


Benutzerhandbuch - Grundfunktionen

DCP-L8400CDN DCP-L8450CDW



Nicht alle Modelle sind in allen Ländern verfügbar.

Version 0

GER/AUS/SWI-GER

Wenn Sie mit dem Kundendienst in Kontakt treten müssen

Füllen Sie die folgenden Felder aus, damit Sie bei Bedarf jederzeit darauf zurückgreifen können:

Modellnummer: DCP-L8400CDN / DCP-L8450CDW (Kennzeichnen Sie Ihre Modellnummer)

Seriennummer: 1

Gekauft am:

Gekauft bei:

Die Seriennummer finden Sie an der Rückseite des Geräts. Bewahren Sie das Benutzerhandbuch und den Kaufbeleg als Nachweis für den Kauf des Geräts bei Diebstahl, Feuerschäden oder Garantieanspruch sorgfältig auf.

Registrieren Sie Ihr Gerät schnell und bequem online unter

http://www.brother.com/registration/

Benutzerhandbücher und wo sie zu finden sind

Welches Handbuch?	Was beinhaltet es?	Wo ist es zu finden?
Produkt-Sicherheitshi nweise	Lesen Sie diese Anleitung zuerst. Lesen Sie die Sicherheitshinweise, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. In dieser Anleitung finden Sie Hinweise zu Markenzeichen und gesetzlichen Vorschriften.	Gedruckt / Im Karton
Installationsanleitung	Folgen Sie den Anweisungen zur Inbetriebnahme des Geräts und zur Installation der Treiber und Software entsprechend dem Betriebssystem und der Verbindungsart, die Sie verwenden.	Gedruckt / Im Karton
Benutzerhandbuch - Grundfunktionen	Lernen Sie die Grundfunktionen zum Kopieren, Scannen und Direktdruck kennen und erfahren Sie, wie die Verbrauchsmaterialien ersetzt werden. Beachten Sie die Hinweise zur Problemlösung.	(Windows [®]) PDF-Datei / CD-ROM / Im Karton (Macintosh) PDF-Datei / Brother Solutions Center ¹
Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen	Lernen Sie die erweiterten Funktionen kennen: Kopieren, Sicherheitsfunktionen, Ausdrucken von Berichten und Durchführen von regelmäßigen Wartungsarbeiten.	(Windows®) PDF-Datei / CD-ROM / Im Karton (Macintosh) PDF-Datei / Brother Solutions Center ¹
Software- und Netzwerk-Benutzerha ndbuch	Dieses Handbuch enthält Anweisungen zum Scannen, Drucken und zu den weiteren Funktionen, die nach Anschluss Ihres Brother-Geräts an einem Computer ausgeführt werden können. Dort finden Sie auch nützliche Informationen zur Verwendung des Dienstprogramms Brother ControlCenter, Verwendung des Geräts in einer Netzwerkumgebung und häufig verwendete Begriffe.	(Windows®) HTML-Datei / CD-ROM / Im Karton (Macintosh) HTML-Datei / Brother Solutions Center ¹
Google Cloud Print Anleitung	Dieses Handbuch enthält nähere Informationen zur Konfiguration des Brother-Geräts mit einem Google-Konto und zur Verwendung der Google Cloud Print- Dienste zum Drucken über das Internet.	PDF-Datei / Brother Solutions Center ¹
Anleitung für Mobildruck und -scan aus Brother iPrint&Scan	Dieses Handbuch enthält nützliche Informationen zum Drucken von Ihrem Mobilgerät und Scannen von Ihrem Brother- Gerät auf Ihr Mobilgerät, wenn es mit einem WiFi-Netzwerk verbunden ist.	PDF-Datei / Brother Solutions Center ¹
Web Connect Anleitung	Dieses Handbuch enthält Details zur Konfiguration und Verwendung Ihres Brother-Geräts zum Scannen, Laden und Anzeigen von Bildern und Dateien auf bestimmten Websites, die diese Dienste bereitstellen.	PDF-Datei / Brother Solutions Center ¹

¹ Besuchen Sie http://solutions.brother.com/.

i

Inhaltsverzeichnis (Benutzerhandbuch - Grundfunktionen)

· I	Aligemeine informationen	ı
	Zur Verwendung dieses Handbuches	1
	In dieser Dokumentation verwendete Symbole und Konventionen	
	Zugriff auf die "Brother Utilities" (Brother-Dienstprogramme) (Windows®)	
	Aufrufen des Benutzerhandbuchs -Erweiterte Funktionen sowie des	
	Softwareund Netzwerk-Benutzerhandbuchs	3
	Handbücher ansehen	
	So greifen Sie auf Benutzerhandbücher für erweiterte Funktionen zu	
	Zugang zum Brother-Support (Windows®)	
	Zugang zum Brother-Support (Macintosh)	
	Funktionstastenfeld-Übersicht	
	Touchscreen-Display	
	Einstellen des Bereitschaftsbildschirms	
	Grundlegende Bedienvorgänge	
	Favoriten-Einstellungen	
	Hinzufügen von Kopieren-Favoriten	
	Hinzufügen von Scannen-Favoriten	
	Hinzufügen von Web Connect-Favoriten	
	Hinzufügen von Apps-Favoriten	
	Ändern der Favoriten	
	Bearbeiten der Favoriten-Namen	
	Löschen von Favoriten	
	Aufrufen von Favoriten	
	Stellen Sie das Datum und die Uhrzeit ein	
	Lautstärke-Einstellungen	
	Signalton-Lautstärke	
	Olgitalion-Lautstanic	2
2	Papier einlegen	23
	Papier oder andere Druckmedien einlegen	23
	Einlegen von Papier in die Standardpapierkassette und die optionale	
	untere Papierkassette	23
	Einlegen von Papier in die Multifunktionszufuhr (MF-Zufuhr)	
	Nicht scanbare und nicht bedruckbare Bereiche	
	Papiereinstellungen	
	Papiergröße	
	Druckmedium	
	Verwendung der Papierkassetten im Kopiermodus	
	Verwendung der Papierkassetten im Druckmodus	
	Verwendbare Papiersorten und Druckmedien	
	Empfohlenes Papier und Druckmedien	
	Papiertyp und Papierformat	
	Aufbewahren und Verwenden von Spezialpapier	
	, tallottament und verwertden von Opezialpapier	

3	Dokumente einlegen	38
	So legen Sie Dokumente ein	38
	Automatischen Vorlageneinzug (ADF) verwenden	38
	Vorlagenglas verwenden	
4	Kopieren	40
	Anfertigen von Kopien	40
	Kopieren abbrechen	40
	Kopieren-Einstellungen	40
	Kopiereinstellungen und Optionen	4
5	Drucken der Daten von einem USB-Stick oder einer Digitalkamera, die den Massenspeichermodus unterstützt	42
	<u> </u>	
	PRN-Datei für den Direktdruck erstellen	42
	Direktes Drucken von einem USB-Stick oder einer Digitalkamera, die den	
	Massenspeichermodus unterstützt	
	Ändern der Standardeinstellungen für den Direktdruck	45
6	So drucken Sie vom Computer aus	46
	Dokument drucken	46
7	So scannen Sie auf einen Computer	47
	Vor dem Scanvorgang	47
	Ein Dokument als PDF-Datei mit ControlCenter4 (Windows®) scannen	48
	So scannen Sie ein Dokument als PDF-Datei über den Touchscreen	51
Α	Regelmäßige Wartung	53
	Auswechseln von Verbrauchsmaterialien	53
	Austauschen der Tonerkassetten	
	Austauschen der Trommeleinheit	
	Austauschen der Transfereinheit	
	Austauschen des Toner-Abfallbehälters	
	Gerät reinigen und überprüfen	8
	Gehäuse des Geräts reinigen	82
	Vorlagenglas reinigen	
	Reinigen der Fenster des Laserscanners	84
	Reinigen der Koronadrähte	
	Trommeleinheit reinigen	
	Papiereinzugsrollen reinigen	
	Farbkalibrierung	
	Farbregistrierung	
	Auto-Korrektur	100

Problemlösung	101
Identifizieren des Problems	101
Fehler- und Wartungsmeldungen	102
Dokumentenstau oben im Vorlageneinzug	111
Dokumentenstau unter der Vorlagenglas-Abdeckung	111
Kleine Ausdrucke, die sich im Vorlageneinzug gestaut haben, entferne	n112
Dokumentenstau an der Vorlagenausgabe	112
Papierstaus	113
Papier hat sich in der Multifunktionszufuhr gestaut	113
Papier hat sich in der Papierkassette 1 oder Papierkassette 2 gestaut	114
Papierstau im hinteren Teil des Geräts	115
Papierstau innen im Gerät	117
Papier hat sich unter der Papierkassette gestaut	120
Falls Probleme mit Ihrem Gerät auftreten sollten	122
Druckqualität verbessern	127
Geräteinformationen	135
Seriennummer prüfen	135
Einstellungen des Geräts zurücksetzen	136
· ·	
Tabellen der Einstellungen und Funktionen	137
Verwenden der Einstellungstabellen	137
v	
Technische Daten	188
Allgemein	188
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
·	
vilonilige initornationen zur Lebenstauer der Tonerkassette	∠∪ I
Stichwortverzeichnis	203
	Identifizieren des Problems Fehler- und Wartungsmeldungen Dokumentstaus. Dokumentenstau oben im Vorlageneinzug Dokumentenstau unter der Vorlagenglas-Abdeckung Kleine Ausdrucke, die sich im Vorlageneinzug gestaut haben, entferne Dokumentenstau an der Vorlagenausgabe Papierstaus. Papier hat sich in der Multifunktionszufuhr gestaut Papier hat sich in der Papierkassette 1 oder Papierkassette 2 gestaut Papierstau im hinteren Teil des Geräts Papierstau im nen im Gerät Papier hat sich unter der Papierkassette gestaut. Falls Probleme mit Ihrem Gerät auftreten sollten Druckqualität verbessern Geräteinformationen Seriennummer prüfen. Überprüfen der Firmware-Version Reset-Verfahren Einstellungen des Geräts zurücksetzen Tabellen der Einstellungen und Funktionen Verwenden der Einstellungen und Funktionen Verwenden der Einstellungen Tabelle der Funktionen Texteingabe Technische Daten Allgemein Dokumentengröße Druckmedien Kopieren Scanner Drucker Schnittstellen Netzwerk Direktdruck-Funktion Systemvoraussetzungen Verbrauchsmaterial Wichtige Informationen zur Lebensdauer der Tonerkassette

Inhaltsverzeichnis (Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen)

Sie können das Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen ansehen.

Windows®: PDF-Datei / CD-ROM / Im Karton

Macintosh: PDF-Datei / Brother Solutions Center unter

http://solutions.brother.com/

Im Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen werden die folgenden Funktionen erläutert.

1 Allgemeine Einrichtung

Gerätespeicher Einstellen der Ton- oder Impulswahl Automatische Zeitumstellung Einstellen der Zeitzone Sparmodi Leisemodus-Funktion

Touchscreen

2 Sicherheitsfunktionen

Benutzersperre 3.0 Active Directory-Authentifizierung IPSec Einstellsperre Einschränkungen des Wählvorgangs (nur MFC-Modelle)

3 Fax senden (nur MFC-Modelle)

Zusätzliche Sendeeinstellungen Zusätzliche Sendevorgänge

4 Empfangen einer Faxnachricht (nur MFC-Modelle)

Speicherempfangsoptionen Fernabfrage Zusätzliche Empfangsfunktionen

5 Rufnummern wählen und speichern (nur MFC-Modelle)

Zusätzliche Wahlfunktionen Weitere Möglichkeiten, Rufnummern zu speichern

6 Berichte drucken

Faxberichte (nur MFC-Modelle) Berichte

7 Kopieren

Kopiereinstellungen

A Routinewartung

Gerät überprüfen Regelmäßig zu ersetzende Teile austauschen Gerät verpacken und versenden

B Optionen

Optionen
Optionale Papierzufuhr (Für
DCP-L8400CDN, DCP-L8450CDW,
MFC-L8650CDW und
MFC-L8850CDW (LT-320CL)) (Für
MFC-L9550CDW (LT-325CL))
Speicherplatine

C Glossar

D Stichwortverzeichnis

1

Allgemeine Informationen

Zur Verwendung dieses Handbuches

Danke, dass Sie ein Brother-Gerät gekauft haben. Das Lesen dieses Handbuches hilft Ihnen, die Funktionen dieses Geräts optimal zu nutzen.

In dieser Dokumentation verwendete Symbole und Konventionen

Die folgenden Symbole und Konventionen werden in dieser Dokumentation verwendet.

WARNUNG

<u>WARNUNG</u> weist auf eine potentiell gefährliche Situation hin, die bei Nichtvermeidung zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen kann.

WICHTIG

<u>WICHTIG</u> weist auf eine potentiell gefährliche Situation hin, die zu Sachschäden oder zu Funktionsausfall des Gerätes führen kann.

HINWEIS

Hinweise informieren Sie, wie auf eine bestimmte Situation reagiert werden sollte, oder geben Ihnen hilfreiche Tipps zur beschriebenen Funktion.



Die Warnzeichen für elektrische Spannung warnen vor Stromschlaggefahr.



Brandgefahr-Symbole weisen auf die Möglichkeit eines Brands hin.



Das Symbol für heiße Oberflächen weist auf Teile des Geräts hin, die heiß sind und daher nicht berührt werden sollen.



Verbotssymbole zeigen Aktionen, deren Ausführung zu verhindern ist. Fett In Fettschrift dargestellter Text

identifiziert die Zifferntasten im Touchpanel oder auf dem

Computerbildschirm.

Kursive Schrift hebt wichtige

Punkte hervor und verweist auf

verwandte Themen.

Courier Text in Courier-New-Schrift
New kennzeichnet Anzeigen, die im

Touchscreen des Geräts

erscheinen.

Befolgen Sie alle Warnhinweise und Anweisungen, die auf dem Produkt vermerkt sind.

HINWEIS

Die meisten Abbildungen in diesem Benutzerhandbuch zeigen das Modell DCP-L8400CDN.

Zugriff auf die "Brother Utilities" (Brother-Dienstprogramme) (Windows®)

Brother Utilities ist ein Programmstarter für bequemen Zugang zu allen auf Ihrem Gerät installierten Brother-Anwendungen.

(Windows[®] 7 / Windows Vista[®] / Windows[®] XP)

Klicken Sie auf das Menü 👩 (Start) und wählen Sie Alle Programme > Brother > 🚉 **Brother Utilities**



(Windows® 8)

Tippen Sie oder klicken Sie auf [(Brother Utilities) auf dem Start-Bildschirm oder dem Desktop.

(Windows® 8.1)

Bewegen Sie die Maus in die untere linke Ecke des Start-Bildschirms und klicken Sie dann auf (V) (wenn Sie ein Gerät mit berührungsempfindlichem Bildschirm verwenden, streichen Sie auf dem Start-Bildschirm von unten nach oben, um den Apps-Bildschirm anzuzeigen).

Wenn der Apps-Bildschirm erscheint, tippen oder klicken Sie auf (Brother Utilities).

Wählen Sie Ihr Gerät aus.



Wählen Sie die Funktion, die Sie verwenden möchten.

Aufrufen des Benutzerhandbuchs -Erweiterte Funktionen sowie des Softwareund Netzwerk-Benutzerhandbuchs

Dieses Benutzerhandbuch - Grundfunktionen enthält nicht alle Informationen zu Ihrem Gerät, wie beispielsweise die Verwendung von erweiterten Kopierer-, Drucker-, Scanner- und Netzwerkfunktionen. Wenn Sie ausführliche Informationen über diese Funktionen erhalten möchten, lesen Sie das Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen sowie das Software- und Netzwerk-Benutzerhandbuch auf der CD-ROM.

HINWEIS

Macintosh: Sie finden Benutzerhandbuch -Erweiterte Funktionen und Software- und Netzwerk-Benutzerhandbuch im Brother Solutions Center unter http://solutions.brother.com/.

Handbücher ansehen

Anzeigen der Dokumentation (Windows[®])

(Windows[®] 7 / Windows Vista[®] / Windows[®] XP)
Um die Dokumentation anzuzeigen, wählen
Sie aus dem Menü (Start) die Option Alle

Programme > Brother > Frother
Utilities. Klicken Sie auf die Dropdown-Liste und wählen Sie die Bezeichnung Ihres
Modells (sofern noch nicht ausgewählt).
Klicken Sie in der linken Navigationsleiste auf
Support und klicken Sie dann auf
Handbücher.

(Windows® 8)

Klicken Sie auf (Brother Utilities), klicken Sie auf die Dropdown-Liste und wählen Sie dann die Bezeichnung Ihres Modells (sofern nicht bereits ausgewählt). Klicken Sie in der linken Navigationsleiste auf Support und klicken Sie dann auf Handbücher.

Wenn Sie die Software nicht installiert haben, können Sie die Dokumentation auf der CD-ROM finden, indem Sie folgende Schritte befolgen:

1 Schalten Sie den Computer ein. Legen Sie die CD-ROM in Ihr CD-ROM-Laufwerk ein.

HINWEIS

Wenn der Brother-Bildschirm nicht angezeigt wird, gehen Sie zu **Computer** (**Arbeitsplatz**). (Windows[®] 8: Klicken Sie in der Taskleiste auf (Datei-Explorer) und gehen Sie dann zu **Computer** (**Dieser PC**).) Doppelklicken Sie auf das CD-ROM-Symbol und doppelklicken Sie dann auf **start.exe**.

- Wenn der Bildschirm der Modellbezeichnungen erscheint, klicken Sie auf Ihren Modellnamen.
- Wenn der Sprachauswahl-Bildschirm erscheint, klicken Sie auf Ihre Sprache. Das Hauptmenü der CD-ROM wird angezeigt.



- 4 Klicken Sie auf Handbücher.
- 5 Klicken Sie auf Benutzerhandbücher auf der CD-ROM. Wenn der Länderauswahl-Bildschirm erscheint, wählen Sie Ihr Land aus. Nachdem die Liste der Benutzerhandbücher erscheint, wählen Sie das gewünschte Handbuch aus.

Anzeigen der Dokumentation (Macintosh)

Sie können die Handbücher im Brother Solutions Center unter http://solutions.brother.com/ ansehen und herunterladen.

Klicken Sie auf **Handbücher** auf der Webseite Ihres Modells, um die Dokumentation herunterzuladen.

Beschreibung der Scanner-Funktionen

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Vorlagen zu scannen. Hier können Sie Informationen finden:

Software- und Netzwerk-Benutzerhandbuch

- Scannen
- ControlCenter
- Scannen im Netzwerk

Nuance™ PaperPort™ 12SE Kurzanleitungen

(Windows[®])

■ Die vollständigen Nuance™ PaperPort™12SE Kurzanleitungen können über die Hilfe-Registerkarte in der Nuance™ PaperPort™12SE Anwendung aufgerufen werden.

Presto! PageManager Benutzerhandbuch (Macintosh)

HINWEIS

Presto! PageManager muss vor der Verwendung heruntergeladen und installiert werden (weitere Anweisungen: siehe Zugang zum Brother-Support (Macintosh) >> Seite 7).

Das vollständige Benutzerhandbuch von Presto! PageManager kann über den Abschnitt Hilfe der Presto! PageManager-Anwendung angesehen werden.

Beschreibung der Netzwerkeinrichtung

Ihr Gerät kann an ein Wireless-Netzwerk (DCP-L8450CDW) oder an ein verkabeltes Netzwerk angeschlossen werden.

- Grundlegende Schritte zur Einrichtung des Geräts:
 - (➤➤ Installationsanleitung.)
- Verbindung zu einem Wireless-Access Point oder Router, der das Wi-Fi Protected Setup™ oder AOSS™ unterstützt:
 - (➤➤ Software- und Netzwerk-Benutzerhandbuch).
- Weitere Informationen zur Netzwerkeinrichtung:
 Software- und Netzwerk-Benutzerhandbuch.)

So greifen Sie auf Benutzerhandbücher für erweiterte Funktionen zu

Sie können diese Handbücher im Brother Solutions Center ansehen und herunterladen unter:

http://solutions.brother.com/

Klicken Sie auf der Seite Ihres Modells auf **Handbücher**, um die Dokumentation herunterzuladen.

Google Cloud Print Anleitung

Dieses Handbuch bietet Informationen zur Konfiguration Ihres Brother-Geräts für ein Google-Konto und die Nutzung der Google Cloud Print™-Dienste zum Drucken über das Internet.

Anleitung für Mobildruck und -scan aus Brother iPrint&Scan

Dieses Handbuch enthält nützliche Informationen zum Drucken von Ihrem Mobilgerät und Scannen von Ihrem Brother-Gerät auf Ihr Mobilgerät, wenn es mit einem Wi-Fi-Netzwerk verbunden ist.

Web Connect Anleitung

Dieses Handbuch umfasst Informationen zur Informationen zur Konfiguration und Verwendung Ihres Brother-Geräts zum Scannen, Laden und Anzeigen von Bildern und Dateien auf bestimmten Websites, die diese Dienste bereitstellen.

Zugang zum Brother-Support (Windows[®])

Auf der CD-ROM finden Sie alle Kontaktdaten, die Sie benötigen, wie beispielsweise Web-Support (Brother Solutions Center).

Klicken Sie auf Brother-Support unter Hauptmenü. Der Bildschirm für den Brother-Support erscheint.



- Um unsere Website (<u>http://www.brother.com/</u>) aufzurufen, klicken Sie auf **Brother-Homepage**.
- Um die neuesten Produkt- und Supportinformationen aufzurufen (http://solutions.brother.com/), klicken Sie auf **Brother Solutions Center**.
- Um unsere Website zum original Brother Verbrauchsmaterial zu besuchen (<u>http://www.brother.com/original/</u>), klicken Sie auf Information zum Gerät.
- Um zum Brother CreativeCenter zu gelangen (http://www.brother.com/creativecenter/), wo Sie KOSTENLOSE Fotoprojekte und druckbare Downloads finden, klicken Sie auf Brother CreativeCenter.
- Um zum Hauptmenü zurückzukehren, klicken Sie auf Zurück oder, wenn Sie den Vorgang beendet haben, auf Beenden.

Zugang zum Brother- Support (Macintosh)

Hier finden Sie alle Kontaktdaten, die Sie benötigen, wie beispielsweise Web-Support.

Besuchen Sie das Brother Solutions Center unter http://solutions.brother.com/.

Funktionstastenfeld-Übersicht

DCP-L8400CDN verfügt über ein 3,7 Zoll (93,4 mm) Touchscreen-Display und Touchpanel. DCP-L8450CDW verfügt über ein 4,85 Zoll (123,2 mm) Touchscreen-Display und Touchpanel.



HINWEIS

Die Abbildungen des Funktionstastenfelds stammen vom Modell DCP-L8450CDW.

1 Touchscreen-Display (Flüssigkristallanzeige)

Dies ist ein Touchscreen-Display. Indem Sie auf Menüs und Optionen drücken, wenn diese auf dem Bildschirm angezeigt werden, können Sie auf diese zugreifen.



2 Touchpanel:

■ 🥌 Zurück

Drücken Sie diese Taste, um zur vorherigen Menüebene zurückzukehren.

■ Hauptmenü

Drücken Sie diese Taste, um zum Hauptbildschirm zurückzukehren. Gemäß den Werkseinstellungen werden Datum und Uhrzeit angezeigt; Sie können jedoch die Standardeinstellung des Hauptbildschirms ändern (siehe Einstellen des Bereitschaftsbildschirms >> Seite 14.)

Abbrechen

Drücken Sie diese Taste, um einen Vorgang abzubrechen.

■ Zifferntasten

Verwenden Sie die Ziffern auf dem Touchpanel, um die Anzahl der Kopien einzugeben.

3 (b) Ein-/Ausschalten

Drücken Sie (b), um das Gerät einzuschalten.

4 (DCP-L8450CDW)

Die WiFi-Anzeige leuchtet, wenn Ihr Brother-Gerät eine Verbindung zum Wireless-Access Point hergestellt hat.

Touchscreen-Display

Sie können unter drei Bildschirmarten für den Hauptbildschirm wählen. Wenn der Hauptbildschirm angezeigt wird, können Sie den angezeigten Bildschirm ändern, indem Sie nach links oder rechts streichen oder ◀ bzw. ▶ drücken.

Die folgenden Bildschirme zeigen den Status des Geräts an, wenn sich das Gerät im Leerlauf befindet.



Hauptbildschirm

Der Hauptbildschirm zeigt das Datum und die Uhrzeit an und bietet Zugriff auf die Kopier-, Scan-, WiFi-Einrichtung ¹-, Tonerfüllstand-, Einrichtungs- und Favoritenbildschirme.

Wenn der Hauptbildschirm angezeigt wird, befindet sich das Gerät im Bereitschaftsmodus. Wenn die Funktion Benutzersperre ² aktiviert ist, wird ein Symbol angezeigt. Wenn die Active Directory-Authentifizierung ² aktiviert ist, wird das Funktionstastenfeld des Geräts gesperrt.

- DCP-L8450CDW
- Denutzerhandbuch Erweiterte Funktionen.



Weiterführender Bildschirm 1

Der weiterführende Bildschirm 1 bietet Zugriff auf den Favoritenbildschirm und die zusätzlichen Funktionen, wie Sicherer Druck, Web-Favoriten und Apps.



Weiterführender Bildschirm 2

Der weiterführende Bildschirm 2 bietet Zugriff auf den Favoritenbildschirm und das USB-Menü.

HINWEIS

Streichen ist eine Art der Benutzerbedienung des Touchscreen, die durchgeführt wird, indem Sie mit dem Finger über den Bildschirm streichen, um die nächste Seite bzw. das nächste Element anzuzeigen.



1 Betriebsarten:

■ Kopieren

Über diese Option können Sie auf den Kopiermodus zugreifen.

■ Scannen

Über diese Option können Sie auf den Scanmodus zugreifen.

2 wiFi (WiFi-Einrichtung)

(DCP-L8450CDW)

Eine vierstufige Anzeige im Bildschirm des Bereitschaftsmodus zeigt die aktuelle Stärke des Wireless-Signals an, wenn Sie eine Wireless-Verbindung verwenden.



Sie können die Wireless-Einstellungen durch Drücken von wiFi leicht konfigurieren (für weitere Informationen >> Software-und Netzwerk-Benutzerhandbuch).

3 (Toner)

Hier wird die verbleibende Lebensdauer des Toners angezeigt.

Drücken Sie hier, um auf das Menü Toner zuzugreifen.

HINWEIS

Die verbleibende Tonerlebensdauer variiert je nach dem Typ der zu druckenden Dokumente und der Nutzung durch den Kunden.

4 (Einstell.)

Drücken Sie hier, um auf die Haupteinstellungen zuzugreifen (für weitere Informationen siehe *Einstellungen-Bildschirm*>> Seite 13).

5 Datum und Uhrzeit


Hier werden Datum und die Uhrzeit angezeigt, die beim Gerät eingestellt sind.

6 Favoriten (Favoriten)

Drücken Sie hier, um Favoriten einzurichten.

Mit Optionen, die als Favoriten festgelegt sind, können Sie schnell kopieren, scannen und Verbindungen zu Web-Diensten herstellen.

HINWEIS



Es sind acht Favoriten-Registerkarten verfügbar. Sie können bis zu sechs Favoriten auf jeder Favoriten-Registerkarte einrichten. Insgesamt sind 48 Favoriten verfügbar.

7 Sicherer Druck

Ermöglicht den Zugriff auf das Menü Sicherer Druck.

8 Web

Drücken Sie hier, um eine Verbindung zwischen Ihrem Brother-Gerät und einem Internetdienst herzustellen (für weitere Informationen ➤➤ Web Connect Anleitung).

9 Apps

Möglicherweise wurden Apps nach Veröffentlichung dieses Dokuments vom Anbieter hinzugefügt und/oder App-Namen geändert (für weitere Informationen ➤➤ Web Connect Anleitung).

10 **USB**

Drücken Sie hier, um auf das Direktdruckoder das Scan-to-USB-Menü zuzugreifen.

11 Warnsymbol (!)



Das Warnsymbol erscheint bei einer Fehlermeldung oder einer Wartungsmeldung; drücken Sie Detail, um die Meldung anzuzeigen und drücken Sie dann, um zum Bereitschaftsmodus zurückzukehren.
Für weitere Details dazu siehe Fehler-

und Wartungsmeldungen ➤➤ Seite 102.

HINWEIS

- Dieses Produkt übernimmt die Schriftart der ARPHIC TECHNOLOGY CO.,LTD.
- MascotCapsule UI Framework und MascotCapsule Tangiblet, die von HI CORPORATION entwickelt wurden, werden verwendet. MascotCapsule ist ein eingetragenes Warenzeichen der HI CORPORATION in Japan.



Einstellungen-Bildschirm

Der Touchscreen zeigt die Geräteeinstellungen an, wenn Sie drücken.

Sie können alle Einstellungen des Geräts über den folgenden Bildschirm überprüfen und aufrufen.

(DCP-L8450CDW)



(DCP-L8400CDN)



1 Toner

Hier wird die verbleibende Lebensdauer des Toners angezeigt.

Drücken Sie hier, um auf das Menü Toner zuzugreifen.

2 Netzwerk

Drücken Sie hier, um eine Netzwerkverbindung einzurichten.

(DCP-L8450CDW)

Eine vierstufige Anzeige im Bildschirm zeigt die aktuelle Stärke des Wireless-Signals an, wenn Sie eine Wireless-Verbindung verwenden.

(Datum & Uhrzeit)

Hier werden das Datum und die Uhrzeit angezeigt.

Drücken Sie hier, um auf das Menü Datum & Uhrzeit zuzugreifen.

4 Signalton

Hier wird die gewählte Signalton-Lautstärke angezeigt.

Drücken Sie hier, um die Einstellung der Signalton-Lautstärke vorzunehmen.

5 Alle Einstell.

Drücken Sie hier, um auf das vollständige Einstellungsmenü zuzugreifen.

6 Zufuhreinstell.

Hier wird das ausgewählte Papierformat angezeigt. Drücken Sie hier, um gegebenenfalls das Papierformat und die Einstellungen für den Papiertyp zu ändern.

7 Wi-Fi Direct

(DCP-L8450CDW)

Drücken Sie hier, um eine Wi-Fi Direct™-Netzwerkverbindung einzurichten.

8 Home-Einst.

(DCP-L8400CDN)

Drücken Sie hier, um den Bildschirm festzulegen, der bei Drücken von angezeigt wird.

Einstellen des Bereitschaftsbildschirms

Sie können den Bereitschaftsbildschirm auf Home, Mehr1 oder Mehr2 einstellen.

Wenn sich das Gerät im Leerlauf befindet oder wenn Sie drücken, kehrt der Touchscreen wieder zu dem Bildschirm zurück, den Sie eingestellt haben.

1 Drücken Sie



2 Drücken Sie Alle Einstell..

HINWEIS

(DCP-L8400CDN)

Sie können auch, Home-Einst. drücken.

- 3 Streichen Sie nach oben oder unten oder drücken Sie ▲ oder ▼, um Geräteeinstell anzuzeigen.
- 4 Drücken Sie Geräteeinstell.
- 5 Streichen Sie nach oben oder unten oder drücken Sie ▲ oder ▼, um

 Tasten-Einstellungen anzuzeigen.
- 6 Drücken Sie Tasten-Einstellungen.
- 7 Drücken Sie Einstellungen Home-Taste.
- 8 Drücken Sie Home, Mehr1 oder Mehr2.

Grundlegende Bedienvorgänge

Drücken Sie zur Bedienung mit dem Finger auf den Touchscreen. Für die Anzeige oder den Zugriff auf sämtliche Bildschirmmenüs oder -optionen streichen Sie nach links, rechts, oben, unten oder drücken ◀▶ oder ▲▼, um durch die Menüs und Optionen zu blättern.

WICHTIG

Drücken Sie NIEMALS mit einem spitzen Gegenstand wie einem Stift oder Eingabestift auf den Touchscreen. Dadurch könnte das Gerät beschädigt werden.

Die folgenden Schritte erläutern, wie eine Einstellung im Gerät geändert wird. In diesem Beispiel wird die Touchscreen-Hintergrundbeleuchtung von Hell in Normal geändert.

- 1 Drücken Sie
- 2 Drücken Sie Alle Einstell..
- 3 Streichen Sie nach oben oder unten oder drücken Sie ▲ oder ▼, um Geräteeinstell anzuzeigen.




4 Drücken Sie Geräteeinstell.

5 Streichen Sie nach oben oder unten oder drücken Sie ▲ oder ▼, um


LCD-Einstell. anzuzeigen.



- 6 Drücken Sie LCD-Einstell..
- 7 Drücken Sie Beleuchtung.



8 Drücken Sie Normal.



HINWEIS

Drücken Sie , um zur vorherigen Ebene zurückzukehren.

9 Drücken Sie 🚮.

Favoriten-Einstellungen

Sie können die am häufigsten verwendeten Einstellungen für Kopieren, Scannen und Web Connect hinzufügen, indem Sie sie als Favoriten einrichten. Später können Sie sie wieder aufrufen und schnell und problemlos übernehmen. Sie können bis zu 48 Favoriten hinzufügen.

Hinzufügen von Kopieren-Favoriten

Die folgenden Einstellungen können in Kopieren-Favoriten aufgenommen werden:

- Qualität
- Vergrößern/Verkleinern
- Dichte
- Kontrast
- Normal/Sortiert
- Seitenlayout
- Farbe einstellen
- 2-seitige Kopie
- Duplex-Seitenlayout Kopie (DCP-L8450CDW)
- Zufuhr
- Hintergrundfarbe entfernen
- 1 Drücken Sie 🚮 Favoriten .
- Drücken Sie eine Registerkarte von 1 bis 8.
- 3 Drücken Sie an einer Stelle, an der Sie noch keine Favoriten hinzugefügt haben.
- 4 Drücken Sie Kopieren.
- Lesen Sie die Informationen auf dem Touchscreen durch und bestätigen Sie sie durch Betätigung von OK.

- 6 Streichen Sie nach oben oder unten oder drücken Sie ▲ oder ▼, um die Voreinstellungen zum Kopieren anzuzeigen, und drücken Sie dann auf die gewünschte Voreinstellung.
- 7 Streichen Sie nach oben oder unten oder drücken Sie ▲ oder ▼, um die verfügbaren Einstellungen anzuzeigen, und drücken Sie dann auf die gewünschte Einstellung.
- 8 Streichen Sie nach oben oder unten oder drücken Sie ▲ oder ▼, um die verfügbaren Optionen der Einstellung anzuzeigen, und drücken Sie dann auf die gewünschte Option.
 Wiederholen Sie die Schritte ② und ③, bis Sie alle Einstellungen für diese Favoriten ausgewählt haben.
- Wenn Sie die Änderung der Einstellungen abgeschlossen haben, drücken Sie Als Favorit speichern.
- Lesen Sie die angezeigte Liste der ausgewählten Einstellungen, bestätigen Sie sie und drücken Sie dann ok.
- Geben Sie über die Tastatur des Touchscreen einen Namen für die Favoriten ein. (Für Hilfe zur Eingabe von Buchstaben siehe *Texteingabe* ➤ Seite 187.) Drücken Sie OK.
- Drücken Sie OK, um die Favoriten zu speichern.

Hinzufügen von Scannen-Favoriten

Die folgenden Einstellungen können in Scannen-Favoriten aufgenommen werden:

to USB

- 2-seitiger Scan (DCP-L8450CDW)
- Scantyp
- Auflösung
- Dateityp
- Vorlagenglas Scan-Format
- Dateiname
- Dateigröße
- Hintergrundfarbe entfernen

an E-Mail-Server (ist bei DCP-L8400CDN nur nach Herunterladen von Scan-to-E-Mail-Server verfügbar)

- Adresse
- 2-seitiger Scan

(DCP-L8450CDW)

- Scantyp
- Auflösung
- Dateityp
- Vorlagenglas Scan-Format
- Dateigröße

to Text/to Datei/to Bild/to E-Mail

■ PC Select

an FTP/SFTP/to Netzw/SMB

■ Profilname

- 1 Drücken Sie <page-header> Favoriten
- 2 Drücken Sie eine Registerkarte von 1 bis 8.
- 3 Drücken Sie an einer Stelle, an der Sie noch keine Favoriten hinzugefügt haben.

- 4 Drücken Sie Scannen.
- 5 Streichen Sie nach oben oder unten oder drücken Sie ▲ oder ▼, um den gewünschten Scantyp anzuzeigen, und drücken Sie dann darauf.
- 6 Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
 - Wenn Sie to USB gedrückt haben, lesen Sie sich die Informationen auf dem Touchscreen durch und drücken dann zur Bestätigung OK. Gehen Sie zu Schritt ⑨.
 - Wenn Sie an E-Mail-Server gedrückt haben, lesen Sie sich die Informationen auf dem Touchscreen durch und drücken dann zur Bestätigung OK. Gehen Sie zu Schritt 7.
 - Wenn Sie to Text, to Datei, to Bild oder to E-Mail gedrückt haben, lesen Sie sich die Informationen auf dem Touchscreen durch und drücken dann zur Bestätigung OK. Gehen Sie zu Schritt ③.
 - Wenn Sie an FTP/SFTP oder to Netzw/SMB gedrückt haben, lesen Sie sich die Informationen auf dem Touchscreen durch und drücken dann zur Bestätigung OK.

Streichen Sie nach oben oder unten oder drücken Sie ▲ oder ▼, um den Profilnamen anzuzeigen, und drücken Sie dann darauf.

Drücken Sie OK, um den ausgewählten Profilnamen zu bestätigen. Gehen Sie zu Schritt (4).

HINWEIS

Um einen Favoriten für an FTP/SFTP und to Netzw/SMB hinzuzufügen, müssen Sie im Vorfeld den Profilnamen hinzugefügt haben.

- Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
 - Um eine E-Mail-Adresse manuell einzugeben, drücken Sie Manuell. Geben Sie die E-Mail-Adresse über die Tastatur des Touchscreen ein. (Hilfe zur Eingabe von Buchstaben, siehe *Texteingabe* ➤➤ Seite 187.)

 Drücken Sie OK.
 - Um eine E-Mail-Adresse über das

 Adress- buch einzugeben, drücken
 Sie Adress- buch. Streichen Sie
 nach oben oder unten oder drücken
 Sie ▲ oder ▼, um die gewünschte EMail-Adresse anzuzeigen, und
 drücken Sie dann darauf.

Drücken Sie OK.

Drücken Sie nach dem Überprüfen der eingegebenen E-Mail-Adresse OK. Gehen Sie zu Schritt **9**.

HINWEIS

Drücken Sie Details, um die eingegebene Liste der Adressen anzuzeigen.

- 8 Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
 - Wenn das Gerät über eine USB-Verbindung mit einem Computer verbunden ist:

Drücken Sie OK, um zu überprüfen, dass USB als Computername ausgewählt ist. Gehen Sie zu Schritt .

Wenn das Gerät mit einem Netzwerk verbunden ist:

Streichen Sie nach oben oder unten oder drücken Sie ▲ oder ▼, um den Computernamen anzuzeigen, und drücken Sie dann darauf. Drücken Sie OK, um den ausgewählten Computernamen zu bestätigen. Gehen Sie zu Schritt ຝ.

9 **Drücken Sie** Optionen.

- 10 Streichen Sie nach oben oder unten oder drücken Sie ▲ oder ▼, um die verfügbaren Einstellungen anzuzeigen, und drücken Sie dann auf die gewünschte Einstellung.
- Streichen Sie nach oben oder unten oder drücken Sie ▲ oder ▼, um die verfügbaren Optionen der Einstellung anzuzeigen, und drücken Sie dann auf die gewünschte Option.

 Wiederholen Sie die Schritte und •
- Überprüfen Sie die ausgewählten Einstellungen:
 - Wenn Sie weitere Änderungen vornehmen müssen, kehren Sie zurück zu Schritt ②.
 - Wenn Sie mit den Änderungen zufrieden sind, drücken Sie Als Favorit speichern.
- Überprüfen Sie die Einstellungen im Touchscreen, und drücken Sie dann OK.
- Geben Sie über die Tastatur des Touchscreen einen Namen für die Favoriten ein. (Hilfe zur Eingabe von Buchstaben, siehe *Texteingabe*➤ Seite 187.)
 Drücken Sie OK.
- Lesen Sie die Informationen auf dem Touchscreen durch und drücken Sie dann OK, um die Favoriten zu speichern.

Hinzufügen von Web Connect-Favoriten

Die Einstellungen für diese Dienste können in Web Connect-Favoriten aufgenommen werden:

- Skydrive[®]
- Box
- Picasa Web Albums™
- Google Drive[™]
- Flickr®
- Facebook
- Evernote[®]
- Dropbox

HINWEIS

- Es kann sein, dass nach der Veröffentlichung dieses Dokuments Web-Dienste vom Provider hinzugefügt wurden und/oder Dienstnamen geändert wurden.
- Um Web Connect-Favoriten hinzuzufügen, benötigen Sie ein Konto bei dem gewünschten Dienst (weitere Informationen
 >> Web Connect Anleitung).
- 1 Drücken Sie 🖪 Favoriten
- Drücken Sie eine Registerkarte von 1 bis 8.
- 3 Drücken Sie an einer Stelle, an der Sie noch keine Favoriten hinzugefügt haben.
- 4 Drücken Sie Web.

Wenn Informationen zu den Internetverbindungen angezeigt werden, lesen Sie die Informationen und bestätigen Sie diese durch Drücken von OK.

HINWEIS

Gelegentlich werden Updates oder Ankündigungen zu den Funktionen Ihres Geräts im Touchscreen angezeigt.

Lesen Sie die Informationen und drücken Sie ok.

- 6 Streichen Sie nach links oder rechts oder drücken Sie ◀ oder ▶, um die verfügbaren Dienste anzuzeigen, und drücken Sie dann Ihren gewünschten Dienst.
- 7 Drücken Sie auf Ihr Konto. Wenn das Konto einen PIN-Code erfordert, geben Sie die PIN für das Konto über die Tastatur des Touchscreen ein. Drücken Sie OK.
- 8 Drücken Sie die gewünschte Funktion.

HINWEIS

Die Funktionen, die festgelegt werden können, variieren abhängig vom ausgewählten Dienst.

- 9 Lesen Sie die angezeigte Liste der ausgewählten Funktionen, bestätigen Sie sie und drücken Sie dann OK.
- Geben Sie über die Tastatur des
 Touchscreen einen Namen für die
 Favoriten ein. (Für Hilfe zur Eingabe von
 Buchstaben siehe *Texteingabe* ➤ Seite 187.)
 Drücken Sie OK.
- 11 Drücken Sie OK, um die Favoriten zu speichern.

Hinzufügen von Apps-Favoriten

Die Einstellungen für diese Dienste können in Apps-Favoriten aufgenommen werden:

- Notiz Scannen
- Ausw.&Scannen
- Ausw.&Kopieren

HINWEIS

Es kann sein, dass nach der Veröffentlichung dieses Dokuments Web-Dienste vom Provider hinzugefügt wurden und/oder Dienstnamen geändert wurden.

- 1 Drücken Sie 🗗 Favoriten
- Drücken Sie eine Registerkarte von 1 bis 8.
- 3 Drücken Sie an einer Stelle, an der Sie noch keine Favoriten hinzugefügt haben.
- 4 Drücken Sie Apps.
- Wenn Informationen zu den Internetverbindungen angezeigt werden, lesen Sie die Informationen und bestätigen Sie diese durch Drücken von OK.

HINWEIS

Gelegentlich werden Updates oder Ankündigungen zu den Funktionen Ihres Geräts im Touchscreen angezeigt.

Lesen Sie die Informationen und drücken Sie OK.

Streichen Sie nach links oder rechts oder drücken Sie ◀ oder ▶, um die verfügbaren Apps anzuzeigen, und drücken Sie dann Ihre gewünschte App.

- 7 Drücken Sie auf Ihr Konto.
 Wenn das Konto einen PIN-Code
 erfordert, geben Sie die PIN für das
 Konto über die Tastatur des
 Touchscreen ein.
 Drücken Sie OK.
- 8 Drücken Sie die gewünschte Funktion.
- 9 Lesen und prüfen Sie die angezeigte Liste der ausgewählten Apps und drücken Sie dann OK
- Geben Sie über die Tastatur des Touchscreen einen Namen für die Favoriten ein. (Für Hilfe zur Eingabe von Buchstaben siehe *Texteingabe* ➤> Seite 187.) Drücken Sie OK.
- 11 Drücken Sie OK, um die Favoriten zu speichern.

Ändern der Favoriten

Sie können die Einstellungen in einem Favoriten ändern.

HINWEIS

Sie können keine Favoriten für Web Connect ändern. Wenn Sie die Favoriten ändern möchten, müssen Sie sie löschen und dann neue Favoriten hinzufügen.

(Für weitere Informationen siehe Löschen von Favoriten ➤➤ Seite 21 und Hinzufügen von Web Connect-Favoriten ➤➤ Seite 18.)

- 1 Drücken Sie <page-header> Favoriten
- 2 Drücken Sie eine Registerkarte von 1 bis 8, um den Favoriten anzuzeigen, den Sie ändern möchten.
- 3 Drücken Sie die gewünschten Favoriten. Die Einstellungen für die gewählten Favoriten werden angezeigt.

- 4 Ändern Sie die Einstellungen für die in Schritt ③ gewählten Favoriten (weitere Informationen, siehe *Favoriten-Einstellungen* ➤➤ Seite 15).
- Wenn Sie Ihre Änderungen an den Einstellungen abgeschlossen haben, drücken Sie Als Favorit speichern.
- 6 Drücken Sie zur Bestätigung OK.
- 7 Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
 - Um die Favoriten zu überschreiben, drücken Sie Ja. Gehen Sie zu Schritt ③.
 - Wenn Sie die Favoriten überschreiben möchten, drücken Sie Nein, um einen neuen Favoriten-Namen einzugeben. Gehen Sie zu Schritt 3.
- 8 Um neue Favoriten zu erstellen, halten Sie ☑ gedrückt, um den aktuellen Namen zu löschen, und geben Sie dann einen neuen Namen über die Tastatur im Touchscreen ein. (Hilfe zur Eingabe von Buchstaben, siehe *Texteingabe*➤> Seite 187.)
 Drücken Sie OK.
- Drücken Sie zur Bestätigung OK.

Bearbeiten der Favoriten-Namen

Sie können einen Favoriten-Namen bearbeiten.

- 1 Drücken Sie 🗗 Favoriten
- Drücken Sie eine Registerkarte von 1 bis 8, um den gewünschten Favoriten anzuzeigen.
- 3 Drücken Sie

HINWEIS

Sie können auch Alle Einstell. und Favoriten-Einstellungen drücken.

- 4 Drücken Sie die gewünschten Favoriten.
- 5 Drücken Sie Favoriten-Name bearbeiten.
- 6 Um den Namen zu bearbeiten, halten Sie ☑ gedrückt, um den aktuellen Namen zu löschen, und geben Sie dann einen neuen Namen über die Tastatur im Touchscreen ein. (Hilfe zur Eingabe von Buchstaben, siehe *Texteingabe*➤ Seite 187.)
 Drücken Sie OK.

Löschen von Favoriten

Sie können Favoriten löschen.

- 1 Drücken Sie 🗗 Favoriten .
- 2 Drücken Sie eine Registerkarte von 1 bis 8, um den gewünschten Favoriten anzuzeigen.
- 3 Drücken Sie

HINWEIS

Sie können auch , Alle Einstell. und Favoriten-Einstellungen drücken.

- 4 Drücken Sie die gewünschten Favoriten.
- 5 Drücken Sie Löschen, um die in Schritt 4 ausgewählten Favoriten zu löschen.
- 6 Drücken Sie zur Bestätigung Ja.

Aufrufen von Favoriten

Die Favoriten-Einstellungen werden im Favoriten-Bildschirm angezeigt. Um die Favoriten aufzurufen, drücken Sie einfach auf den Favoriten-Namen.

Stellen Sie das Datum und die Uhrzeit ein

Der Touchscreen zeigt das Datum und die Uhrzeit an.





- 3 Drücken Sie Datum.
- 4 Geben Sie die letzten zwei Stellen des Jahres über die Ziffern im Touchscreen ein und drücken Sie dann OK.



(Beispiel: Geben Sie 1, 4 für 2014 ein.)

- 5 Geben Sie die zwei Stellen des Monats über die Ziffern im Touchscreen ein und drücken Sie dann OK.
- 6 Geben Sie die zwei Stellen des Tags über die Ziffern im Touchscreen ein und drücken Sie dann OK.
- 7 Drücken Sie Zeit.
- 8 Geben Sie die Uhrzeit im 24-Stunden-Format über die Ziffern im Touchscreen ein und drücken Sie dann OK.
- 9 Drücken Sie <a>_.

Lautstärke-Einstellungen

Signalton-Lautstärke

Wenn der Summer eingeschaltet ist, gibt das Gerät bei jedem Tastendruck und bei einer fehlerhaften Eingabe einen Piepston aus. Sie können einen Lautstärkebereich wählen.

- 1 Drücken Sie
- Drücken Sie Alle Einstell...
- 3 Streichen Sie nach oben oder unten oder drücken Sie ▲ oder ▼, um Geräteeinstell anzuzeigen.
- 4 Drücken Sie Geräteeinstell.
- 5 Streichen Sie nach oben oder unten oder drücken Sie ▲ oder ▼, um
 Lautstärke anzuzeigen.
- 6 Drücken Sie Lautstärke.
- Orücken Sie Signalton.
- 8 Drücken Sie Aus, Leise, Normal oder Laut.
- 9 Drücken Sie 7.

2

Papier einlegen

Papier oder andere Druckmedien einlegen

Das Gerät kann Papier über die installierte Standardpapierkassette, die Multifunktionszufuhr oder die optionale untere Kassette einziehen.

HINWEIS

Wenn Ihr Anwendungsprogramm die Auswahl einer Papiergröße im Druckmenü unterstützt, können Sie diese Auswahl über das Programm vornehmen. Wenn das Anwendungsprogramm dies nicht unterstützt, können Sie die Papiergröße im Druckertreiber oder durch Betätigen der Tasten im Touchscreen einstellen.


Einlegen von Papier in die Standardpapierkassette und die optionale untere Papierkassette

Sie können bis zu 250 Blatt in die Standardpapierkassette (Kassette 1) einlegen. Sie können bis zu 500 Blatt in die optionale untere Papierkassette (Kassette 2) einlegen. Sie können das Paper bis zur Maximum-Papiermarkierung (▼ ▼ ▼) auf der rechten Seite der Papierkassette einlegen (für Informationen zu empfohlenem Papier siehe Verwendbare Papiersorten und Druckmedien ➤➤ Seite 33).


Bedrucken von Normalpapier, dünnem Papier oder Recyclingpapier über Kassette 1 und Kassette 2




Ziehen Sie die Papierkassette ganz aus dem Gerät heraus.




2 Halten Sie die blauen Hebel der Papierführung (1) gedrückt und verschieben Sie die Papierführungen entsprechend dem Papierformat, das Sie einlegen möchten. Achten Sie darauf, dass die Papierführungen fest in den Aussparungen einrasten.



Fächern Sie den Papierstapel gut auf, um Papierstaus und Fehler beim Einzug zu vermeiden.




- 4 Legen Sie Papier in die Kassette ein und beachten Sie dabei:
 - Das Papier befindet sich unterhalb der Papiermarkierung für die maximale Höhe (▼ ▼ ▼) (1), da eine Überfüllung der Papierkassette zu Papierstau führt.
 - Die zu bedruckende Seite muss nach unten zeigen.
 - Die Papierführungen müssen den Papierstapel berühren, damit das Papier ordnungsgemäß eingezogen werden kann.



5 Schieben Sie die Papierkassette wieder fest in das Gerät ein. Vergewissern Sie sich, dass die Kassette vollständig in das Gerät eingesetzt ist.

6 Klappen Sie die Papierstütze (1) des Papierausgabefachs hoch, damit das Papier nicht aus dem Papierausgabefach rutscht, oder nehmen Sie jede Seite sofort nach dem Bedrucken aus dem Gerät.




7 Senden Sie den Druckauftrag an das Gerät.

Einlegen von Papier in die Multifunktionszufuhr (MF-Zufuhr)


Sie können bis zu drei Umschläge, ein Blatt Glanzpapier oder andere spezielle Druckmedien bzw. bis zu 50 Blatt Normalpapier in die MF-Zufuhr einlegen. Verwenden Sie diese Zufuhr, wenn Sie auf dickem Papier, Briefpapier, Etiketten, Umschläge oder Glanzpapier drucken oder kopieren (für Informationen zum empfohlenen Papier siehe Verwendbare Papiersorten und Druckmedien

Bedrucken von Normalpapier, dünnem Papier, Recyclingpapier, Briefpapier oder Glanzpapier über die MF-Zufuhr


Öffnen Sie die MF-Zufuhr und senken Sie sie vorsichtig ab.



Ziehen Sie die Verlängerung (1) der MF-Zufuhr heraus und klappen Sie die Stütze (2) auf.




- 3 Legen Sie Papier in die MF-Zufuhr ein und beachten Sie dabei:
 - Das Papier muss sich unterhalb des Reiters (1) für die maximale Stapelhöhe befinden.
 - Die Papiervorderkante (oberer Papierrand) ist zwischen den Pfeilen
 - und ▼ (2) positioniert.
 - Die zu bedruckende Seite muss nach oben zeigen und ihre Vorderkante (oberer Papierrand) muss zuerst eingelegt werden.
 - Die Papierführungen müssen den Papierstapel berühren, damit das Papier ordnungsgemäß eingezogen werden kann.



HINWEIS

Wenn Sie Glanzpapier verwenden, legen Sie nur jeweils ein Blatt in die MF-Zufuhr ein, um einen Papierstau zu vermeiden. 4 Klappen Sie die Papierstütze des Papierausgabefachs hoch, damit das Papier nicht aus dem Papierausgabefach rutscht, oder nehmen Sie jede Seite sofort nach dem Bedrucken aus dem Gerät.



5 Senden Sie den Druckauftrag an das Gerät.


Bedrucken von dickem Papier, Etiketten und Umschlägen über die MF-Zufuhr

Wenn die hintere Abdeckung (Ausgabefach für Druckseite oben) nach unten geklappt wurde, verfügt das Gerät über einen geraden Papierweg von der MF-Zufuhr bis zur Rückseite des Geräts. Verwenden Sie diesen Papiereinzug und diese Ausgabemethode, wenn Sie dickes Papier, Etiketten oder Umschläge bedrucken. (Für Informationen zum empfohlenen Papier siehe Verwendbare Papiersorten und Druckmedien >> Seite 33 und Umschläge >> Seite 36.)


Drücken Sie gegen die Ecken und Kanten der Umschläge, um sie so flach wie nur möglich zu machen.




Öffnen Sie die hintere Abdeckung (Papierausgabe mit Druckseite oben).



(Nur zum Bedrucken von Umschlägen) Ziehen Sie die beiden grauen Hebel (einer auf der linken und einer auf der rechten Seite) nach unten und zu sich hin, wie in der Abbildung unten dargestellt.



3 Öffnen Sie die MF-Zufuhr und senken Sie sie vorsichtig ab.




Kapitel 2

Ziehen Sie die Verlängerung (1) der MF-Zufuhr heraus und klappen Sie die Stütze (2) auf.



- 5 Legen Sie Papier, Etiketten oder Umschläge in die MF-Zufuhr ein. Stellen Sie sicher:
 - In die MF-Zufuhr sind nicht mehr als drei Umschläge eingelegt.
 - Papier, Etiketten oder Umschläge befinden sich unterhalb des Reiters (1) für die maximale Stapelhöhe.
 - Die Papiervorderkante (oberer Papierrand) ist zwischen den Pfeilen
 - und ▼ (2) positioniert.
 - Die zu bedruckende Seite muss nach oben zeigen.



6 Senden Sie den Druckauftrag an das Gerät.

HINWEIS


- Entfernen Sie jeden Umschlag, sobald er bedruckt wurde. Das Stapeln von Umschlägen kann zu Stau oder Aufrollen führen.
- Wenn Umschläge oder dickes Papier beim Bedrucken verschmiert werden, stellen Sie das Druckmedium auf Umschl. Dick oder Dickeres Papier, um die Fixiertemperatur zu erhöhen.
- Wenn die Umschläge nach dem Bedrucken Knitterfalten aufweisen, siehe Druckqualität verbessern ➤➤ Seite 127.
- Wenn sich dickes Papier beim Bedrucken wellt, legen Sie nur jeweils ein Blatt in die MF-Zufuhr ein.
- Umschlagkanten, die vom Hersteller verklebt wurden, sollten sicher sein.
- Alle Kanten des Umschlags sollten ordnungsgemäß gefaltet und nicht zerknittert sein.
- (Nur zum Bedrucken von Umschlägen) Bringen Sie die beiden grauen Hebel, die Sie in Schritt (2) nach unten gezogen haben, wieder in ihre Ausgangspositionen, nachdem Sie den Druckvorgang beendet haben.
- 8 Schließen Sie die hintere Abdeckung (Ausgabefach mit Druckseite oben).

HINWEIS

- Für den beidseitigen Druck von Kopien siehe Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen.
- Für den beidseitigen Druck vom Computer siehe Software- und Netzwerk-Benutzerhandbuch.

Nicht scanbare und nicht bedruckbare Bereiche

Die Abbildungen in der Tabelle zeigen die maximal nicht scanbaren und bedruckbaren Bereiche. Diese Bereiche sind von der Papiergröße oder den Einstellungen in der verwendeten Anwendung abhängig.



Verwendung	Dokumentengröße	Oben (1)	Links (2)
		Unten (3)	Rechts (4)
Kopieren*	Letter	4 mm	4 mm
*eine Einzelkopie oder eine 1 auf	A4	4 mm	3 mm
1 Kopie	Legal	4 mm	4 mm
Scannen	Letter	3 mm	3 mm
	A4	3 mm	3 mm
	Legal (ADF)	Ca. 3 mm	Ca. 3 mm
Drucken	Letter	4,2 mm	4,2 mm
	A4	4,2 mm	4,2 mm
	Legal	4,2 mm	4,2 mm

Papiereinstellungen

Papiergröße

Wenn das Papierformat der Kassette geändert wird, müssen Sie auch die Papierformat-Einstellung ändern, damit das Gerät das Dokument an das Papierformat anpassen kann.

Sie können folgende Papierformate verwenden.

Zum Kopieren:

A4, Letter, Legal, Executive, B5(JIS), A5, A5 L (Lange Kante), A6 und Folio (215,9 mm \times 330,2 mm)

- 1 Drücken Sie
- 2 Drücken Sie Zufuhreinstell..
- 3 Drücken Sie Papierformat.
- 4 Drücken Sie MF-Zuführung, Papierzufuhr 1 oder Papierzufuhr 2 1.
- 5 Streichen Sie nach oben oder unten oder drücken Sie ▲ oder ▼, um A4, Letter, B5 (JIS), B5 (ISO) ², A5, A5 (Lange Kante) ³, A6 ³, Executive, Legal, Folio, 3"x5" ², Com-10 ², Monarch ², C5 ² oder DL ² anzuzeigen, und drücken Sie dann auf die gewünschte Option.
- 6 Drücken Sie 🚮.
- Papierzufuhr 2 erscheint nur, wenn die optionale untere Papierkassette installiert ist.
- 2 nur MF-Zuführung
- nur MF-Zuführung und Papierzufuhr 1 only

Druckmedium

Um die beste Druckqualität zu erhalten, stellen Sie das Gerät auf den verwendeten Papiertyp ein.

- 1 Drücken Sie
- **]** | .
- Drücken Sie Zufuhreinstell..
- 3 Drücken Sie Druckmedium.
- 4 Drücken Sie MF-Zuführung, Papierzufuhr 1 oder Papierzufuhr 2 1.
- 5 Streichen Sie nach oben oder unten oder drücken Sie ▲ oder ▼, um Dünn, Normal, Dick², Dicker², Recyclingpapier, Briefpapier², Etikett², Umschlag², Umschl. Dünn², Umschl. Dick² oder Glanzpapier² anzuzeigen, und drücken Sie dann auf die gewünschte Option.
- 6 Drücken Sie
- Papierzufuhr 2 erscheint nur, wenn die optionale untere Papierkassette installiert ist.
- 2 nur MF-Zuführung

Verwendung der Papierkassetten im Kopiermodus

Sie können die Prioritätskassette festlegen, die das Gerät zum Kopieren verwenden soll.

Wenn Sie Nur Zufuhr 1, Nur MF oder Nur Zufuhr 2 1 wählen, zieht das Gerät das Papier nur aus dieser Papierkassette ein. Wenn die ausgewählte Papierkassette leer ist, erscheint Kein Papier im Touchscreen. Legen Sie Papier in die leere Kassette ein.

Um die Magazineinstellung zu ändern, befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen:

- 1 Drücken Sie
- 2 Drücken Sie Zufuhreinstell..
- 3 Drücken Sie Zufuhr: Kopie.
- 4 Streichen Sie nach oben oder unten oder drücken Sie ▲ oder ▼, um Nur Zufuhr 1, Nur Zufuhr 2¹, Nur MF, MF>Z1>Z2¹, MF>Z2>Z1¹, Z1>Z2>MF 1 oder Z2>Z1>MF 1 anzuzeigen, und drücken Sie dann auf die gewünschte Option.
- 5 Drücken Sie
- Nur Zufuhr 2 und z2 erscheinen nur, wenn die optionale untere Papierkassette installiert ist.

HINWEIS

 Wenn Dokumente in den Vorlageneinzug (ADF) gelegt werden und MF>Z1>Z2, Z1>Z2>MF oder Z2>Z1>MF gewählt wird, sucht das Gerät nach einer Papierkassette, die das am besten geeignete Papier enthält, und zieht es dann aus dieser Kassette ein. Enthält keine Papierkassette geeignetes Papier, zieht das Gerät Papier aus der Papierkassette mit höherer Priorität ein. Wenn das Vorlagenglas benutzt wird, kopiert das Gerät Ihr Dokument auf Papier aus der Papierkassette mit höherer Priorität, auch wenn sich geeigneteres Papier in einer anderen Papierkassette befindet.

Verwendung der Papierkassetten im Druckmodus

Sie können die Standardkassette festlegen, die das Gerät zum Drucken von Ihrem Computer oder für den Direktdruck verwenden soll.

1 Drücken Sie



- 2 Drücken Sie Zufuhreinstell..
- Streichen Sie nach oben oder unten oder drücken Sie ▲ oder ▼, um
 Zufuhrnutzung: Drucken anzuzeigen.
- 4 Drücken Sie Zufuhrnutzung: Drucken.
- 5 Streichen Sie nach oben oder unten oder drücken Sie ▲ oder ▼, um Nur Zufuhr 1, Nur Zufuhr 2 1, Nur MF, MF>Z1>Z2 1, MF>Z2>Z1 1, Z1>Z2>MF 1 oder Z2>Z1>MF 1 anzuzeigen, und drücken Sie dann auf die gewünschte Option.
- 6 Drücken Sie
- Nur Zufuhr 2 und Z2 erscheinen nur, wenn die optionale untere Papierkassette installiert ist.

Verwendbare Papiersorten und Druckmedien

Die Druckqualität kann je nach verwendeter Papiersorte unterschiedlich sein.

Sie können die folgenden Druckmedien verwenden: Normalpapier, dünnes Papier, dickes Papier, dickeres Papier, Briefpapier, Recyclingpapier, Etiketten, Umschläge oder Glanzpapier (siehe *Druckmedien*>> Seite 192).

Damit Sie die besten Resultate erhalten, sollten Sie diese Hinweise beachten:

- Legen Sie NICHT verschiedene Papiertypen gleichzeitig in die Papierkassette ein, weil dies Einzugsfehler oder Papierstau verursachen kann.
- Für einen fehlerfreien Druck müssen Sie das Papierformat in Ihrer Anwendung entsprechend dem eingelegten Papier einstellen.
- Berühren Sie die bedruckte Seite des Papiers nicht direkt nach dem Drucken.
- Bevor Sie eine große Menge Papier kaufen, sollten Sie einige Papiersorten auf ihre Eignung für das Gerät prüfen.
- Verwenden Sie Etiketten, die für die Verwendung in Laser-Geräten ausgelegt sind.

Empfohlenes Papier und Druckmedien

Druckmedium	Bezeichnung	
Normalpapier	Xerox Premier TCF 80 g/m ²	
	Xerox Business 80 g/m ²	
Recyclingpapier	Xerox Recycled Supreme 80 g/m ²	
Etiketten	Avery Laseretiketten L7163	
Umschläge	Antalis River-Serie (DL)	
Glanzpapier	Xerox Colotech+ Gloss Coated 120 g/m ²	

Papiertyp und Papierformat

Das Gerät zieht Papier über die installierte Standardpapierkassette, die Multifunktionszufuhr oder die optionale untere Kassette ein.

Die Papierzuführungen werden in diesem Handbuch und im Druckertreiber wie folgt bezeichnet:

Kassette und optionale Zufuhr	Name	
Multifunktionszufuhr	MF-Zufuhr	
Standard-Papierzufuhr	Kassette 1	
Optionale untere Papierzufuhr	Kassette 2	

Kapazität der Papierzuführungen

	Papiergröße	Druckmedien	Anzahl Blatt
Multifunktionszufuhr (MF-Zufuhr)	Breite: 76,2 bis 215,9 mm Länge: 127 bis 355,6 mm	Normalpapier, dünnes Papier, dickes Papier, dickeres Papier, Recyclingpapier, Briefpapier, Etiketten, Umschläge, Umschl. Umschläge, Dicke Umschläge und Glanzpapier ²	Bis zu 50 Blatt (80 g/m²) 3 Umschläge 1 Glanzpapierblatt
Standard-Papierzufuhr (Kassette 1)	A4, Letter, Legal, B5 (JIS), Executive, A5, A5 (Lange Kante), A6, Folio ¹	Normalpapier, dünnes Papier und Recyclingpapier	Bis zu 250 Blatt (80 g/m²)
Optionale untere Papierzufuhr (Kassette 2)	A4, Letter, Legal, B5 (JIS), Executive, A5, Folio ¹	Normalpapier, dünnes Papier und Recyclingpapier	Bis zu 500 Blatt (80 g/m²)

¹ Das Folio-Format entspricht 215,9 mm × 330,2 mm.

Empfohlene Papierspezifikationen

Papier, das den folgenden Angaben entspricht, ist für dieses Gerät geeignet.

Grundgewicht	75 bis 90 g/m ²	
Stärke	80-110 μm	
Rauheit	Höher als 20 Sek.	
Steifigkeit	90-150 cm ³ /100	
Faserrichtung	Schmalbahn	
Volumenwiderstand	10e ⁹ -10e ¹¹ Ohm	
Oberflächenwiderstand	10e ⁹ -10e ¹² Ohm-cm	
Füllstoff	CaCO ₃ (neutral)	
Aschegehalt	Unter 23 Gew%	
Helligkeit	Höher als 80 %	
Lichtundurchlässigkeit	Höher als 85 %	

- Verwenden Sie Normalpapier, das für Laser-/LED-Geräte geeignet ist, um Kopien zu erstellen.
- Das Papiergewicht sollte zwischen 75 und 90 g/m² liegen.
- Verwenden Sie Schmalbahn-Papier mit neutralem pH-Wert und Feuchtigkeitsgehalt von ca. 5 %.
- Dieses Gerät kann Recyclingpapier, das der Norm DIN 19309 entspricht, verwenden.

Legen Sie nur ein Blatt Glanzpapier in die MF-Zufuhr ein

Aufbewahren und Verwenden von Spezialpapier

Das Gerät kann die meisten Arten von Kopier- und Briefpapier bedrucken. Manche Papiereigenschaften können sich jedoch auf die Druckqualität und die Zuverlässigkeit der Papierhandhabung auswirken. Deshalb sollten Sie Papier vor dem Kauf größerer Mengen zuerst testen. Lagern Sie das Papier in der verschlossenen Originalverpackung. Das Papier muss gerade liegen und vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und Hitze geschützt sein.

Einige wichtige Hinweise zur Auswahl des Papiers:

- Verwenden Sie KEIN Inkjet-Papier, weil dadurch Papierstaus und Schäden am Gerät auftreten können.
- Bei vorbedrucktem Papier müssen Farben verwendet werden, die der von der Fixiereinheit erzeugten Temperatur von 200 °C standhalten.
- Bei der Verwendung von Briefpapier, Papier mit rauer Oberfläche, faltigem Papier oder zerknittertem Papier kann die Druckqualität beeinträchtigt werden.


Zu vermeidendes Papier

WICHTIG

Manche Papierarten können Probleme verursachen oder das Gerät beschädigen.

Verwenden Sie NICHT:

- · stark strukturiertes Papier
- extrem glattes oder glänzendes Papier
- · gebogenes oder gewelltes Papier



- 1 Eine Wellung von 2 mm oder mehr kann Papierstaus verursachen.
- beschichtetes oder mit einem chemischen Überzug versehenes Papier
- beschädigtes, zerknittertes oder gefaltetes Papier
- Papier mit einem höheren Gewicht als in diesem Handbuch empfohlen
- · geheftetes oder geklammertes Papier
- mit Niedrigtemperatur-Farben oder thermografisch hergestellte Briefköpfe
- mehrlagiges Papier oder Durchschreibepapier
- · Inkjet-Papier für Tintenstrahlgeräte

Die oben aufgelisteten Papiertypen können Ihr Gerät beschädigen. Solche Schäden sind von den Brother Garantieoder Serviceleistungen ausgeschlossen.

Umschläge

Das Gerät ist so konzipiert, dass es mit den meisten Umschlägen gut funktioniert. Bei einigen Umschlägen können aufgrund der Herstellung allerdings Einzugs- und Druckqualitätsprobleme auftreten. Umschläge sollten über Kanten mit geraden und gut gefalteten Klappen verfügen. Umschläge sollten flach aufliegen und nicht ausbeulen oder extrem dünn sein. Verwenden Sie nur Qualitätsumschläge von einem Anbieter, dem bewusst ist, dass Sie die Umschläge mit einem Laserdrucker verwenden.

Umschläge können nur über die Multifunktionszufuhr eingezogen werden.

Sie sollten mit einem Umschlag einen Testdruck durchführen und prüfen, ob Sie das gewünschte Ergebnis erhalten.

Zu vermeidende Umschläge

WICHTIG

Verwenden Sie NICHT:

- Beschädigte, gerollte, gebogene, zerknitterte oder ungewöhnlich geformte Umschläge
- Stark glänzende oder stark strukturierte Umschläge
- Umschläge mit Klammern, Verschlüssen oder Bändern
- Umschläge mit selbstklebenden Verschlüssen
- Ausgebeulte Umschläge
- Schlecht gefalzte Umschläge
- Geprägte Umschläge (mit hochgeprägter Schrift)
- Bereits mit einem Laser oder LED-Drucker bedruckte Umschläge
- Von innen bedruckte Umschläge
- Umschläge, die nicht exakt übereinandergelegt werden können
- Umschläge aus schwererem Papier als in den Spezifikationen für dieses Gerät angegeben


- Umschläge mit schiefen oder nicht rechteckigen Kanten
- Umschläge mit Fenstern, Öffnungen, Aussparungen oder Perforationen
- Umschläge mit Klebstoff an der Oberfläche wie unten gezeigt



 Umschläge mit doppelter Lasche wie unten gezeigt



- Umschläge, deren Laschen beim Kauf nicht zugeklappt sind
- Umschläge, deren Kanten wie unten gezeigt gefalzt sind



Wenn Sie eine der oben aufgelisteten Umschlagarten verwenden, kann Ihr Gerät beschädigt werden. Solche Schäden sind von den Brother Garantieoder Serviceleistungen ausgeschlossen.

Gelegentlich können Einzugsprobleme aufgrund von Dicke, Größe und Klappenform der verwendeten Umschläge auftreten.

Etiketten


Die meisten Etiketten, die für Laserdrucker entwickelt wurden, können mit dem Gerät bedruckt werden. Die Etiketten sollten mit Klebstoff auf Acrylbasis hergestellt worden sein, da solche Klebstoffe den hohen Temperaturen in der Fixiereinheit besser standhalten. Der Klebstoff sollte nicht mit Geräteteilen in Berührung kommen, da Etiketten an der Trommeleinheit oder an den Rollen haften und Papierstaus und Druckqualitätsprobleme verursachen könnten. Zwischen den Etiketten darf sich kein Klebstoff befinden. Die Etiketten sollten so angeordnet sein, dass sie das ganze Blatt bedecken. Lücken zwischen den Etiketten können dazu führen, dass sich Etiketten beim Druck ablösen und schwerwiegende Papierstaus oder Druckprobleme verursachen.

Alle mit diesem Gerät verwendeten Etiketten müssen 0,1 Sekunden lang der von der Fixiereinheit erzeugten Temperatur von 200 °C standhalten können.

Etiketten können nur über die Multifunktionszufuhr eingezogen werden.

Zu vermeidende Etiketten

Verwenden Sie keine beschädigten, gerollten, gebogenen, zerknitterten oder ungleichmäßig geformten Etiketten.



WICHTIG

- Verwenden Sie KEINE Etikettenblätter, von denen schon Etiketten abgelöst wurden. Durch freiliegende Trägerfolie kann das Gerät beschädigt werden.
- Verwenden Sie Etikettenblätter NICHT mehrmals und verwenden Sie keine Etikettenblätter, von denen schon Etiketten abgelöst wurden.
- Etiketten sollten die in diesem Benutzerhandbuch angeführten Gewichtsangaben nicht überschreiten. Etiketten, deren Gewicht diese Angaben überschreiten, werden eventuell nicht richtig eingezogen oder bedruckt und können das Gerät beschädigen.

Dokumente einlegen

So legen Sie Dokumente ein

Sie können zum Kopieren und Scannen den automatischen Vorlageneinzug (ADF) oder das Vorlagenglas verwenden.

Automatischen Vorlageneinzug (ADF) verwenden

Es können bis zu 35 Seiten (DCP-L8400CDN) oder 50 Seiten (DCP-L8450CDW) in den automatischen Vorlageneinzug (ADF) eingelegt werden, die automatisch nacheinander eingezogen werden. Wir empfehlen die Verwendung von Standardpapier 80 g/m²; fächern Sie den Papierstapel stets gut auf, bevor Sie ihn in den Vorlageneinzug einlegen.

Verwendbare Vorlagen

Länge:	147,3 bis 355,6 mm
Breite:	147,3 bis 215,9 mm
Gewicht:	64 bis 90 g/m ²


So legen Sie Dokumente ein

WICHTIG

- Lassen Sie dickere Dokumente NICHT auf dem Vorlagenglas liegen. Dies könnte zu Dokumentenstaus im Vorlageneinzug führen.
- Verwenden Sie KEIN gerolltes, geknicktes, gefaltetes, geklebtes, eingerissenes oder geheftetes Papier.
- Legen Sie KEINE Karten, Zeitungen oder Stoffe in den Vorlageneinzug.
- Um Beschädigungen des Geräts zu vermeiden, ziehen Sie NICHT am Dokument, während es eingezogen wird.


HINWEIS

- Zum Einlesen von Dokumenten, die nicht für den automatischen Vorlageneinzug (ADF) geeignet sind, lesen Sie Vorlagenglas verwenden
 Seite 39.
- Mehrseitige Dokumente können einfacher mit Hilfe des Vorlageneinzugs eingezogen werden.
- Achten Sie darauf, dass mit Korrekturflüssigkeiten versehene oder mit Tinte geschriebene Dokumente vollkommen getrocknet sind.
- 1 Klappen Sie die Vorlagenstütze (1) des Vorlageneinzuges aus. Klappen Sie die Vorlagenausgabestütze (2) des Vorlageneinzuges aus.



- 2 Fächern Sie die Seiten gut auf.
- Stapeln Sie die Seiten Ihres Dokuments mit der einzulesenden Seite nach oben und der Oberkante zuerst im automatischen Vorlageneinzug (ADF), bis ADF bereit im Touchscreen erscheint und die oberste Seite die Zufuhrrollen berührt.

4 Richten Sie die Papierführungen (1) entsprechend der Vorlagenbreite aus.



HINWEIS

Zum Einlesen von anderen als Standarddokumenten, lesen Sie *Vorlagenglas verwenden*>> Seite 39.

Vorlagenglas verwenden

Vom Vorlagenglas können Seiten eines Buchs einzeln kopiert oder eingescannt werden.

Verwendbare Vorlagen


Länge:	(DCP-L8400CDN)
	Bis zu 297,0 mm
	(DCP-L8450CDW)
	Bis zu 355,6 mm
Breite:	Bis zu 215,9 mm
Gewicht:	Bis zu 2,0 kg

So legen Sie Dokumente ein

HINWEIS

Zur Verwendung des Vorlagenglases muss der Vorlageneinzug leer sein.

 Öffnen Sie die Vorlagenglas-Abdeckung. Legen Sie das Dokument mit Hilfe der Markierungen links und oben mit der einzulesenden Seite nach unten in die obere linke Ecke des Vorlagenglases.





3 Schließen Sie die Vorlagenglas-Abdeckung.

WICHTIG

Schließen Sie die Abdeckung vorsichtig und drücken Sie nicht darauf, wenn z. B. ein Buch oder ein dickeres Manuskript auf dem Glas liegt.

4 Kopieren

Anfertigen von Kopien

Im Folgenden werden die grundlegenden Kopierfunktionen beschrieben.

- 1 Sie haben die folgenden Möglichkeiten, ein Dokument einzulegen:
 - Legen Sie das Dokument mit der zu sendenden Seite *nach oben* in den automatischen Vorlageneinzug (ADF) (siehe *Automatischen Vorlageneinzug (ADF) verwenden*➤> Seite 38).
 - Legen Sie das Dokument mit der einzulesenden Seite *nach unten* auf das Vorlagenglas (siehe *Vorlagenglas verwenden* >> Seite 39).
- 2 Drücken Sie die Taste Kopieren auf dem Touchscreen.



■ Der Touchscreen zeigt:



1 Anzahl Kopien

Sie können die Anzahl der Kopien über die Zifferntasten eingeben.

- Für mehrere Kopien geben Sie eine zweistellige Nummer ein (bis zu 99).
- 4 Drücken Sie Farbe Start oder S/W Start.

Kopieren abbrechen

Um den Kopiervorgang abzubrechen, drücken Sie **X**.

Kopieren-Einstellungen

Sie können mit einer Vielzahl von Einstellungen kopieren, die bereits beim Gerät eingerichtet sind, indem Sie einfach auf diese drücken.

Die folgenden Voreinstellungen sind verfügbar.

- Beleg
- Normal
- 2auf1(ID)
- 2auf1
- 2-seitig(1⇒2)
- \blacksquare 2-seitig(2 \Rightarrow 2)
- (DCP-L8450CDW)
 Papier sparen
- 1 Legen Sie das Dokument ein.
- 2 Drücken Sie (Kopieren).
- 3 Streichen Sie nach links oder rechts, um
 Beleg, Normal, 2auf1 (ID), 2auf1,
 2-seitig (1⇒2), 2-seitig (2⇒2)
 oder Papier sparen anzuzeigen und
 drücken Sie dann die gewünschte
 Voreinstellung.
- 4 Geben Sie die Anzahl der gewünschten Kopien ein.

- 5 Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
 - Um weitere Einstellungen zu ändern, gehen Sie zu Schritt ⑥.
 - Wenn Sie das Ändern der Einstellungen abgeschlossen haben, gehen Sie zu Schritt • .
- 6 Drücken Sie Optionen.
- 7 Streichen Sie nach oben oder unten oder drücken Sie ▲ oder ▼, um die verfügbaren Einstellungen anzuzeigen, und drücken Sie dann auf die gewünschte Einstellung.
- 8 Streichen Sie nach oben oder unten oder drücken Sie ▲ oder ▼, um die verfügbaren Optionen anzuzeigen, und drücken Sie dann die neue Option.
 Wiederholen Sie die Schritte ② und ⑧ für jede gewünschte Einstellung.

HINWEIS

Speichern Sie die Einstellungen als Favoriten, indem Sie Als Favorit speichern drücken.

- 9 Drücken Sie OK.
- 10 Drücken Sie Farbe Start oder S/W Start.

Kopiereinstellungen und Optionen

Sie können die folgenden Kopiereinstellungen ändern.

(Benutzerhandbuch - Grundfunktionen)

Für Einzelheiten zum Ändern der folgenden Einstellungen siehe *Papiereinstellungen*➤➤ Seite 31.

- Zufuhreinstell. (Papierformat und Papiertyp)
- Zufuhr: Kopie

Drücken Sie Kopieren und dann Optionen. Streichen Sie nach oben oder unten oder drücken Sie ▲ oder ▼, um durch die Kopiereinstellungen zu blättern. Wenn die gewünschte Einstellung angezeigt wird, drücken Sie diese und wählen Sie die Option. Wenn Sie die Änderung der Optionen abgeschlossen haben, drücken Sie OK.

(Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen)

Für weitere Informationen zum Ändern der folgenden Einstellungen ➤➤ Benutzerhandbuch

- Erweiterte Funktionen:
- Qualität
- Vergrößern/Verkleinern
- 2-seitige Kopie
- Zufuhr
- Dichte
- Kontrast
- Normal/Sortiert
- Seitenlayout
- 2auf1(ID)
- Farbe einstellen
- Duplex-Seitenlayout Kopie
 (DCP-L8450CDW)
- Hintergrundfarbe entfernen
- Als Favorit speichern

5

Drucken der Daten von einem USB-Stick oder einer Digitalkamera, die den Massenspeichermodus unterstützt

Bei Verwendung der Direktdruckfunktion benötigen Sie keinen Computer, um zu drucken. Sie brauchen nur Ihren USB-Stick an den USB-Direktanschluss des Geräts anzuschließen. Sie können auch direkt eine Kamera anschließen und deren Bilder drucken, wenn an der Kamera der USB-Massenspeichermodus eingestellt ist.

Sie können einen USB-Stick mit folgenden Spezifikationen verwenden:

USB-Klasse	USB- Massenspeicherklasse
USB- Massenspeicherun terklasse	SCSI oder SFF-8070i
Übertragungsproto koll	Nur Massenübertragung
Format ¹	FAT12/FAT16/FAT32
Sektorgröße	Max. 4.096 Byte
Verschlüsselung	Verschlüsselte Geräte werden nicht unterstützt.

NTFS-Format wird nicht unterstützt.

HINWEIS


- Einige USB-Sticks sind eventuell nicht für Ihr Gerät geeignet.
- Wenn Ihre Kamera in den PictBridge-Modus geschaltet ist, können Sie von ihr nicht drucken. Sehen Sie in der mitgelieferten Dokumentation Ihrer Kamera nach, wie vom PictBridge-Modus zum Massenspeichermodus umgeschaltet werden kann.

PRN-Datei für den Direktdruck erstellen

HINWEIS

Die in diesem Kapitel gezeigten Bildschirme können je nach verwendetem Betriebssystem und Anwendungsprogramm von den an Ihrem Computer gezeigten abweichen.

- 1 Klicken Sie in der Menüleiste einer Anwendung auf **Datei** und dann auf **Drucken**.
- Wählen Sie Brother DCP-XXXX (1) und aktivieren Sie das Feld Ausgabe in Datei umleiten (2).
 Klicken Sie auf Drucken.




Wählen Sie den Ordner, in dem die Datei gespeichert werden soll, und geben Sie den Dateinamen ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
Wenn Sie nur zur Eingabe des Dateinamens aufgefordert werden, können Sie trotzdem den Ordner zum Speichern der Datei festlegen, indem Sie den Verzeichnisnamen eingeben. Zum Beispiel:
C:\Temp\Dateiname.prn
Wenn Sie einen USB-Stick an Ihren Computer angeschlossen haben, können Sie die Datei auch direkt auf dem USB-Stick speichern.


Direktes Drucken von einem USB-Stick oder einer Digitalkamera, die den Massenspeichermodus unterstützt

HINWEIS

- Vergewissern Sie sich, dass Ihre Digitalkamera eingeschaltet ist.
- Sie müssen Ihre digitale Kamera vom PictBridge-Modus zum USB-Massenspeichermodus umschalten.
- 1 Schließen Sie den USB-Stick oder die digitale Kamera an den USB-Direktanschluss (1) an der Vorderseite des Geräts an.

 Der Touchscreen zeigt automatisch das USB-Speichermenü zur Überprüfung an, ob das USB-Gerät korrekt angeschlossen ist.





HINWEIS

- Wenn ein Fehler auftritt, wird das USB-Speichermenü nicht auf dem Touchscreen angezeigt.
- Wenn sich das Gerät im Ruhezustand befindet, zeigt der Touchscreen keine Informationen an, auch wenn Sie den USB-Stick in den USB-Direktanschluss stecken. Berühren Sie den Touchscreen, um das Gerät zu reaktivieren.
- Um Schäden am Gerät zu vermeiden, schließen Sie NUR eine digitale Kamera oder einen USB-Stick (USB-Flash-Speicher) am USB-Direktanschluss an.
- 2 Drücken Sie Direktdruck.

HINWEIS

Wenn bei Ihrem Gerät die Benutzersperre aktiviert ist, können Sie auf Direktdruck (>> Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen) möglicherweise nicht zugreifen.

3 Streichen Sie nach oben oder unten oder drücken Sie ▲ oder ▼, um den Ordnernamen und den Namen der gewünschten Datei zu wählen.
Wenn Sie den Ordnernamen ausgewählt haben, streichen Sie nach oben oder unten oder drücken Sie ▲ oder ▼, um den Namen der gewünschten Datei zu wählen.

HINWEIS

Wenn Sie einen Index der gespeicherten Dateien drucken möchten, drücken Sie Indexdruck auf dem Touchscreen. Drücken Sie Farbe Start oder S/W Start, um den Druckvorgang zu starten.

- 4 Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
 - Drücken Sie Druckeinstell., wenn Sie eine Änderung vornehmen möchten. Gehen Sie zu Schritt ...
 - Wenn Sie keine der aktuellen Einstellungen ändern möchten, gehen Sie zu Schritt 3.
- 5 Streichen Sie nach oben oder unten oder drücken Sie ▲ oder ▼, um die gewünschte Einstellung anzuzeigen.
- 6 Drücken Sie die gewünschte Option.

HINWEIS

 Sie können folgende Einstellungen wählen:

Druckmedium

Papierformat

Mehrere Seiten

Ausrichtung

Duplex

Sortieren

Zufuhr

Druckqualität

PDF-Option

 In Abhängigkeit vom Dateityp werden eventuell einige dieser Einstellungen nicht angezeigt.

- Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
 - Um eine weitere Einstellung zu ändern, wiederholen Sie Schritt 6.
 - Wenn Sie keine weiteren Einstellungen ändern möchten, drücken Sie OK und gehen Sie zu Schritt ③.
- 8 Geben Sie die Anzahl der zu erstellenden Kopien über das Touchpanel an.
- Orücken Sie Farbe Start oder S/W Start, um den Druckvorgang zu starten.

WICHTIG

Nehmen Sie den USB-Stick oder die digitale Kamera nicht aus dem USB-Direktanschluss, bevor das Gerät den Ausdruck beendet hat.

10 Drücken Sie .

Ändern der Standardeinstellungen für den Direktdruck

Die Standardeinstellungen für den Direktdruck können geändert werden.

- 1 Schließen Sie den USB-Stick oder die digitale Kamera an den USB-Direktanschluss an der Vorderseite des Geräts an.
- 2 Drücken Sie Direktdruck.
- 3 Drücken Sie Werkseinstell...
- 4 Streichen Sie nach oben oder unten oder drücken Sie ▲ oder ▼, um die gewünschte Einstellung anzuzeigen. Drücken Sie auf die Einstellung.
- 5 Drücken Sie die gewünschte neue Option.
- 6 Wiederholen Sie die Schritte 4 und 5 für jede Einstellung, die Sie ändern möchten.
- 7 Drücken Sie OK.
- 8 Drücken Sie 🚮.

So drucken Sie vom Computer aus

Dokument drucken

Das Gerät kann ein Dokument vom Computer empfangen und ausdrucken. Um vom Computer aus drucken zu können, müssen Sie den Druckertreiber installieren.

(Für weitere Informationen zu den Druckertreibereinstellungen ➤➤ Software-und Netzwerk-Benutzerhandbuch)

- Installieren Sie den Brother-Druckertreiber von der CD-ROM oder dem Brother Solutions Center unter http://solutions.brother.com/ (➤➤ Installationsanleitung).
- Wählen Sie den Druckbefehl in Ihrem Anwendungsprogramm.
- Wählen Sie die Bezeichnung Ihres Geräts im Dialogfeld **Drucken** und klicken Sie auf **Eigenschaften** (oder **Einstellungen**, abhängig von der verwendeten Software).
- Wählen Sie im Dialogfeld

 Eigenschaften die Einstellungen, die
 Sie ändern möchten, und klicken Sie
 dann auf OK.
 - Papiergröße
 - Ausrichtung
 - Kopien
 - Druckmedium
 - Druckqualität
 - Farbe / Einfarbig
 - Dokumentenart
 - Mehrseitendruck
 - Duplex / Broschüre
 - Papierquelle
- 5 Klicken Sie auf **Drucken**, um den Druckvorgang zu starten.

7

So scannen Sie auf einen Computer

Vor dem Scanvorgang

Um das Gerät als Scanner zu verwenden, installieren Sie einen Scannertreiber. Wenn das Gerät mit einem Netzwerk verbunden ist, weisen Sie ihm eine TCP/IP-Adresse zu.

- Installieren Sie die Scannertreiber von der CD-ROM oder dem Brother Solutions Center unter http://solutions.brother.com/ (>> Installationsanleitung).
- Konfigurieren Sie die TCP/IP-Adresse des Geräts, wenn das Scannen im Netzwerk nicht funktioniert (>> Software- und Netzwerk-Benutzerhandbuch).

Ein Dokument als PDF-Datei mit ControlCenter4 (Windows[®]) scannen

(Für Macintosh ➤➤ Software- und Netzwerk-Benutzerhandbuch.)

HINWEIS

Die auf Ihrem Computer angezeigten Bildschirme können je nach Modell variieren.

ControlCenter4 ist ein Softwarehilfsprogramm, mit dem Sie schnell und einfach Zugang auf die am häufigsten verwendeten Anwendungen zugreifen können. Das manuelle Aufrufen der einzelnen Programme ist mit ControlCenter4 nicht mehr notwendig.

- 1 Legen Sie das Dokument ein (siehe So legen Sie Dokumente ein ➤➤ Seite 38).
- 2 Befolgen Sie die Anweisungen für das von Ihnen verwendete Betriebssystem.
 - (Windows[®] XP, Windows Vista[®] und Windows[®] 7)


Öffnen Sie ControlCenter4 durch Klicken auf 🚱 (Start) > Alle Programme > Brother >

Brother Utilities. Klicken Sie auf die Dropdown-Liste und wählen Sie die Bezeichnung Ihres Modells (sofern noch nicht ausgewählt). Klicken Sie auf SCANNEN in der linken Navigationsleiste und klicken Sie dann auf ControlCenter4. Die ControlCenter4-Anwendung wird geöffnet.

■ (Windows[®] 8)

Klicken Sie auf (Brother Utilities), klicken Sie auf die Dropdown-Liste und wählen Sie dann die Bezeichnung Ihres Modells (sofern nicht bereits ausgewählt). Klicken Sie in der linken Navigationsleiste auf SCANNEN und klicken Sie dann auf ControlCenter4. Die Anwendung ControlCenter4 wird geöffnet.

Wenn der Bildschirm des ControlCenter4-Modus angezeigt wird, wählen Sie den Erweiterter Modus und klicken Sie dann auf OK.




- 4 Stellen Sie sicher, dass das gewünschte Gerät in der Dropdown-Liste **Modell** ausgewählt ist.
- 5 Klicken Sie auf Datei.



Drücken Sie **Scannen**.

Das Gerät startet nun den Scanprozess. Der Ordner, in dem die gescannten Daten gespeichert werden, wird automatisch geöffnet.



So scannen Sie ein Dokument als PDF-Datei über den Touchscreen

- 1 Legen Sie das Dokument ein (siehe So legen Sie Dokumente ein ➤➤ Seite 38).
- 2 Drücken Sie Scannen.



3 Streichen Sie nach links oder rechts, um to Datei anzuzeigen.



wird in der Mitte des Touchscreen blau markiert angezeigt.

- Drücken Sie OK.
 Wenn das Gerät mit einem Netzwerk verbunden ist, drücken Sie auf den Computernamen.
 Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
 - Wenn Sie die Standardeinstellungen verwenden möchten, gehen Sie zu Schritt ⑧.
 - Wenn Sie die Standardeinstellungen ändern möchten, gehen Sie zu Schritt ⑤.
- 5 Drücken Sie Optionen. Scaneinstellungen ändert sich in Am Gerät einstellen.
- 6 Wählen Sie nach Bedarf die Einstellungen für 2-seitiger Scan ¹, Scantyp, Auflösung, Dateityp, Scangröße und Hintergrundfarbe entfernen.
- 7 Drücken Sie OK.
- 8 Drücken Sie Start.
 Das Gerät startet nun den Scanprozess.
- 1 DCP-L8450CDW

HINWEIS

Die folgenden Scanmodi sind verfügbar.

- to USB
- to Netzw./SMB (Windows $^{\!(\!R\!)}\!$
- an FTP/SFTP
- an E-Mail-Server
- to E-Mail
- to Bild
- to Text
- to Datei
- WS Scan 1 (Web Services Scan)

Nur Windows[®] (Windows Vista[®] SP2 oder höher, Windows[®] 7 und Windows[®] 8 (➤➤ Software- und Netzwerk-Benutzerhandbuch)).



Regelmäßige Wartung

Auswechseln von Verbrauchsmaterialien

Sie müssen die Verbrauchsmaterialien auswechseln, wenn das Gerät anzeigt, dass die Nutzungsdauer der Verbrauchsmaterialien abgelaufen ist. Sie können folgende Verbrauchsmaterialien selbst auswechseln:

Die Verwendung von Materialien, die nicht von Brother stammen, kann sich auf die Druckqualität, die Hardwareleistung und die Zuverlässigkeit des Geräts auswirken.

HINWEIS

Die Trommeleinheit und die Tonerkassette sind zwei separate Verbrauchsmaterialien. Achten Sie darauf, dass beide installiert sind. Wenn die Tonerkassette ohne die Trommeleinheit in das Gerät eingesetzt wird, wird möglicherweise die Meldung Trommel! ! angezeigt.

Tonerkassette	Trommeleinheit
Siehe Austauschen der Tonerkassetten ➤➤ Seite 57.	Siehe Austauschen der Trommeleinheit ➤> Seite 62.
Modellbezeichnung: TN-321BK, TN-321C, TN-321M, TN-321Y, TN-326BK, TN-326C, TN-326M, TN-326Y, TN-329BK ¹ , TN-329C ¹ , TN-329M ¹ , TN-329Y ¹ Verfügbar für DCP-L8450CDW	Modellbezeichnung: DR-321CL
Transfereinheit	Toner-Abfallbehälter
Siehe Austauschen der Transfereinheit ➤➤ Seite 69.	Siehe Austauschen des Toner-Abfallbehälters ➤> Seite 74.
Modellbezeichnung: BU-320CL	Modellbezeichnung: WT-320CL

Die Meldungen aus der Tabelle werden im Touchscreen angezeigt. Diese Meldungen fordern Sie rechtzeitig dazu auf, die Verbrauchsmaterialien zu ersetzen, bevor deren Nutzungsdauer abgelaufen ist. Sie sollten stets Verbrauchsmaterialien vorrätig haben, damit Sie diese sofort ersetzen können, wenn das Gerät nicht mehr weiterdrucken kann.

Touchscreen- Meldungen	Vorzubereitende Verbrauchsmaterialien	Ungefähre Lebensdauer	Vorgehensweise	Modellbezeichnung
Toner	Tonerkassette	<schwarz></schwarz>	Siehe Seite 57.	TN-321BK ⁵ ,
bestellen: X	X = BK, C, M, Y	2.500 Seiten ^{1 2 5}		TN-321C ⁵ ,
	BK = Schwarz	4.000 Seiten ^{1 2 6}		TN-321M ⁵ ,
	c = Cyan	6.000 Seiten ^{1 2 7}		TN-321Y ⁵ , TN-326BK ⁶ ,
	м = Magenta	<cyan, magenta,<="" td=""><td></td><td>TN-326C ⁶,</td></cyan,>		TN-326C ⁶ ,
	Y = Gelb	Gelb>		TN-326M ⁶ ,
		1.500 Seiten ^{1 2 5}		TN-326Y ⁶ ,
		3.500 Seiten ^{1 2 6}		TN-329BK ⁷ , TN-329C ⁷ ,
		6.000 Seiten ^{1 2 7}		TN-329M ⁷ ,
				TN-329Y ⁷
Trommel bestell.	Trommeleinheit	25.000 Seiten ^{1 3 4}	Siehe Seite 62.	DR-321CL
Transfer	Transfereinheit	50.000 Seiten ¹⁸	Siehe Seite 69.	BU-320CL
bestell		20.000 Seiten ^{1 3}		
Tonerabf bestell	Toner-Abfallbehälter	50.000 Seiten ¹	Siehe Seite 74.	WT-320CL

A4- oder Letter-Papierformat (einseitig bedruckt).

Diese ungefähren Angaben zur Kassettenergiebigkeit entsprechen der Norm ISO/IEC 19798.

³ 1 Seite pro Auftrag

Die Trommellebensdauer ist eine ungefähre Angabe, die je nach Verwendungsweise des Geräts variieren kann.

⁵ Standard-Tonerkassette

⁶ Jumbo-Tonerkassette

Super-Jumbo-Tonerkassette

^{8 5} Seiten pro Auftrag

Sie müssen das Gerät regelmäßig reinigen und die Verbrauchsmaterialien ersetzen, wenn die Meldungen aus der Tabelle im Touchscreen angezeigt werden.

Touchscreen- Meldungen	Auszutauschende Verbrauchsmaterialien	Ungefähre Lebensdauer	Vorgehensweise	Modellbezeichnung
Toner	Tonerkassette	<schwarz></schwarz>	Siehe Seite 57.	TN-321BK ⁵ ,
ersetzen	Der Touchscreen zeigt	2.500 Seiten ^{1 2 5}		TN-321C ⁵ ,
	die Farbe der Tonerkassette an, die	4.000 Seiten ^{1 2 6}		TN-321M ⁵ ,
	ausgetauscht werden	6.000 Seiten ^{1 2 7}		TN-321Y ⁵ , TN-326BK ⁶ ,
	muss. BK = Schwarz	<cyan, magenta,<br="">Gelb></cyan,>		TN-326C ⁶ ,
	c = Cyan	1.500 Seiten ^{1 2 5}		TN-326M ⁶ ,
	м = Magenta			TN-326Y ⁶ ,
	Y = Gelb	3.500 Seiten ^{1 2 6}		TN-329BK ⁷ , TN-329C ⁷ ,
		6.000 Seiten ^{1 2 7}		TN-329C ,
				TN-329Y 7
Trommel ersetzen	Trommeleinheit	25.000 Seiten ^{1 3 4}	Siehe Seite 62.	DR-321CL
Trommel	Trommeleinheit			
Stopp				
Transfereinheit	Transfereinheit	50.000 Seiten ¹⁸	Siehe Seite 69.	BU-320CL
ersetzen		20.000 Seiten ^{1 3}		
Abfalltonerb	Toner-Abfallbehälter	50.000 Seiten ¹	Siehe Seite 74.	WT-320CL
ehälter ersetzen				
Fixier	Fixiereinheit	100.000 Seiten ¹	Wenden Sie sich a	n den Brother-
ersetz			Kundendienst oder einen Brother-Händler vor Ort, um die Fixiereinheit zu ersetzen.	
PZ-Kit MF	Papierzufuhr-Kit	50.000 Seiten ¹	Wenden Sie sich an den Brother- Kundendienst oder einen Brother-Händler vor Ort, um das Papierzufuhr-Kit zu ersetzen.	
ersetzen				
PZ-Kit1	Papierzufuhr-Kit	100.000 Seiten ¹		
ersetzen PZ-Kit2	Papierzufuhr-Kit	400 000 0 11 1		
ersetzen	apicizululii-Mi	100.000 Seiten ¹		
Laser	Lasereinheit	100.000 Seiten ¹	Wenden Sie sich a	n den Brother-
ersetzen		100.000 0011011	Kundendienst oder einen Brother-Händler vor Ort, um die Lasereinheit zu ersetzen.	

¹ A4- oder Letter-Papierformat (einseitig bedruckt).

² Diese ungefähren Angaben zur Kassettenergiebigkeit entsprechen der Norm ISO/IEC 19798.

³ 1 Seite pro Auftrag

⁴ Die Trommellebensdauer ist eine ungefähre Angabe, die je nach Verwendungsweise des Geräts variieren kann.

⁵ Standard-Tonerkassette

⁶ Jumbo-Tonerkassette

⁷ Super-Jumbo-Tonerkassette

^{8 5} Seiten pro Auftrag

HINWEIS

- Unter http://www.brother.com/original/index.html finden Sie Anweisungen, wie die gebrauchten Verbrauchsmaterialien im Rahmen des Brother-Recycling-Programms zurückgesendet werden können. Wenn Sie sich gegen die Rücksendung der gebrauchten Verbrauchsmaterialien entscheiden, entsorgen Sie diese gemäß den örtlichen Bestimmungen getrennt vom normalen Hausmüll. Fragen Sie gegebenenfalls bei Ihrem örtlichen Wertstoffhof nach (>> Produkt-Sicherheitshinweise).
- Sie sollten die Verbrauchsmaterialien auf ein Stück Papier legen, damit die Arbeitsfläche nicht durch versehentlich verstreuten Toner verschmutzt wird.
- Durch die Verwendung von Papier, das nicht den angegebenen Spezifikationen entspricht, kann sich die Lebensdauer der Verbrauchsmaterialien und Geräteteile verkürzen.
- Die voraussichtliche Lebensdauer jeder Tonerkassette basiert auf der Norm ISO/IEC 19798.
 Die Häufigkeit des Austauschs variiert abhängig vom Druckvolumen, dem Deckungsprozentsatz, den verwendeten Medien und dem Ein-/Ausschalten des Geräts.
- Die Häufigkeit des Austauschs der Verbrauchsmaterialien mit Ausnahme der Tonerkassetten variiert abhängig vom Druckvolumen, den verwendeten Medien und dem Ein-/Ausschalten des Geräts.

Austauschen der Tonerkassetten

Modellbezeichnung: TN-321BK ¹, TN-321C ¹, TN-321M ¹, TN-321Y ¹, TN-326BK ², TN-326C ², TN-326M ², TN-326Y ², TN-329BK ³, TN-329C ³, TN-329M ³, TN-329Y ³

Die Standard-Tonerkassette kann ca. 2.500 Seiten ⁴ (Schwarz) oder ca. 1.500 Seiten ⁴ (Cyan, Magenta, Gelb) drucken. Die Jumbo-Tonerkassette kann ca. 4.000 Seiten ⁴ (Schwarz) oder ca. 3.500 Seiten ⁴ (Cyan, Magenta, Gelb) drucken. Die Super-Jumbo-Tonerkassette kann ca. 6.000 Seiten ⁴ (Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb) drucken. Die genaue Seitenanzahl ist von der Art der gedruckten Dokumente abhängig.

Wenn eine Tonerkassette fast verbraucht ist, erscheint Toner bestellen im Touchscreen.

Die Tonerkassetten aus dem Lieferumfang des Geräts müssen nach ca. 2.500 Seiten ⁴ (Schwarz) oder ca. 1.500 Seiten ⁴ (Cyan, Magenta, Gelb) ausgetauscht werden.

- Standard-Tonerkassette
- 2 Jumbo-Tonerkassette
- ³ Super-Jumbo-Tonerkassette
- Diese ungefähren Angaben zur Kassettenergiebigkeit entsprechen der Norm ISO/IEC 19798.

HINWEIS

- Die Anzeige der verbleibenden Tonerlebensdauer variiert je nach dem gedruckten Dokumententyp und der Nutzung durch den Kunden.
- Sie sollten eine neue Tonerkassette bereit halten, wenn die Warnung Toner bestellen erscheint.

- Um Ausdrucke in hoher Qualität zu erhalten, empfehlen wir, dass Sie nur Brother Original-Tonerkassetten verwenden. Zum Kauf von Tonerkassetten wenden Sie sich an Ihren Brother-Kundendienst oder einen Brother-Händler vor Ort.
- Wir empfehlen, beim Wechsel der Tonerkassette auch das Gerät zu reinigen (siehe Gerät reinigen und überprüfen
 >> Seite 81).
- Entpacken Sie die neue Tonerkassette ERST, wenn Sie bereit sind, sie einzusetzen.

Toner bestellen: X

Wenn Toner bestellen: X im Touchscreen erscheint, kaufen Sie eine neue Tonerkassette für die Farbe, die im Touchscreen angezeigt wird, und halten Sie sie bereit, bevor die Meldung Toner ersetzen erscheint.

Toner ersetzen

Wenn Toner ersetzen im Touchscreen erscheint, hört das Gerät auf zu drucken, bis Sie die Tonerkassette ersetzen.

Der Touchscreen zeigt die Farbe der Tonerkassette an, die ausgetauscht werden muss. (BK=Schwarz, C=Cyan, M=Magenta, Y=Gelb).


Das Einsetzen einer neuen Brother Original-Tonerkassette behebt die Meldung mit dem Toner-ersetzen-Fehler.

HINWEIS


Für weitere Informationen zur Berechnung der Tonerkassetten-Nutzungsdauer siehe Wichtige Informationen zur Lebensdauer der Tonerkassette >> Seite 201.

Austauschen der Tonerkassetten


- 1 Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist.
- 2 Drücken Sie die Entriegelungstaste der Frontabdeckung und öffnen Sie die Frontabdeckung.



3 Lokalisieren Sie den blauen Griff der Trommeleinheit. Ziehen Sie die Trommeleinheit am Griff bis zum Anschlag heraus.



4 Halten Sie die Tonerkassette an ihrem Griff fest und schieben Sie sie zum Entriegeln vorsichtig zum Gerät hin. Ziehen Sie sie anschließend aus der Trommeleinheit heraus. Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle Tonerkassetten.



A WARNUNG



- Werfen Sie Tonerkassetten NICHT ins Feuer. Sie könnten explodieren und Verletzungen verursachen.
- Verwenden Sie zum Reinigen der Innen- und Außenseite des Geräts KEINESFALLS brennbare Substanzen, Sprays oder organische Lösungsmittel/Flüssigkeiten mit Alkohol oder Ammoniak. Anderenfalls besteht Feuer- oder Stromschlaggefahr. Verwenden Sie stattdessen nur ein trockenes, fusselfreies Tuch.


(➤➤ Produkt-Sicherheitshinweise)



WICHTIG

- Gehen Sie vorsichtig mit der Tonerkassette um. Wenn Tonerpartikel auf Ihre Hände oder Kleidung gelangen, wischen oder waschen Sie diese mit kaltem Wasser ab.
- Um Druckqualitätsprobleme zu vermeiden, sollten Sie die in den Abbildungen grau schattierten Teile NICHT berühren.

<Tonerkassette>



 Wir empfehlen, die Tonerkassette auf ein nicht mehr benötigtes Stück Papier oder Tuch auf einer sauberen, ebenen, waagerechten und stabilen Oberfläche zu legen, um Verschmutzungen durch versehentlich verstreuten Toner zu vermeiden.


HINWEIS

- Packen Sie die verbrauchte Tonerkassette in einen Beutel und verschließen Sie diesen sorgfältig, damit kein Toner verstreut wird.
- Unter http://www.brother.com/original/


 index.html
 finden Sie Anweisungen, wie die gebrauchten Verbrauchsmaterialien im Rahmen des Brother-Recycling-Programms zurückgesendet werden können. Wenn Sie sich gegen die Rücksendung der gebrauchten Verbrauchsmaterialien entscheiden, entsorgen Sie diese gemäß den örtlichen Bestimmungen getrennt vom normalen Hausmüll. Fragen Sie gegebenenfalls bei Ihrem örtlichen Wertstoffhof nach
 Produkt-Sicherheitshinweise).
- 5 Reinigen Sie den Koronadraht in der Trommeleinheit, indem Sie den blauen Schieber vorsichtig einige Male von links nach rechts und von rechts nach links bewegen.

WICHTIG

Bringen Sie den Schieber wieder in die Ausgangsposition (1) zurück. Andernfalls können auf den gedruckten Seiten senkrechte Streifen erscheinen.




- Wiederholen Sie Schritt , um jeweils die verbleibenden drei Koronadrähte zu reinigen.
- Packen Sie die neue Tonerkassette aus und ziehen Sie dann die Schutzabdeckung ab.




WICHTIG

- Packen Sie die Tonerkassette erst kurz vor dem Einsetzen in das Gerät aus.
 Wenn eine Tonerkassette längere Zeit unverpackt bleibt, verkürzt sich die Nutzungsdauer des Toners.
- Die unverpackte Trommeleinheit kann durch direktes Sonnenlicht (oder Raumlicht über längere Zeit) beschädigt werden.
- · Brother-Geräte wurden für die Verwendung von Toner mit bestimmten Spezifikationen entwickelt und sie liefern die besten Ergebnisse, wenn sie zusammen mit Brother Original-Tonerkassetten benutzt werden. Brother kann nicht für optimale Ergebnisse garantieren, wenn Toner oder Tonerkassetten mit anderen Spezifikationen eingesetzt werden. Brother empfiehlt daher, nur Brother Original-Tonerkassetten mit diesem Gerät zu verwenden und die leeren Tonerkassetten nicht mit Toner anderer Hersteller wieder aufzufüllen. Wenn die Trommeleinheit oder andere Teile des Geräts beschädigt werden, weil nicht Brother Original-Toner oder Original-Tonerkassetten verwendet wurden, sondern Verbrauchsmaterialien, die nicht kompatibel oder nicht geeignet für dieses Gerät sind, und dadurch Reparaturen notwendig werden, sind diese nicht von der Garantie gedeckt.
- Setzen Sie die neue Tonerkassette unmittelbar nach dem Entfernen der Schutzabdeckung in die Trommeleinheit ein. Um eine Beeinträchtigung der Druckqualität zu vermeiden, sollten Sie die in den Abbildungen grau schattierten Teile NICHT berühren.



Halten Sie die Tonerkassette am Griff fest, schieben Sie sie in die Trommeleinheit hinein und ziehen Sie die Tonerkassette dann vorsichtig zu sich, bis sie mit einem Klicken in ihrer Position einrastet. Stellen Sie sicher, dass Sie die Farbe der Tonerkassette der entsprechenden farbigen Markierung an der Trommeleinheit zuordnen. Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle Tonerkassetten.




BK=Schwarz, C=Cyan, M=Magenta, Y=Gelb

HINWEIS

Stellen Sie sicher, dass die Tonerkassette korrekt eingesetzt ist, da sie sich sonst von der Trommeleinheit lösen kann.

9 Schieben Sie die Trommeleinheit bis zum Anschlag hinein.



10 Schließen Sie die Frontabdeckung des Geräts.

HINWEIS

Schalten Sie nach dem Ersetzen der Tonerkassette das Gerät NICHT aus und öffnen Sie die vordere Abdeckung NICHT, bevor im Touchscreen die Meldung Bitte warten. erlischt und das Gerät wieder zum Bereitschaftsmodus zurückgekehrt ist.

Austauschen der Trommeleinheit

Modellbezeichnung: DR-321CL

Mit einer neuen Trommeleinheit können ca. 25.000 Seiten im A4- oder Letter-Format einseitig bedruckt werden. ¹

Die Trommellebensdauer ist eine ungefähre Angabe, die je nach Verwendungsweise des Geräts variieren kann.

WICHTIG

Verwenden Sie nur Brother Original-Trommeleinheiten und Brother Original-Tonerkassetten, um die besten Ergebnisse zu erhalten. Das Drucken mit Trommeleinheiten oder Tonereinheiten anderer Hersteller kann nicht nur die Druckqualität verringern, sondern auch die Qualität und die Lebensdauer des Geräts beeinträchtigen. Garantie und Gewährleistung gelten nicht für Probleme, die durch die Verwendung von Trommeleinheiten oder Tonereinheiten anderer Hersteller verursacht wurden.

Trommel!

Die Koronadrähte sind mit Papierstaub oder Toner bedeckt. Reinigen Sie die Koronadrähte in den vier Trommeln (siehe *Reinigen der Koronadrähte* >> Seite 88).

Wenn Sie die Koronadrähte gereinigt haben und der Fehler Trommel! weiterhin im Touchscreen erscheint, dann nähert sich die Trommeleinheit dem Ende ihrer Lebensdauer. Ersetzen Sie die Trommeleinheit durch eine neue Einheit.

Trommel bestell.

Die Trommeleinheit nähert sich dem Ende ihrer Lebensdauer und muss bald ersetzt werden. Sie sollten nun eine Brother Original-Trommeleinheit zur Installation bereithalten. Kaufen Sie eine neue Trommeleinheit (DR-321CL) und halten Sie sie bereit, bevor die Meldung zum Ersetzen der Trommel angezeigt wird.

Trommel ersetzen

Die Trommeleinheit hat das Ende der geschätzten Lebensdauer überschritten. Ersetzen Sie die Trommeleinheit durch eine neue. Wir empfehlen, eine Brother Original-Trommeleinheit zu installieren.

Wenn Sie die Trommeleinheit durch eine neue austauschen, müssen Sie den Trommelzähler zurücksetzen. Anweisungen dazu finden Sie in der Verpackung der neuen Trommeleinheit.

Trommel Stopp


Für die Druckqualität kann nicht garantiert werden. Ersetzen Sie die Trommeleinheit durch eine neue. Wir empfehlen, eine Brother Original-Trommeleinheit zu installieren.


Wenn Sie die Trommeleinheit durch eine neue austauschen, müssen Sie den Trommelzähler zurücksetzen. Anweisungen dazu finden Sie in der Verpackung der neuen Trommeleinheit.

Austauschen der Trommeleinheit


WICHTIG

- Gehen Sie beim Herausnehmen der Trommeleinheit vorsichtig mit ihr um, da sich in ihr Tonerreste befinden können.
 Wenn Tonerpartikel auf Ihre Hände oder Kleidung gelangen, wischen oder waschen Sie diese mit kaltem Wasser sofort ab.
- Reinigen Sie bei jedem Wechseln der Trommeleinheit das Innere des Geräts (siehe Gerät reinigen und überprüfen
 Seite 81).
- Entpacken Sie die neue Trommeleinheit ERST, wenn Sie bereit sind, sie einzusetzen. Die Trommeleinheit kann durch direktes Sonnenlicht (oder Raumlicht über längere Zeit) beschädigt werden.
- 1 Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist.






3 Lokalisieren Sie den blauen Griff der Trommeleinheit. Ziehen Sie die Trommeleinheit am Griff bis zum Anschlag heraus.




4 Drehen Sie den blauen
Verriegelungshebel (1) links im Gerät
gegen den Uhrzeigersinn in die
Freigabeposition. Halten Sie die
Trommeleinheit an den blauen Griffen,
heben Sie die Vorderseite der
Trommeleinheit an und entfernen Sie
sie dann aus dem Gerät.




WICHTIG

- Es wird empfohlen, die Trommeleinheit auf ein nicht mehr benötigtes Stück Papier oder Tuch auf einer sauberen ebenen Fläche zu legen, um Verschmutzungen durch versehentlich verstreuten Toner zu vermeiden.
- Berühren Sie die in der Abbildung gezeigten Elektroden NICHT, um Schäden am Gerät durch statische Elektrizität zu vermeiden.



Halten Sie die Tonerkassette an ihrem Griff fest und schieben Sie sie zum Entriegeln vorsichtig in Vorwärtsrichtung. Ziehen Sie sie dann aus der Trommeleinheit heraus. Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle Tonerkassetten.



A WARNUNG




- Werfen Sie Tonerkassetten NICHT ins Feuer. Sie könnten explodieren und Verletzungen verursachen.
- Verwenden Sie zum Reinigen der Innen- und Außenseite des Geräts KEINESFALLS brennbare Substanzen, Sprays oder organische Lösungsmittel/Flüssigkeiten mit Alkohol oder Ammoniak. Anderenfalls besteht Feuer- oder Stromschlaggefahr. Verwenden Sie stattdessen nur ein trockenes, fusselfreies Tuch.
 - (➤➤ Produkt-Sicherheitshinweise)




WICHTIG


- Gehen Sie vorsichtig mit der Tonerkassette um. Wenn Tonerpartikel auf Ihre Hände oder Kleidung gelangen, wischen oder waschen Sie diese mit kaltem Wasser ab.
- Um Druckqualitätsprobleme zu vermeiden, sollten Sie die in den Abbildungen grau schattierten Teile NICHT berühren.

<Tonerkassette>



<Trommeleinheit>






 Wir empfehlen, die Tonerkassette auf ein nicht mehr benötigtes Stück Papier oder Tuch auf einer sauberen, ebenen, waagerechten und stabilen Oberfläche zu legen, um Verschmutzungen durch versehentlich verstreuten Toner zu vermeiden.


HINWEIS


- Packen Sie die verbrauchte
 Trommeleinheit in einen Beutel und verschließen Sie diesen fest, damit kein Toner verstreut wird.
- Unter http://www.brother.com/original/

 index.html
 finden Sie Anweisungen, wie die gebrauchten Verbrauchsmaterialien im Rahmen des Brother-Recycling-Programms zurückgesendet werden können. Wenn Sie sich gegen die Rücksendung der gebrauchten Verbrauchsmaterialien entscheiden, entsorgen Sie diese gemäß den örtlichen Bestimmungen getrennt vom normalen Hausmüll. Fragen Sie gegebenenfalls bei Ihrem örtlichen Wertstoffhof nach (>> Produkt-Sicherheitshinweise).
- 6 Packen Sie die neue Trommeleinheit aus und entfernen Sie die Schutzabdeckung.



7 Halten Sie die Tonerkassette am Griff fest, schieben Sie die Tonerkassette in den entsprechend farblich markierten Bereich der Trommeleinheit, bis sie mit einem Klick in ihre Position einrastet.







BK=Schwarz, C=Cyan, M=Magenta, Y=Gelb

HINWEIS


Stellen Sie sicher, dass die Tonerkassette korrekt eingesetzt ist, um zu verhindern, dass sie sich von der Trommeleinheit löst. 8 Stellen Sie sicher, dass sich der blaue Verriegelungshebel (1) wie in der Abbildung gezeigt in der Freigabeposition befindet.




9 Schieben Sie die Trommeleinheit vorsichtig in das Gerät, bis sie am blauen Verriegelungshebel stoppt.



Drehen Sie den blauen
Verriegelungshebel (1) im Uhrzeigersinn
in die Verriegelungsposition.



Schieben Sie die Trommeleinheit bis zum Anschlag hinein.



- Schließen Sie die Frontabdeckung des Geräts.
- Wenn Sie die Trommeleinheit durch eine neue austauschen, müssen Sie den Trommelzähler zurücksetzen.
 Anweisungen dazu finden Sie in der Verpackung der neuen Trommeleinheit.

A

Austauschen der Transfereinheit

Modellbezeichnung: BU-320CL

Mit einer neuen Transfereinheit können ca. 50.000 Seiten (5 Seiten pro Auftrag) oder 20.000 Seiten (1 Seite pro Auftrag) im A4- oder Letter-Format einseitig bedruckt werden. ¹

Die Lebensdauer der Transfereinheit ist eine ungefähre Angabe, die je nach Verwendungsweise des Geräts variieren kann.

Transf. bestellen

Wenn Transf. bestellen im
Touchscreen-Display angezeigt wird, nähert
sich die Transfereinheit dem Ende ihrer
Lebensdauer. Kaufen Sie eine neue
Transfereinheit und halten Sie sie bereit,
bevor die Meldung Transfereinheit
ersetzen angezeigt wird. Um die
Transfereinheit zu ersetzen,
siehe Austauschen der Transfereinheit
>> Seite 69.

Transfereinheit ersetzen

Wenn die Meldung Transfereinheit ersetzen im Touchscreen-Display erscheint, müssen Sie die Transfereinheit austauschen.


Wenn Sie die Transfereinheit durch eine neue austauschen, müssen Sie den Transfereinheitzähler zurücksetzen. Anweisungen dazu finden Sie in der Verpackung der neuen Transfereinheit.

WICHTIG


- Berühren Sie NICHT die Oberfläche der Transfereinheit. Wenn Sie sie berühren, kann sich die Druckqualität verschlechtern.
- Schäden durch eine fehlerhafte Handhabung der Transfereinheit können die Garantie erlöschen lassen.

Austauschen der Transfereinheit


- 1 Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist.
- 2 Drücken Sie die Entriegelungstaste der Frontabdeckung und öffnen Sie die Frontabdeckung.



3 Lokalisieren Sie den blauen Griff der Trommeleinheit. Ziehen Sie die Trommeleinheit am Griff bis zum Anschlag heraus.




4 Drehen Sie den blauen
Verriegelungshebel (1) links im Gerät
gegen den Uhrzeigersinn in die
Freigabeposition. Halten Sie die
Trommeleinheit an den blauen Griffen,
heben Sie die Vorderseite der
Trommeleinheit an und entfernen Sie
sie dann aus dem Gerät.




WICHTIG

- Es wird empfohlen, die Trommeleinheit auf ein nicht mehr benötigtes Stück Papier oder Tuch auf einer sauberen ebenen Fläche zu legen, um Verschmutzungen durch versehentlich verstreuten Toner zu vermeiden.
- Berühren Sie die in der Abbildung gezeigten Elektroden NICHT, um Schäden am Gerät durch statische Elektrizität zu vermeiden.





5 Halten Sie die Transfereinheit mit beiden Händen am blauen Griff fest, heben Sie die Transfereinheit an und ziehen Sie sie dann heraus.




WICHTIG

Um Druckqualitätsprobleme zu vermeiden, sollten Sie die in den Abbildungen grau schattierten Teile NICHT berühren.







6 Packen Sie die neue Transfereinheit aus und setzen Sie die neue Transfereinheit in das Gerät ein. Stellen Sie sicher, dass die Transfereinheit waagerecht ausgerichtet und fest eingesetzt ist.




7 Stellen Sie sicher, dass sich der blaue Verriegelungshebel (1) wie in der Abbildung gezeigt in der Freigabeposition befindet.




8 Schieben Sie die Trommeleinheit vorsichtig in das Gerät, bis sie am blauen Verriegelungshebel stoppt.



9 Drehen Sie den blauen Verriegelungshebel (1) im Uhrzeigersinn in die Verriegelungsposition.



Schieben Sie die Trommeleinheit bis zum Anschlag hinein.



- Schließen Sie die Frontabdeckung des Geräts.
- Wenn Sie die Transfereinheit austauschen, müssen Sie den Zähler der Transfereinheit zurücksetzen.
 Anweisungen dazu finden Sie in der Verpackung der neuen Transfereinheit.

Austauschen des Toner-Abfallbehälters

Modellbezeichnung: WT-320CL

Die Nutzungsdauer des Toner-Abfallbehälters liegt bei ca. 50.000 einseitig bedruckten Seiten im A4- oder Letter-Format. ¹

Die Nutzungsdauer des Toner-Abfallbehälters ist eine ungefähre Angabe, die je nach Verwendungsweise variieren kann.

Tonerabf bestell

Wenn Tonerabf bestell im Touchscreen erscheint, bedeutet dies, dass sich der Toner-Abfallbehälter dem Ende seiner Nutzungsdauer nähert. Kaufen Sie einen neuen Toner-Abfallbehälter und halten Sie ihn bereit, bevor die Meldung Abfalltonerbehälter ersetzen angezeigt wird.

Abfalltonerbehälter ersetzen


Wenn die Meldung Abfalltonerbehälter ersetzen im Touchscreen angezeigt wird, müssen Sie den Toner-Abfallbehälter austauschen.

Austauschen des Toner-Abfallbehälters


0

Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist.


Drücken Sie die Entriegelungstaste der Frontabdeckung und öffnen Sie die Frontabdeckung.



3 Lokalisieren Sie den blauen Griff der Trommeleinheit. Ziehen Sie die Trommeleinheit am Griff bis zum Anschlag heraus.




4 Drehen Sie den blauen
Verriegelungshebel (1) links im Gerät
gegen den Uhrzeigersinn in die
Freigabeposition. Halten Sie die
Trommeleinheit an den blauen Griffen,
heben Sie die Vorderseite der
Trommeleinheit an und entfernen Sie
sie dann aus dem Gerät.




WICHTIG

- Es wird empfohlen, die Trommeleinheit auf ein nicht mehr benötigtes Stück Papier oder Tuch auf einer sauberen ebenen Fläche zu legen, um Verschmutzungen durch versehentlich verstreuten Toner zu vermeiden.
- Berühren Sie die in der Abbildung gezeigten Elektroden NICHT, um Schäden am Gerät durch statische Elektrizität zu vermeiden.





5 Halten Sie die Transfereinheit mit beiden Händen am blauen Griff fest, heben Sie die Transfereinheit an und ziehen Sie sie dann heraus.




WICHTIG

Um Druckqualitätsprobleme zu vermeiden, sollten Sie die in den Abbildungen grau schattierten Teile NICHT berühren.






6 Entfernen Sie die beiden orangefarbenen Verpackungselemente und entsorgen Sie sie.



HINWEIS

Dieser Schritt ist nur notwendig, wenn Sie den Toner-Abfallbehälter zum ersten Mal austauschen, und ist beim Ersatz-Toner-Abfallbehälter nicht erforderlich. Die orangefarbenen Verpackungselemente wurden werkseitig eingesetzt, um das Gerät während des Transports zu schützen.

7 Halten Sie den Toner-Abfallbehälter am blauen Griff fest und entnehmen Sie den Toner-Abfallbehälter aus dem Gerät.



WICHTIG

Verwenden Sie den Toner-Abfallbehälter NICHT wieder.


WARNUNG



- Werfen Sie Toner-Abfallbehälter NICHT ins Feuer. Sie könnten explodieren und Verletzungen verursachen.
- Verwenden Sie zum Reinigen der Innen- und Außenseite des Geräts KEINESFALLS brennbare Substanzen, Sprays oder organische Lösungsmittel/Flüssigkeiten mit Alkohol oder Ammoniak. Anderenfalls besteht Feuer- oder Stromschlaggefahr. Verwenden Sie stattdessen nur ein trockenes, fusselfreies Tuch.
 - (➤➤ Produkt-Sicherheitshinweise)




8 Packen Sie den neuen Toner-Abfallbehälter aus und setzen Sie den neuen Toner-Abfallbehälter in das Gerät ein. Stellen Sie sicher, dass der Toner-Abfallbehälter waagerecht ausgerichtet und fest eingesetzt ist.




HINWEIS

- Packen Sie den Toner-Abfallbehälter in einen passenden Beutel und verschließen Sie diesen sorgfältig, damit kein Toner aus dem Toner-Abfallbehälter verstreut wird.
- Entsorgen Sie den verwendeten Toner-Abfallbehälter entsprechend den regionalen Vorschriften und trennen Sie ihn vom Hausmüll. Fragen Sie gegebenenfalls bei Ihrem örtlichen Wertstoffhof nach.


9 Schieben Sie die Transfereinheit wieder in das Gerät. Stellen Sie sicher, dass die Transfereinheit waagerecht ausgerichtet und fest eingesetzt ist.




10 Stellen Sie sicher, dass sich der blaue Verriegelungshebel (1) wie in der Abbildung gezeigt in der Freigabeposition befindet.




Schieben Sie die Trommeleinheit vorsichtig in das Gerät, bis sie am blauen Verriegelungshebel stoppt.




Drehen Sie den blauen
Verriegelungshebel (1) im Uhrzeigersinn
in die Verriegelungsposition.



Schieben Sie die Trommeleinheit bis zum Anschlag hinein.





Gerät reinigen und überprüfen

Reinigen Sie das Gerät innen und außen regelmäßig mit einem trockenen, fusselfreien Tuch. Wenn Sie die Tonerkassette oder die Trommeleinheit ersetzen, sollten Sie das Innere des Geräts reinigen. Falls Ausdrucke mit Toner verschmutzt sind, reinigen Sie das Innere des Geräts mit einem trockenen, fusselfreien Tuch.

WARNUNG





- · Werfen Sie Tonerkassetten NICHT ins Feuer. Sie könnten explodieren und Verletzungen verursachen.
- Verwenden Sie zum Reinigen der Innen- und Außenseite des Geräts KEINESFALLS brennbare Substanzen. Sprays oder organische Lösungsmittel/Flüssigkeiten mit Alkohol oder Ammoniak. Anderenfalls besteht Feuer- oder Stromschlaggefahr. Verwenden Sie stattdessen nur ein trockenes, fusselfreies Tuch.
 - (➤➤ Produkt-Sicherheitshinweise)









WICHTIG

- · Verwenden Sie neutrale Reinigungsmittel. Durch Reinigen des Geräts mit flüchtigen Reinigungsmitteln wie Verdünner oder Benzin wird das Gehäuse des Geräts beschädigt.
- Verwenden Sie KEINE Reinigungsmaterialien, die Ammoniak enthalten.
- Verwenden Sie KEINEN Isopropylalkohol, um Schmutz vom Bedienfeld zu entfernen. Andernfalls kann das Bedienfeld springen.


Gehäuse des Geräts reinigen

WICHTIG

Verwenden Sie KEINE flüssigen Reinigungsmittel (einschließlich Ethanol).

Reinigen des Touchscreen

- 1 Halten Sie (b) gedrückt, um das Gerät auszuschalten.
- 2 Reinigen Sie den Touchscreen mit einem *trockenen*, weichen und fuselfreien Tuch.



3 Schalten Sie das Gerät ein.


Gehäuse des Geräts reinigen

1 Halten Sie (1) gedrückt, um das Gerät auszuschalten.

Wischen Sie das Gehäuse des Geräts mit einem trockenen, fusselfreien Tuch ab, um den Staub zu entfernen.




3 Ziehen Sie die Papierkassette ganz aus dem Gerät heraus.



- Wenn Papier in die Papierkassette eingelegt ist, entfernen Sie es.
- 5 Entfernen Sie alle Rückstände aus der Papierkassette.


6 Wischen Sie das Innere und die Außenseite der Papierkassette mit einem trockenen, fusselfreien Tuch ab, um Staub zu entfernen.




- 7 Legen Sie das Papier wieder ein und schieben Sie die Papierkassette wieder vollständig in das Gerät.
- 8 Schalten Sie das Gerät ein.

Vorlagenglas reinigen


- 1 Halten Sie gedrückt, um das Gerät auszuschalten.
- (DCP-L8450CDW)
 Klappen Sie die Vorlagenstütze (1) aus und öffnen Sie dann die Abdeckung des Vorlageneinzugs (2).
 Reinigen Sie den weißen Streifen (3) und den darunter liegenden Scannerglas-Streifen (4) mit einem weichen, fusselfreien Tuch, das mit Wasser angefeuchtet ist.
 Schließen Sie die Abdeckung des Vorlageneinzugs (2) und klappen Sie die Vorlagenstütze (1) zu.



Öffnen Sie die Vorlagenglas-Abdeckung (1).
Reinigen Sie die weiße
Kunststoffoberfläche (2) und das
Scannerglas (3) mit einem weichen,
fusselfreien Tuch, das mit Wasser
angefeuchtet ist.



4 Reinigen Sie im automatischen Vorlageneinzug (ADF) den weißen Streifen (1) und den darunter liegenden Scannerglas-Streifen (2) mit einem weichen, fusselfreien Tuch, das mit Wasser angefeuchtet ist.




HINWEIS

Zusätzlich zur Reinigung des Scannerglases und des Glasstreifens mit einem weichen, fusselfreien Tuch, das mit Wasser angefeuchtet ist, sollten Sie mit der Fingerspitze über das Glas fahren und fühlen, ob sich noch etwas darauf befindet. Falls Sie Schmutz oder Verunreinigungen fühlen, reinigen Sie die entsprechende Stelle des Glases noch einmal. Eventuell müssen Sie den Reinigungsvorgang drei- bis viermal wiederholen. Zum Testen fertigen Sie nach jedem Reinigungsvorgang eine Kopie an.


- 5 Schließen Sie die Vorlagenglas-Abdeckung.
- 6 Schalten Sie das Gerät ein.

Reinigen der Fenster des Laserscanners


- 1 Halten Sie (b) gedrückt, um das Gerät auszuschalten.
- 2 Drücken Sie die Entriegelungstaste der Frontabdeckung und öffnen Sie die Frontabdeckung.



3 Lokalisieren Sie den blauen Griff der Trommeleinheit. Ziehen Sie die Trommeleinheit am Griff bis zum Anschlag heraus.




Drehen Sie den blauen
Verriegelungshebel (1) links im Gerät
gegen den Uhrzeigersinn in die
Freigabeposition. Halten Sie die
Trommeleinheit an den blauen Griffen,
heben Sie die Vorderseite der
Trommeleinheit an und entfernen Sie
sie dann aus dem Gerät.




WICHTIG


- Es wird empfohlen, die Trommeleinheit auf ein nicht mehr benötigtes Stück Papier oder Tuch auf einer sauberen ebenen Fläche zu legen, um Verschmutzungen durch versehentlich verstreuten Toner zu vermeiden.
- Berühren Sie die in der Abbildung gezeigten Elektroden NICHT, um Schäden am Gerät durch statische Elektrizität zu vermeiden.




 Halten Sie die Trommeleinheit an den blauen Griffen, wenn Sie sie tragen.
 Halten Sie die Trommeleinheit NICHT an ihren Seiten. Wischen Sie die vier Scannerfenster (1) mit einem trockenen, fusselfreien Tuch ab.




6 Stellen Sie sicher, dass sich der blaue Verriegelungshebel (1) wie in der Abbildung gezeigt in der Freigabeposition befindet.




7 Schieben Sie die Trommeleinheit vorsichtig in das Gerät, bis sie am blauen Verriegelungshebel stoppt.



8 Drehen Sie den blauen Verriegelungshebel (1) im Uhrzeigersinn in die Verriegelungsposition.



9 Schieben Sie die Trommeleinheit bis zum Anschlag hinein.




- O Schließen Sie die Frontabdeckung des Geräts.
- 11 Schalten Sie das Gerät ein.


Reinigen der Koronadrähte


Wenn Druckqualitätsprobleme auftreten sollten oder auf dem Touchscreen Trommel! angezeigt wird, reinigen Sie die Koronadrähte wie folgt:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass das Gerät eingeschaltet ist.
- 2 Drücken Sie die Entriegelungstaste der Frontabdeckung und öffnen Sie die Frontabdeckung.




3 Lokalisieren Sie den blauen Griff der Trommeleinheit. Ziehen Sie die Trommeleinheit am Griff bis zum Anschlag heraus.






4 Halten Sie die Tonerkassette an ihrem Griff fest und schieben Sie sie zum Entriegeln vorsichtig zum Gerät hin. Ziehen Sie sie anschließend aus der Trommeleinheit heraus. Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle Tonerkassetten.



WICHTIG

- Es wird empfohlen, die Tonerkassette auf ein Stück Papier oder Tuch zu legen, um Verschmutzungen durch versehentlich verstreuten Toner zu vermeiden.
- Gehen Sie vorsichtig mit der Tonerkassette um. Wenn Tonerpartikel auf Ihre Hände oder Kleidung gelangen, wischen oder waschen Sie diese mit kaltem Wasser ab.

5 Reinigen Sie den Koronadraht in der Trommeleinheit, indem Sie den blauen Schieber vorsichtig einige Male von links nach rechts und von rechts nach links bewegen.





HINWEIS

Bringen Sie den Schieber wieder in die Ausgangsposition (1) zurück. Andernfalls können auf den gedruckten Seiten senkrechte Streifen erscheinen.

6 Wiederholen Sie den Schritt **5**, um die drei übrigen Koronadrähte zu reinigen.


7 Halten Sie die Tonerkassette am Griff fest, schieben Sie sie in die Trommeleinheit hinein und ziehen Sie die Tonerkassette dann vorsichtig zu sich, bis sie mit einem Klicken in ihrer Position einrastet. Stellen Sie sicher, dass Sie die Farbe der Tonerkassette der entsprechenden farbigen Markierung an der Trommeleinheit zuordnen. Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle Tonerkassetten.





BK=Schwarz, C=Cyan, M=Magenta, Y=Gelb

8 Schieben Sie die Trommeleinheit bis zum Anschlag hinein.



9 Schließen Sie die Frontabdeckung des Geräts.

Trommeleinheit reinigen

Wenn der Ausdruck Punkte in regelmäßigen Abständen von 94 mm aufweist, gehen Sie wie folgt vor, um das Problem zu beheben.


- 1 Vergewissern Sie sich, dass sich das Gerät im Bereitschaftsmodus befindet.
- 2 Drücken Sie




- 3 Drücken Sie Alle Einstell..
- 4 Streichen Sie nach oben oder unten oder drücken Sie ▲ oder ▼, um Ausdrucke anzuzeigen.
- 5 Drücken Sie Ausdrucke.
- 6 Streichen Sie nach oben oder unten oder drücken Sie ▲ oder ▼, um

 Trommel-Testdruck anzuzeigen.
- 7 Drücken Sie Trommel-Testdruck.
- 8 Folgende Anzeige erscheint auf dem Gerät: [OK] drücken.
 Drücken Sie OK.
- 9 Das Gerät druckt das Blatt zum Test auf Trommelflecken aus. Drücken Sie anschließend
- Halten Sie gedrückt, um das Gerät auszuschalten.


Drücken Sie die Entriegelungstaste der Frontabdeckung und öffnen Sie die Frontabdeckung.



Lokalisieren Sie den blauen Griff der Trommeleinheit. Ziehen Sie die Trommeleinheit am Griff bis zum Anschlag heraus.




Drehen Sie den blauen
Verriegelungshebel (1) links im Gerät
gegen den Uhrzeigersinn in die
Freigabeposition. Halten Sie die
Trommeleinheit an den blauen Griffen,
heben Sie die Vorderseite der
Trommeleinheit an und entfernen Sie
sie dann aus dem Gerät.




WICHTIG

- Es wird empfohlen, die Trommeleinheit auf ein nicht mehr benötigtes Stück Papier oder Tuch zu legen, um Verschmutzungen durch versehentlich verstreuten Toner zu vermeiden.
- Berühren Sie die in der Abbildung gezeigten Elektroden NICHT, um Schäden am Gerät durch statische Elektrizität zu vermeiden.




 Halten Sie die Trommeleinheit an den blauen Griffen, wenn Sie sie tragen.
 Halten Sie die Trommeleinheit NICHT an ihren Seiten. Halten Sie die Tonerkassette am Griff und drücken Sie ihn vorsichtig in Vorwärtsrichtung, um die Tonerkassette zu entriegeln. Ziehen Sie sie anschließend aus der Trommeleinheit heraus. Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle Tonerkassetten.




WICHTIG

- Gehen Sie mit den Tonerkassetten vorsichtig um. Wenn Tonerpartikel auf Ihre Hände oder Kleidung gelangen, wischen oder waschen Sie diese mit kaltem Wasser ab.
- Um Druckqualitätsprobleme zu vermeiden, sollten Sie die in den Abbildungen grau schattierten Teile NICHT berühren.

<Trommeleinheit>




Halten Sie die Trommeleinheit an den blauen Griffen fest und drehen Sie sie um. Achten Sie darauf, dass sich die Zahnräder (1) der Trommeleinheit links befinden.




- Überprüfen Sie das Trommelflecken-Testblatt auf folgende Probleme:
 - Farbe gedruckter Punkte: Die Farbe der gedruckten Punkte ist die Farbe der Trommel, die Sie reinigen sollten.
 - Position des Punkts: Das Blatt verfügt über acht nummerierte Spalten. Die Zahl in der Spalte mit dem darin gedruckten Punkt wird verwendet, um die Position des Flecks auf der Trommel zu bestimmen.

Suchen Sie die Stelle anhand der nummerierten Markierungen neben der Trommelwalze. Beispiel: Ein Cyan-Punkt in Spalte 2 des Prüfblatts bedeutet, dass sich eine Verunreinigung im Bereich 2 der Cyan-Trommel befindet.




Sobald die Trommel ausgewählt ist, legen Sie eine Hand auf das Trommelzahnrad und die andere Hand auf die Kante am anderen Ende dieser Trommel. Drehen Sie dann die Trommel langsam zu sich und schauen Sie dabei auf die Oberfläche des infrage kommenden Bereichs.




WICHTIG

- Um Druckprobleme zu vermeiden, berühren Sie NICHT die Oberfläche der Trommeleinheit mit bloßen Händen.
- Reinigen Sie die Oberfläche der lichtempfindlichen Trommel NICHT mit scharfen Gegenständen oder Flüssigkeiten.

Wenn Sie die Verunreinigung auf der Trommel gefunden haben, die der Position des Flecks auf dem ausgedruckten Blatt entspricht, wischen Sie vorsichtig mit einem trockenen Wattestäbchen über die Oberfläche der Trommel, bis der Fleck entfernt ist.




Halten Sie die Tonerkassette am Griff fest, schieben Sie sie in die Trommeleinheit hinein und ziehen Sie die Tonerkassette dann vorsichtig zu sich, bis sie mit einem Klicken in ihrer Position einrastet. Stellen Sie sicher, dass Sie die Farbe der Tonerkassette der entsprechenden farbigen Markierung an der Trommeleinheit zuordnen. Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle Tonerkassetten.




BK=Schwarz, C=Cyan, M=Magenta, Y=Gelb


Stellen Sie sicher, dass sich der blaue Verriegelungshebel (1) wie in der Abbildung gezeigt in der Freigabeposition befindet.




Schieben Sie die Trommeleinheit vorsichtig in das Gerät, bis sie am blauen Verriegelungshebel stoppt.



Drehen Sie den blauen
Verriegelungshebel (1) im Uhrzeigersinn in die Verriegelungsposition.



Schieben Sie die Trommeleinheit bis zum Anschlag hinein.




- Schließen Sie die Frontabdeckung des Geräts.
- Schalten Sie das Gerät ein und drucken Sie eine Testseite.

Papiereinzugsrollen reinigen

Regelmäßiges Reinigen der Papiereinzugsrolle kann Papierstaus verhindern, indem ein korrekter Papiereinzug sichergestellt wird.


Wenn Probleme beim Papiereinzug auftreten, reinigen Sie die Papiereinzugsrollen wie folgt:

- 1 Halten Sie (b) gedrückt, um das Gerät auszuschalten.
- Ziehen Sie die Papierkassette ganz aus dem Gerät heraus.




- Wenn Papier in die Papierkassette eingelegt ist, entfernen Sie es.
- 4 Entfernen Sie alle Rückstände aus der Papierkassette.

Befeuchten Sie ein fusselfreies Tuch mit lauwarmem Wasser, wringen Sie es gut aus und wischen Sie dann das Trennkissen (1) in der Papierzufuhr ab, um Staub zu entfernen.



6 Wischen Sie die beiden Papiereinzugsrollen (1) im Inneren des Geräts ab, um Staub zu entfernen.



- 7 Legen Sie das Papier wieder ein und schieben Sie die Papierkassette wieder fest in das Gerät hinein.
- 8 Schalten Sie das Gerät ein.

Farbkalibrierung

Die Ausgabedichte für jede Farbe kann abhängig von der Geräteumgebung, wie der Temperatur und Luftfeuchtigkeit, variieren. Durch die Kalibrierung können Sie die Farbdichte verbessern.

1 Drücken Sie



- 2 Drücken Sie Kalibrierung.
- 3 Drücken Sie Kalibrieren.
- 4 Drücken Sie zur Bestätigung Ja.
- 5 Folgende Anzeige erscheint auf dem Gerät: Ausgeführt!.
- 6 Drücken Sie 🚮.

Sie können einen Reset für die Kalibrierungsparameter auf die Werkseinstellungen vornehmen.

1 Drücken Sie



- 2 Drücken Sie Kalibrierung.
- 3 Drücken Sie Zurücksetzen.
- 4 Drücken Sie zur Bestätigung Ja.
- 5 Folgende Anzeige erscheint auf dem Gerät: Ausgeführt!.
- 6 Drücken Sie

HINWEIS

- Wenn eine Fehlermeldung angezeigt wird, drücken Sie OK und versuchen Sie es erneut.
 - (Für weitere Informationen siehe *Fehler-und Wartungsmeldungen* ➤➤ Seite 102.)
- Wenn Sie den Windows®-Druckertreiber verwenden, ruft der Treiber die Kalibrierungsdaten automatisch ab, wenn sowohl Kalibrationsdaten verwenden als auch Gerätedaten automatisch abfragen ausgewählt sind. Diese Einstellungen sind standardmäßig aktiviert. (>> Software- und Netzwerk-Benutzerhandbuch).
- Wenn Sie den Macintosh-Druckertreiber verwenden, müssen Sie die Kalibrierung über den Status Monitor durchführen.
 Öffnen Sie den Status Monitor und wählen Sie dann Farbkalibration im Menü Steuerung (>> Software- und Netzwerk-Benutzerhandbuch).

Farbregistrierung

Wenn Vollfarbenbereiche oder -bilder Ränder in Cyan, Magenta oder Gelb aufweisen, können Sie mit der Funktion Automatische Registrierung das Problem beheben.

- 1 Drücken Sie
- 2 Drücken Sie Registrierung.
- Orücken Sie zur Bestätigung Ja.
- 4 Folgende Anzeige erscheint auf dem Gerät: Ausgeführt!.
- 5 Drücken Sie

Auto-Korrektur

Sie können festlegen, dass die Farbkorrektur (Farbkalibrierung und Farbregistrierung) automatisch durchgeführt wird. Die Standardeinstellung ist Ein. Der Farbkorrekturprozess verbraucht eine gewisse Menge Toner.

1 Drücken Sie



- 2 Drücken Sie Alle Einstell..
- 3 Drücken Sie Drucker.
- 4 Streichen Sie nach oben oder unten oder drücken Sie ▲ oder ▼, um Farbkorrektur anzuzeigen.
- 5 Drücken Sie Farbkorrektur.
- 6 Drücken Sie Autokorrektur.
- 7 Drücken Sie Ein oder Aus.
- 8 Drücken Sie .

B

Problemlösung

Falls einmal ein Problem auftreten sollte, überprüfen Sie jeden der unten aufgeführten Punkte und befolgen Sie die Tipps zur Problemlösung.

Sie können die meisten Probleme selbst beheben. Falls Sie weitere Hilfe benötigen, finden Sie im Brother Solutions Center Antworten auf häufig gestellte Fragen (FAQs) sowie Tipps, um Störungen zu beseitigen.

Besuchen Sie http://solutions.brother.com/.

Identifizieren des Problems

Prüfen Sie zuerst Folgendes:

- Das Netzkabel ist korrekt angeschlossen und das Gerät ist eingeschaltet. Wenn sich das Gerät nicht einschalten lässt, nachdem das Netzkabel angeschlossen wurde, siehe Sonstige Schwierigkeiten >> Seite 126.
- Alle Schutzteile wurden entfernt.
- Das Papier ist ordnungsgemäß in die Papierkassette eingelegt.
- Die Schnittstellenkabel sind fest an das Gerät und den Computer angeschlossen bzw. die Drahtlosverbindung ist sowohl beim Gerät als auch beim Computer konfiguriert.
- Touchscreen-Meldungen

 (Siehe Fehler- und Wartungsmeldungen ➤➤ Seite 102.)

Falls das Problem durch die Überprüfung der oben genannten Punkte nicht behoben werden kann, suchen Sie die Beschreibung des Problems weiter unten und lesen Sie auf der dort angegebenen Seite weiter.

Papierhandhabung und Druckprobleme:

- Druckprobleme >> Seite 122
- Probleme mit der Papierhandhabung ➤➤ Seite 123

Kopierprobleme:

■ Kopierprobleme >> Seite 124

Scanprobleme:

■ Scanprobleme >> Seite 124

Software- und Netzwerkprobleme:

- Software-Probleme >> Seite 125
- *Netzwerkprobleme* ➤➤ Seite 125

Fehler- und Wartungsmeldungen

Wie bei allen hoch entwickelten Produkten können auch bei diesem Gerät Fehler auftreten oder es müssen Verbrauchsmaterialien ersetzt werden. In diesem Fall erkennt das Gerät meist selbst den Fehler bzw. die erforderlichen Wartungsarbeiten und zeigt eine entsprechende Meldung an. In der Tabelle sind die häufigsten Fehler- und Wartungsmeldungen aufgelistet.

Sie können selbst die meisten Fehler beheben und regelmäßige Wartungsaufgaben durchführen. Falls Sie weitere Hilfe benötigen, finden Sie im Brother Solutions Center Antworten auf häufig gestellte Fragen (FAQs) sowie Tipps, um Störungen zu beseitigen:

Besuchen Sie http://solutions.brother.com/.

HINWEIS

Die Touchscreen-Bezeichnungen lauten wie folgt.

Multifunktionszufuhr: MF-Zufuhr
 Standard-Papierzufuhr: Zufuhr1
 Optionale untere Zufuhr: Zufuhr2

Fehlermeldung	Ursache	Abhilfe
Abdeckung offen	Die Frontabdeckung ist nicht vollständig geschlossen.	Schließen Sie die Frontabdeckung des Geräts.
	Die Abdeckung der Fixiereinheit ist nicht richtig geschlossen oder es befand	Schließen Sie die Abdeckung der Fixiereinheit hinter der hinteren Abdeckung des Geräts.
	sich beim Einschalten des Geräts gestautes Papier im hinteren Teil des Geräts.	■ Vergewissern Sie sich, dass sich kein Papier hinter der Fixiereinheit an der Rückseite des Geräts gestaut hat, schließen Sie dann die Abdeckung der Fixiereinheit und drücken Sie Start (siehe Papierstau im hinteren Teil des Geräts ➤➤ Seite 115).
	Die Abdeckung des Vorlageneinzugs ist nicht richtig geschlossen.	Schließen Sie die Abdeckung des Vorlageneinzugs.
	Die Abdeckung des Vorlageneinzugs ist geöffnet, während ein Dokument eingelegt wird.	Schließen Sie die Abdeckung des automatischen Vorlageneinzugs und drücken Sie dann X.
Abfalltonerbehälter ersetzen	Der Toner-Abfallbehälter muss ausgetauscht werden.	Tauschen Sie den Toner-Abfallbehälter aus (siehe <i>Austauschen des Toner-Abfallbehälters</i> → Seite 74).
Datei umbenennen	Auf dem USB-Stick befindet sich bereits eine Datei mit demselben Namen wie die Datei, die Sie versuchen zu speichern.	Ändern Sie den Dateinamen der Datei auf dem USB-Stick oder der Datei, die Sie speichern möchten.

Fehlermeldung	Ursache	Abhilfe
DIMM Error	 Das DIMM ist nicht korrekt installiert. Das DIMM ist defekt. Das DIMM entspricht nicht den erforderlichen Spezifikationen. 	 Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker. Entfernen Sie das DIMM. (>> Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen) Vergewissern Sie sich, dass das DIMM den erforderlichen Spezifikationen entspricht. (>> Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen) Setzen Sie das DIMM korrekt ein. Warten Sie einige Sekunden, schließen Sie dann den Netzstecker an und schalten Sie das Gerät wieder ein.
		■ Wenn diese Fehlermeldung erneut erscheint, ersetzen Sie das DIMM gegen ein neues. (➤➤ Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen)
Dokument prüfen	Das Dokument wurde nicht richtig eingelegt bzw. nicht richtig eingezogen oder das aus dem automatischen Vorlageneinzug (ADF) eingezogene Dokument ist zu lang.	Siehe Dokumentenstau oben im Vorlageneinzug >> Seite 111 oder Automatischen Vorlageneinzug (ADF) verwenden >> Seite 38.
Druckdaten voll.	Der Speicher des Geräts ist voll.	Drücken Sie und löschen Sie die zuvor gespeicherten geschützten Druckaufträge.
		 ■ Fügen Sie mehr Speicher hinzu (➤➤ Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen).
Duplex deaktiviert	Die hintere Abdeckung des Geräts ist nicht richtig geschlossen.	Schließen Sie die rückwärtige Abdeckung des Geräts, bis sie in der geschlossenen Position einrastet.
Duplex deaktiviert Papier einlegen, dann [Wiederholen] drücken.	Obwohl das Format des Papiers in der Papierkassette dem über das Funktionstastenfeld oder den Druckertreiber ausgewählten Papierformat entspricht, hat das Gerät den Druckvorgang gestoppt, da es ein zusätzliches, anderes Papierformat in der Kassette erkannt hat.	Achten Sie darauf, dass die Papierkassette nur Papier des über das Funktionstastenfeld oder den Druckertreiber ausgewählten Papierformats enthält, und drücken Sie dann Farbe Start oder S/W Start.
	Die Papierkassette wurde herausgezogen, bevor das Gerät den Druckvorgang auf beiden Seiten des Papiers abgeschlossen hat.	Setzen Sie die Papierkassette erneut ein und drücken Sie Farbe Start oder S/W Start.

Fehlermeldung	Ursache	Abhilfe
Fehl:ZugriffProt	Das Gerät kann nicht auf die Druckprotokolldatei auf dem Server zugreifen.	Wenden Sie sich an Ihren Administrator, um die Einstellungen Druckprotokoll im Netzwerk speichern zu überprüfen.
		Für weitere Informationen ➤➤ Software- und Netzwerk-Benutzerhandbuch.
Fehler Zufuhr2	Die optionale untere Kassette ist nicht korrekt installiert.	Setzen Sie die optionale untere Kassette korrekt ein.
Fehler: 2-seitiges Format	Das im Druckertreiber und Touchscreen-Menü festgelegte Papierformat ist für den automatischen	Drücken Sie . Wählen Sie ein Papierformat, das vom beidseitigen Druck unterstützt wird. Für den automatischen beidseitigen Druck
	beidseitigen Druck nicht verfügbar.	kann das Papierformat A4 verwendet werden.
Fehler: 2-seitiges Format	Das Papier in der Papierkassette weist nicht das geeignete Format auf und ist für den automatischen	Legen Sie das korrekte Papierformat in die Papierkassette und stellen Sie das Papierformat ein (siehe <i>Papiergröße</i> >> Seite 31).
	beidseitigen Druck nicht verfügbar.	Für den automatischen beidseitigen Druck kann das Papierformat A4 verwendet werden.
Fehler:Druck XX	Ein mechanisches Problem am Gerät.	Sie haben die folgenden Möglichkeiten: Halten Sie gedrückt, um das Gerät auszuschalten, warten Sie einige Minuten und schalten Sie es dann wieder ein.
		Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Brother- Kundendienst, um Unterstützung zu erhalten.
Fehler:Scan	Das Dokument ist für das beidseitige Scannen zu lang.	Drücken Sie X. Verwenden Sie ein passendes Papierformat für den beidseitigen Scanvorgang (siehe <i>Druckmedien</i> ➤➤ Seite 192).
	Ein mechanisches Problem am Gerät.	■ Halten Sie ② gedrückt, um das Gerät auszuschalten, und schalten Sie es dann wieder ein.
		Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Brother- Kundendienst, um Unterstützung zu erhalten.
Fixier ersetz	Die Fixiereinheit muss ausgetauscht werden.	Wenden Sie sich an den Brother-Kundendienst oder einen Brother-Händler vor Ort, um die Fixiereinheit zu ersetzen.

Fehlermeldung	Ursache	Abhilfe
Gerät ungeeignet	Ein nicht unterstütztes/verschlüsseltes USB-Gerät oder USB-Stick wurde an die USB- Direktschnittstelle angeschlossen.	Trennen Sie das Gerät von der USB- Direktschnittstelle (siehe Spezifikationen für unterstützte USB-Sticks unter Drucken der Daten von einem USB-Stick oder einer Digitalkamera, die den Massenspeichermodus unterstützt >> Seite 42).
Gerät ungeeignet Gerät entfernen. Gerät aus- und wieder einschalten.	Ein defektes USB-Gerät oder ein USB-Gerät mit hoher Leistungsaufnahme wurde an die USB-Direktschnittstelle angeschlossen.	Trennen Sie das Gerät von der USB- Direktschnittstelle. Halten Sie gedrückt, um das Gerät auszuschalten, und schalten Sie es dann wieder ein.
Größe falsch	Das im Druckertreiber festgelegte Papierformat wird von der gewählten Papierzufuhr nicht unterstützt.	Wählen Sie ein Papierformat, das von der jeweiligen Papierzufuhr unterstützt wird (siehe <i>Papiertyp und Papierformat</i> → Seite 33.)
	Das Papier in der Papierzufuhr hat nicht das richtige Format.	Sie haben die folgenden Möglichkeiten: Legen Sie das gleiche Papierformat in die Papierkassette ein, das im Druckertreiber ausgewählt wurde, und drücken Sie dann Start.
		Wählen Sie im Druckertreiber das Format des Papiers, das Sie in die angegebene Papierkassette eingelegt haben.
Größe überschritten	Die Anzahl der Seiten, die Sie ausdrucken dürfen, wurde überschritten. Der Druckauftrag wird abgebrochen.	Wenden Sie sich an Ihren Administrator, um Ihre Benutzersperre Einstellungen zu überprüfen.
Initialis. Touchscreen fehlgeschlagen	Der Touchscreen wurde betätigt, bevor der Einschaltvorgang abgeschlossen war.	Stellen Sie sicher, dass nichts den Touchscreen berührt oder darauf liegt.
	Zwischen dem unteren Teil des Touchscreen und dem Rahmen befinden sich möglicherweise Fremdkörper.	Führen Sie ein Stück festes Papier zwischen dem unteren Teil des Touchscreen und seinem Rahmen ein und schieben Sie es vor und zurück, um die Fremdkörper herauszuschieben.

Fehlermeldung	Ursache	Abhilfe
Kalibrierung fehlgeschlagen.	Kalibrierung fehlgeschlagen.	Drücken Sie ok und versuchen Sie es erneut.
10.119000.11490		Halten Sie gedrückt, um das Gerät auszuschalten.
		Warten Sie einige Sekunden und schalten Sie dann das Gerät wieder ein.
		Führen Sie die Kalibrierung für die Farbe über den Touchscreen oder den Druckertreiber aus (siehe <i>Farbkalibrierung</i> >> Seite 99).
		 Setzen Sie eine neue Transfereinheit ein (siehe Austauschen der Transfereinheit Seite 69).
		Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Brother- Kundendienst oder einen Brother-Händler vor Ort.
Kassettenfehler	Die Tonerkassette ist nicht richtig eingesetzt.	Ziehen Sie die Trommeleinheit heraus, entfernen Sie die Tonerkassette für die Farbe, die im Touchscreen angezeigt wird, und setzen Sie sie dann wieder in die Trommeleinheit ein. Setzen Sie die Trommeleinheit wieder in das Gerät ein.
		Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Brother-Kundendienst oder einen Brother-Händler vor Ort.
Kein HUB-Support	Ein USB-Hub ist an die USB- Direktschnittstelle angeschlossen.	Trennen Sie das USB-Hub von der USB- Direktschnittstelle.
Kein Papier	Das Gerät enthält in der	Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
mehr oder o Papierkass	Papierkassette kein Papier mehr oder das Papier in der Papierkassette ist nicht ordnungsgemäß eingelegt.	Legen Sie Papier in die Papierkassette nach. Stellen Sie sicher, dass die Papierführungen auf das richtige Format eingestellt sind.
		Entnehmen Sie das Papier und legen Sie es richtig ein. Stellen Sie sicher, dass die Papierführungen auf das richtige Format eingestellt sind.
		■ Falls das Problem nicht behoben ist, muss möglicherweise die Papiereinzugsrolle gereinigt werden. Reinigen Sie die Papiereinzugsrolle. (Siehe Papiereinzugsrollen reinigen ➤ Seite 98)

Fehlermeldung	Ursache	Abhilfe
Kein Toner	Die Tonerkassette für die Farbe, die im Touchscreen angegeben wird, ist nicht korrekt installiert.	Entfernen Sie die Trommeleinheit, ziehen Sie die Tonerkassette für die Farbe, die im Touchscreen angegeben wird, aus der Trommeleinheit heraus und setzen Sie dann die Tonerkassette wieder in die Trommeleinheit ein. Setzen Sie die Trommeleinheit wieder in das Gerät ein. Tauschen Sie die Tonerkassette aus, wenn das Problem auch weiterhin besteht (siehe Austauschen der Tonerkassetten >> Seite 57).
Kein Tonerabfall	Der Toner-Abfallbehälter ist nicht richtig eingesetzt.	Setzen Sie den Toner-Abfallbehälter wieder ein (siehe die Schritte in Austauschen des Toner-Abfallbehälters >> Seite 74).
Keine Berechtigung	Das Drucken von Farbdokumenten wird durch Benutzersperre eingeschränkt. Der Druckauftrag wird abgebrochen.	Wenden Sie sich an Ihren Administrator, um Ihre Benutzersperre Einstellungen zu überprüfen.
Keine Transfereinheit	Die Transfereinheit ist nicht richtig installiert.	Setzen Sie die Transfereinheit wieder ein (siehe die Schritte in <i>Austauschen der Transfereinheit</i> >> Seite 69).
Keine Trommel	Die Trommeleinheit ist nicht richtig installiert.	Setzen Sie die Trommeleinheit wieder ein (siehe die Schritte in <i>Austauschen der Trommeleinheit</i> >> Seite 63).
Keine Zufuhr	Die im Touchscreen angegebene Papierkassette ist nicht eingesetzt oder nicht korrekt eingesetzt.	Setzen Sie die im Touchscreen angegebene Papierkassette erneut ein.
Kleines Papier	Das im Druckertreiber festgelegte Papierformat ist zu klein und das Gerät kann es nicht in die Papierausgabe mit Druckseite nach unten transportieren.	Öffnen Sie die hintere Abdeckung (hinteres Ausgabefach), damit das bedruckte Papier in die Papierausgabe mit Druckseite nach oben transportiert wird, und drücken Sie dann Wiederholen.
Kondensation	Eine der Ursachen, die diesen Fehler auslösen kann, ist die Änderung der Raumtemperatur, wodurch sich Kondensation im Inneren des Geräts bilden kann.	Lassen Sie das Gerät eingeschaltet. Öffnen Sie die Frontabdeckung und warten Sie 30 Minuten. Schalten Sie dann das Gerät aus und schließen Sie die Abdeckung. Schalten Sie das Gerät wieder ein.

Fehlermeldung	Ursache	Abhilfe
Kühlphase Bitte warten.	Die Trommeleinheit bzw. die Tonerkassette ist zu heiß. Das Gerät unterbricht den Ausdruck und kühlt sich ab.	Vergewissern Sie sich, dass der Lüfter des Geräts läuft und dass die Belüftungsschlitze nicht verdeckt oder durch davorliegende Gegenstände blockiert sind.
	Während des Abkühlmodus hören Sie den Lüfter und im Touchscreen wird Kühlphase und Bitte warten. angezeigt.	Wenn der Lüfter läuft, stellen Sie sicher, dass die Belüftungsschlitze frei sind. Lassen Sie dann das Gerät eingeschaltet, aber benutzen Sie es einige Minuten nicht.
	go_5;g	Wenn der Lüfter nicht läuft, ziehen Sie den Netzstecker des Geräts aus der Steckdose, warten Sie einige Minuten und schließen Sie ihn dann wieder an.
Kurzes Papier	Die Länge des Papiers in der Kassette ist zu kurz und das Gerät kann es nicht in die Papierausgabe mit Druckseite nach unten transportieren.	Öffnen Sie die hintere Abdeckung (Papierausgabe mit Druckseite nach oben), damit die bedruckte Seite in die Papierausgabe mit Druckseite nach oben transportiert werden kann. Entnehmen Sie die bedruckten Seiten und drücken Sie dann Wiederholen.
Laser ersetzen	Es ist Zeit, die Lasereinheit zu ersetzen.	Wenden Sie sich an den Brother-Kundendienst oder einen Brother-Händler vor Ort, um die Lasereinheit zu ersetzen.
PZ-Kit MF ersetzen PZ-Kitl ersetzen	Das Papierzufuhr-Kit muss ersetzt werden.	Wenden Sie sich an den Brother-Kundendienst oder einen Brother-Händler vor Ort, um das Papierzufuhr-Kit zu ersetzen.
PZ-Kit2 ersetzen		
Registrierung fehlgeschlagen.	Registrierung fehlgeschlagen.	Drücken Sie ⊙K und versuchen es erneut. ■ Halten Sie
		Warten Sie einige Sekunden und schalten Sie dann das Gerät wieder ein.
		Führen Sie die automatische Farbregistrierung über den Touchscreen durch (siehe <i>Farbregistrierung</i> >> Seite 100).
		 Setzen Sie eine neue Transfereinheit ein (siehe Austauschen der Transfereinheit Seite 69).
		Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Brother- Kundendienst.
Selbstdiagnose	Die Temperatur der Fixiereinheit steigt nicht innerhalb der notwendigen Zeit auf die erforderliche Höhe an. Die Fixiereinheit ist zu heiß.	Halten Sie gedrückt, um das Gerät auszuschalten, warten Sie einige Sekunden und schalten Sie es dann wieder ein. Lassen Sie das Gerät 15 Minuten im Leerlauf eingeschaltet.


Fehlermeldung	Ursache	Abhilfe
Speicher voll	Der Speicher des Geräts ist	Kopiervorgang in Ausführung
	voll.	Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
		■ Drücken Sie Teildruck oder Beenden, um die gescannten Seiten zu kopieren.
		Drücken Sie und warten Sie, bis die anderen momentan ausgeführten Funktionen abgeschlossen sind. Versuchen Sie es dann noch einmal.
		■ Fügen Sie mehr Speicher hinzu (➤➤ Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen).
		Beim Drucken
		Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
		■ Reduzieren Sie die Druckauflösung
		(➤➤ Software- und Netzwerk-Benutzerhandbuch).
		■ Fügen Sie mehr Speicher hinzu (➤➤ Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen).
Stau Duplex	Das Papier hat sich unter der Papierkassette oder der Fixiereinheit gestaut.	Siehe Papier hat sich unter der Papierkassette gestaut ➤➤ Seite 120.
Stau hinten	Das Papier hat sich im hinteren Teil des Geräts gestaut.	Siehe <i>Papierstau im hinteren Teil des Geräts</i> ➤> Seite 115.
Stau innen	Das Papier hat sich im Inneren des Geräts gestaut.	Siehe <i>Papierstau innen im Gerät</i> ➤➤ Seite 117.
Stau MF-Zufuhr	Das Papier ist in der Multifunktionszufuhr des Geräts gestaut.	Siehe Papier hat sich in der Multifunktionszufuhr gestaut ➤➤ Seite 113.
Stau Zufuhr1	Das Papier hat sich in der	Siehe Papier hat sich in der Papierkassette 1
Stau Zufuhr 2	Papierzufuhr des Geräts gestaut.	oder Papierkassette 2 gestaut ➤➤ Seite 114.
Toner	Wenn Toner bestellen im	Bestellen Sie jetzt eine neue Tonerkassette für
bestellen:X ¹	Touchscreen erscheint, können Sie noch drucken. Das	die Farbe, die im Touchscreen angegeben ist, so dass eine Tonerkassette verfügbar ist, wenn
1 (X) zeigt die Farbe der Tonerkassette, die sich dem Ende ihrer Lebensdauer nähert. BK=Schwarz, C=Cyan, M=Magenta, Y=Gelb	Gerät weist Sie jedoch darauf hin, dass die Tonerkassette bald das Ende ihrer Nutzungsdauer erreicht hat.	Toner ersetzen im Touchscreen erscheint.
Toner ersetzen 1	Die Tonerkassette ist	Tauschen Sie die Tonerkassette für die Farbe
Der Touchscreen zeigt die Farbe der Tonerkassette an, die ausgetauscht werden muss. BK=Schwarz, C=Cyan, M=Magenta, Y=Gelb	verbraucht. Das Gerät stoppt alle Druckvorgänge.	aus, die im Touchscreen angezeigt wird(siehe Austauschen der Tonerkassetten➤> Seite 57).

Fehlermeldung	Ursache	Abhilfe
Tonerabf bestell	Der Toner-Abfallbehälter ist fast verbraucht.	Kaufen Sie einen neuen Toner-Abfallbehälter, bevor die Meldung Abfalltonerbehälter ersetzen angezeigt wird.
Tonerfehler	Eine oder mehrere Tonerkassetten sind nicht ordnungsgemäß eingesetzt.	Ziehen Sie die Trommeleinheit heraus. Entfernen Sie alle Tonerkassetten und setzen Sie sie dann wieder in die Trommeleinheit ein.
Transf.bestellen	Die Transfereinheit nähert sich dem Ende ihrer Lebensdauer.	Kaufen Sie eine neue Transfereinheit, bevor die Meldung Transfereinheit ersetzen angezeigt wird.
Transfereinheit ersetzen	Es ist Zeit, die Transfereinheit zu ersetzen.	Tauschen Sie die Transfereinheit aus (siehe Austauschen der Transfereinheit ➤➤ Seite 69).
Trommel!	Die Koronadrähte der Trommeleinheit müssen gereinigt werden.	Reinigen Sie alle vier Koronadrähte im Inneren der Trommeleinheit, indem Sie den blauen Koronareiniger verschieben (siehe <i>Reinigen der Koronadrähte</i> >> Seite 88).
	Die Trommeleinheit ist nicht richtig installiert.	Entfernen Sie die Trommeleinheit, ziehen Sie die Tonerkassetten aus der Trommeleinheit heraus und setzen Sie dann die Tonerkassetten wieder in die Trommeleinheit ein. Setzen Sie die Trommeleinheit wieder in das Gerät ein.
Trommel bestell.	Die Trommeleinheit nähert sich dem Ende ihrer Lebensdauer.	Bestellen Sie eine neue Trommeleinheit, bevor die Meldung Trommel ersetzen angezeigt wird.
Trommel ersetzen	Es ist Zeit, die Trommeleinheit zu ersetzen.	Ersetzen Sie die Trommeleinheit (siehe <i>Austauschen der Trommeleinheit</i> >> Seite 62).
	Der Zähler für die Lebensdauer der Trommeleinheit wurde nach dem Einsetzen einer neuen Trommeleinheit nicht zurückgesetzt.	Setzen Sie den Zähler der Trommeleinheit zurück, indem Sie die Anweisungen befolgen, die der neuen Trommeleinheit beiliegen.
Trommel Stopp	Es ist Zeit, die Trommeleinheit zu ersetzen.	Ersetzen Sie die Trommeleinheit (siehe Austauschen der Trommeleinheit >> Seite 63).
USB schreibgeschützt	Der Schreibschutzschalter des USB-Sticks ist eingeschaltet.	Schalten Sie den Schreibschutz des USB- Sticks aus.
Zu viele Dateien	Es sind zu viele Dateien auf dem USB-Stick gespeichert.	Löschen Sie die Dateien auf dem USB-Stick, die Sie nicht mehr benötigen.
Zugriff gesperrt	Die gewünschte Funktion wird durch Benutzersperre eingeschränkt.	Wenden Sie sich an Ihren Administrator, um Ihre Benutzersperre Einstellungen zu überprüfen.
Zugriffsfehler	Während der Datenverarbeitung wurde das Gerät vom USB- Direktanschluss abgezogen.	Drücken Sie X. Schließen Sie das USB-Gerät wieder an und versuchen Sie, mit der Direktdruck-Funktion zu drucken.

Dokumentstaus

Dokumentenstau oben im Vorlageneinzug

- 1 Nehmen Sie alle nicht gestauten Seiten aus dem automatischen Vorlageneinzug (ADF).
- Öffnen Sie die Abdeckung des Vorlageneinzugs.
- Ziehen Sie das gestaute Dokument nach links heraus.




Wenn das Dokument zerreißt bzw. in Stücke geht, vergewissern Sie sich, dass alle kleinen Papierstückchen entfernt werden, um Papierstaus zu vermeiden.

- 4 Schließen Sie die Abdeckung des Vorlageneinzug.
- 5 Drücken Sie X.

Dokumentenstau unter der Vorlagenglas-Abdeckung

- 1 Nehmen Sie alle nicht gestauten Seiten aus dem automatischen Vorlageneinzug (ADF).
- Öffnen Sie die Vorlagenglas-Abdeckung.
- 3 Ziehen Sie das gestaute Dokument nach rechts heraus.




Wenn das Dokument zerreißt bzw. in Stücke geht, vergewissern Sie sich, dass alle kleinen Papierstückchen entfernt werden, um Papierstaus zu vermeiden.

- 4 Schließen Sie die Vorlagenglas-Abdeckung.
- 5 Drücken Sie X.

Kleine Ausdrucke, die sich im Vorlageneinzug gestaut haben, entfernen


- 1 Öffnen Sie die Vorlagenglas-Abdeckung.
- 2 Schieben Sie ein Stück festes Papier, zum Beispiel ein Stück Pappe, in den Vorlageneinzug, um kleine Papierstücke zu entfernen.



- 3 Schließen Sie die Vorlagenglas-Abdeckung.
- 4 Drücken Sie X.

Dokumentenstau an der Vorlagenausgabe

- 1 Nehmen Sie alle nicht gestauten Seiten aus dem automatischen Vorlageneinzug (ADF).
- 2 Ziehen Sie das gestaute Dokument nach rechts heraus.



3 Drücken Sie X.

Papierstaus

Entfernen Sie beim Einlegen von neuem Papier erst das verbleibende Papier aus der Papierkassette und streichen Sie den Stapel glatt. Dies verhindert, dass mehrere Blätter gleichzeitig in das Gerät eingezogen werden und verhindert Papierstaus.

Papier hat sich in der Multifunktionszufuhr gestaut

Wenn Stau MF-Zufuhr im Touchscreen erscheint, gehen Sie wie folgt vor:


- 1 Entfernen Sie das Papier aus der MF-Zufuhr.
- 2 Entfernen Sie alle gestauten Papierblätter aus der MF-Zufuhr und ihrer Umgebung.



Fächern Sie den Papierstapel durch und legen Sie ihn dann in die MF-Zufuhr zurück.



Wenn Papier in die MF-Zufuhr gelegt wird, achten Sie darauf, dass sich der Papierstapel unterhalb der Führungen (1) für die maximale Papierhöhe an beiden Seiten der Zufuhr befindet.




5 Drücken Sie Wiederholen, um den Druckvorgang fortzusetzen.

Papier hat sich in der Papierkassette 1 oder Papierkassette 2 gestaut


Wenn Stau Zufuhr1 oder Stau Zufuhr 2 im Touchscreen erscheint, gehen Sie wie folgt vor:

1 Ziehen Sie die Papierkassette ganz aus dem Gerät heraus.


Für Stau Zufuhr1:



Für Stau Zufuhr 2:



Ziehen Sie das gestaute Papier langsam mit beiden Händen heraus.



HINWEIS


Durch Herausziehen des gestauten Papiers nach unten lässt sich das Papier leichter entfernen.

- 3 Achten Sie darauf, dass sich der Papierstapel unterhalb der Markierung für die maximale Stapelhöhe (▼ ▼ ▼) befindet. Halten Sie den blauen Hebel der jeweiligen Papierführung gedrückt und verschieben Sie die Papierführungen entsprechend dem Papierformat. Achten Sie darauf, dass die Papierführungen fest in den Aussparungen einrasten.
- 4 Schieben Sie die Papierkassette wieder fest in das Gerät ein.

Papierstau im hinteren Teil des Geräts

Wenn Stau hinten im Touchscreen erscheint, gehen Sie wie folgt vor:


- 1 Lassen Sie das Gerät für 10 Minuten eingeschaltet, damit das interne Gebläse die extrem heißen Teile im Gerät abkühlen kann.
- Öffnen Sie die hintere Abdeckung.




MARNUNG

M HEISSE GERÄTETEILE

Falls Sie das Gerät gerade benutzt haben, können einige der Innenteile extrem heiß sein. Warten Sie, bis sich das Gerät abgekühlt hat, bevor Sie Teile im Inneren berühren.




3 Ziehen Sie die blauen Laschen (1) an der linken und rechten Seite nach unten, um die Abdeckung der Fixiereinheit (2) zu entsperren.




HINWEIS

Wenn die Umschlaghebel (3) hinter der hinteren Abdeckung nach unten in die Umschlagposition gezogen sind, heben Sie diese Hebel in ihre ursprüngliche Position an, bevor Sie die blauen Laschen (1) nach unten ziehen.

Ziehen Sie das gestaute Papier vorsichtig mit beiden Händen aus der Fixiereinheit.



5 Schließen Sie die Abdeckung der Fixiereinheit (2).



HINWEIS


Wenn Sie Umschläge bedrucken möchten, ziehen Sie die Umschlaghebel (3) wieder in die Umschlagposition zurück, bevor Sie die hintere Abdeckung schließen.

6 Schließen Sie die hintere Abdeckung.


Papierstau innen im Gerät

Wenn Stau innen im Touchscreen erscheint, gehen Sie wie folgt vor:


1 Drücken Sie die Entriegelungstaste der Frontabdeckung und öffnen Sie die Frontabdeckung.



2 Lokalisieren Sie den blauen Griff der Trommeleinheit. Ziehen Sie die Trommeleinheit am Griff bis zum Anschlag heraus.




Orehen Sie den blauen
Verriegelungshebel (1) links im Gerät
gegen den Uhrzeigersinn in die
Freigabeposition. Halten Sie die
Trommeleinheit an den blauen Griffen,
heben Sie die Vorderseite der
Trommeleinheit an und entfernen Sie
sie dann aus dem Gerät.




WICHTIG


- Es wird empfohlen, die Trommeleinheit auf ein nicht mehr benötigtes Stück Papier oder Tuch zu legen, um Verschmutzungen durch versehentlich verstreuten Toner zu vermeiden.
- Berühren Sie die in der Abbildung gezeigten Elektroden NICHT, um Schäden am Gerät durch statische Elektrizität zu vermeiden.




4 Ziehen Sie das gestaute Papier langsam heraus.



5 Stellen Sie sicher, dass sich der blaue Verriegelungshebel (1) wie in der Abbildung gezeigt in der Freigabeposition befindet.




6 Schieben Sie die Trommeleinheit vorsichtig in das Gerät, bis sie am blauen Verriegelungshebel stoppt.



7 Drehen Sie den blauen Verriegelungshebel (1) im Uhrzeigersinn in die Verriegelungsposition.



8 Schieben Sie die Trommeleinheit bis zum Anschlag hinein.



9 Schließen Sie die Frontabdeckung des Geräts.


HINWEIS

Wenn Sie das Gerät ausschalten, während im Touchscreen Stau innen angezeigt wird, druckt das Gerät Daten vom Computer unvollständig aus, wenn es eingeschaltet wird. Löschen Sie den gespoolten Druckauftrag auf Ihrem Computer, bevor Sie das Gerät einschalten.


Papier hat sich unter der Papierkassette gestaut

Wenn Stau Duplex im Touchscreen erscheint, gehen Sie wie folgt vor:


- 1 Lassen Sie das Gerät für 10 Minuten eingeschaltet, damit das interne Gebläse die extrem heißen Teile im Gerät abkühlen kann.
- Ziehen Sie die Papierkassette ganz aus dem Gerät heraus.




3 Stellen Sie sicher, dass kein gestautes Papier im Geräteinneren verbleibt.



4 Wenn sich das Papier nicht im Gerät gestaut hat, prüfen Sie die Unterseite der Papierkassette.




5 Wenn sich das Papier nicht in der Papierkassette gestaut hat, öffnen Sie die rückwärtige Abdeckung.




MARNUNG

M HEISSE GERÄTETEILE

Falls Sie das Gerät gerade benutzt haben, können einige der Innenteile extrem heiß sein. Warten Sie, bis sich das Gerät abgekühlt hat, bevor Sie Teile im Inneren berühren.



Ziehen Sie das gestaute Papier vorsichtig mit beiden Händen aus der Rückseite des Geräts heraus.



- Schließen Sie die rückwärtige Abdeckung, bis sie in der geschlossenen Position einrastet.
- Schieben Sie die Papierkassette wieder fest in das Gerät ein.

Falls Probleme mit Ihrem Gerät auftreten sollten

WICHTIG

- Wenn Sie technische Unterstützung benötigen, wenden Sie sich an den Brother-Kundendienst oder Ihren Brother-Händler vor Ort.
- Falls einmal ein Problem auftreten sollte, versuchen Sie, es mit Hilfe der folgenden Tabelle zu lösen. Sie können die meisten Probleme selbst beheben.
- Falls Sie weitere Hilfe benötigen, finden Sie im Brother Solutions Center Antworten auf häufig gestellte Fragen (FAQs) sowie Tipps, um Störungen zu beseitigen.

Besuchen Sie http://solutions.brother.com/.

Druckprobleme

Problem	Mögliche Abhilfe
Es wird nicht gedruckt.	Vergewissern Sie sich, dass der richtige Druckertreiber installiert und ausgewählt ist.
	Prüfen Sie, ob im Touchscreen eine Fehlermeldung angezeigt wird (siehe <i>Fehlerund Wartungsmeldungen</i> ➤➤ Seite 102).
	Vergewissern Sie sich, dass das Gerät online ist: (Windows® 7 und Windows Server® 2008 R2)
	Klicken Sie auf die Schaltfläche (Start) > Geräte und Drucker. Rechtsklicken Sie auf Brother DCP-XXXX und klicken Sie dann auf Druckaufträge anzeigen. Klicken Sie in der Menüleiste auf Drucker. Stellen Sie sicher, dass Drucker offline verwenden nicht aktiviert ist.
	(Windows Vista® und Windows Server® 2008)
	Klicken Sie auf die Schaltfläche (Start) > Systemsteuerung > Hardware und Sound > Drucker. Rechtsklicken Sie auf Brother DCP-XXXX. Stellen Sie sicher, dass Drucker online verwenden nicht aufgelistet ist. Wenn es aufgelistet ist, klicken Sie auf diese Option, um den Drucker auf online zu setzen.
	(Windows® XP und Windows Server® 2003) Klicken Sie auf die Schaltfläche Start > Drucker und Faxgeräte. Rechtsklicken Sie auf Brother DCP-XXXX. Stellen Sie sicher, dass Drucker online verwenden nicht aufgelistet ist. Wenn es aufgelistet ist, klicken Sie auf diese Option, um den Drucker auf online zu setzen.
	(Windows® 8 und Windows Server® 2012) Ziehen Sie Ihre Maus in die untere rechte Ecke Ihres Desktops. Wenn die Menüleiste erscheint, klicken Sie auf Einstellungen > Systemsteuerung. Klicken Sie in der Gruppe Hardware und Sound (Hardware) auf Geräte und Drucker. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Brother DCP-XXXX > Druckaufträge anzeigen. Wenn die Druckertreiberoptionen angezeigt werden, wählen Sie Ihren Druckertreiber aus. Klicken Sie in der Menüleiste auf Drucker und stellen Sie sicher, dass Drucker offline verwenden nicht ausgewählt ist.
	(Windows Server® 2012 R2) Klicken Sie auf Systemsteuerung im Start Bildschirm. Klicken Sie in der Gruppe Hardware auf Geräte und Drucker anzeigen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Brother DCP-XXXX > Druckaufträge anzeigen. Wenn die Druckertreiberoptionen angezeigt werden, wählen Sie Ihren Druckertreiber aus. Klicken Sie in der Menüleiste auf Drucker und stellen Sie sicher, dass Drucker offline verwenden nicht ausgewählt ist.
	Wenden Sie sich an Ihren Administrator, um Ihre Benutzersperre Einstellungen zu überprüfen.
Das Gerät druckt nicht oder hat den Ausdruck abgebrochen.	Drücken Sie . Das Gerät bricht den Druckauftrag ab und löscht ihn im Speicher. Der Ausdruck kann unvollständig sein.

Druckprobleme (Fortsetzung)

Problem	Mögliche Abhilfe
Kopf- und Fußzeilen sind zu sehen, wenn das Dokument im Bildschirm angezeigt wird; sie erscheinen aber nicht auf der ausgedruckten Seite.	Es gibt einen Bereich am oberen und unteren Rand des Papiers, der nicht bedruckt werden kann. Stellen Sie den oberen und unteren Rand Ihres Dokumentes entsprechend ein (siehe <i>Nicht scanbare und nicht bedruckbare Bereiche</i> >> Seite 30).
Das Gerät druckt nicht wie erwartet oder druckt falsche	Drücken Sie X, um die Druckaufträge abzubrechen.
Zeichen aus.	Vergewissern Sie sich, dass in Ihrer Anwendung die richtigen Einstellungen für Ihr Gerät gewählt sind.
Die ersten Seiten werden richtig ausgedruckt, aber auf folgenden	Vergewissern Sie sich, dass in Ihrer Anwendung die richtigen Einstellungen für Ihr Gerät gewählt sind.
Seiten fehlt Text.	Der Computer erkennt das Puffer-voll-Signal des Geräts nicht. Vergewissern Sie sich, dass das Schnittstellenkabel richtig angeschlossen ist (>> Installationsanleitung).
Das Gerät druckt nicht auf beide Seiten des Papiers, obwohl im Druckertreiber der beidseitige Druck gewählt ist.	Überprüfen Sie die Papiergrößen-Einstellung im Druckertreiber. Sie müssen A4 (60 bis 105 g/m²) wählen.
Das Gerät zeigt nicht das USB- Menü an, wenn ein USB-Stick in den USB-Direktanschluss eingesetzt wird.	Wenn sich das Gerät im Ruhezustandsmodus befindet, wird das Gerät nicht aktiviert, auch wenn Sie einen USB-Stick in den USB-Direktanschluss einsetzen. Berühren Sie den Touchscreen, um das Gerät zu reaktivieren.
Der Druckvorgang Seitenlayout ist nicht möglich.	Stellen Sie im Anwendungsprogramm und im Druckertreiber des Geräts das gleiche Papierformat ein.
Die Druckgeschwindigkeit ist zu langsam.	Versuchen Sie, die Druckertreibereinstellungen zu ändern. Die höchste Auflösung erfordert eine längere Zeit für Datenverarbeitung, zum Senden und Drucken.
	Wenn sich das Gerät im Leisemodus befindet, verringert sich die Druckgeschwindigkeit. Überprüfen Sie die Einstellung für den Leisemodus (>> Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen).
Mit Adobe [®] Illustrator [®] kann nicht gedruckt werden.	Verringern Sie die Druckauflösung (➤➤ Software- und Netzwerk-Benutzerhandbuch).
Schlechte Druckqualität	Siehe Druckqualität verbessern ➤➤ Seite 127.

Probleme mit der Papierhandhabung

Problem	Mögliche Abhilfe
Das Gerät zieht kein Papier ein.	Wenn der Touchscreen eine Papierstau-Meldung zeigt und das Problem weiter besteht, siehe <i>Fehler- und Wartungsmeldungen</i> ➤➤ Seite 102.
	Wenn die Papierkassette leer ist, legen Sie einen neuen Stapel Papier in die Papierkassette ein.
	Wenn sich Papier in der Papierzufuhr befindet, richten Sie dieses gerade aus. Wenn das Papier gewellt ist, glätten Sie es. Manchmal hilft es, den Papierstapel herauszunehmen, ihn umzudrehen und wieder in die Papierkassette einzulegen.
	Legen Sie weniger Papier in die Kassette ein und versuchen Sie es dann erneut.
	Vergewissern Sie sich, dass im Druckertreiber nicht MF-Zuführung für Papierquelle ausgewählt ist.
	Reinigen Sie die Papiereinzugsrollen (siehe Papiereinzugsrollen reinigen >> Seite 98).
Das Gerät zieht kein Papier aus	Vergewissern Sie sich, dass MF-Zuführung im Druckertreiber ausgewählt wurde.
der MF-Zufuhr ein.	Fächern Sie den Papierstapel gut durch und legen Sie ihn dann in die Zufuhr zurück.

Probleme mit der Papierhandhabung (Fortsetzung)

Problem	Mögliche Abhilfe
Wie werden Umschläge bedruckt?	Sie können bis zu drei Umschläge gleichzeitig in die MF-Zufuhr einlegen. Die Anwendung muss für den Druck des zu verwendeten Umschlagformats eingestellt sein. Das erfolgt normalerweise über das Menü Seiteneinrichtung oder Dokumenteinrichtung der Anwendung (weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation der Anwendung).

Kopierprobleme

Problem	Mögliche Abhilfe
Es kann keine Kopie angefertigt werden.	Vergewissern Sie sich, dass Kopieren gedrückt ist und sich das Gerät im Kopiermodus befindet (siehe <i>Anfertigen von Kopien</i> ➤➤ Seite 40).
	Wenden Sie sich an Ihren Administrator, um Ihre Benutzersperre Einstellungen zu überprüfen.
Vertikale schwarze Streifen in den Kopien.	Vertikale schwarze Streifen in den Kopien treten auf, wenn sich auf dem Vorlagenglas Schmutz oder Korrekturflüssigkeit befindet oder wenn die Koronadrähte verschmutzt sind. Reinigen Sie den Glasstreifen und das Scannerglas und auch den weißen Streifen und das weiße Kunststoffteil darüber (siehe Vorlagenglas reinigen >> Seite 83 und Reinigen der Koronadrähte >> Seite 88).
Die Kopien sind leer.	Stellen Sie sicher, dass das Dokument korrekt eingelegt ist (siehe <i>Automatischen Vorlageneinzug (ADF) verwenden</i> >> Seite 38 oder <i>Vorlagenglas verwenden</i> >> Seite 39).

Scanprobleme

Problem	Mögliche Abhilfe
Beim Start des Scanvorgangs erscheinen TWAIN- oder WIA- Fehler. (Windows®)	Stellen Sie sicher, dass die TWAIN- oder WIA-Treiber von Brother als primäre Quelle in Ihrer Scananwendung ausgewählt sind. Klicken Sie z. B. in Nuance™ PaperPort™ 12SE auf Desktop > Scaneinstellungen > Auswählen , um den TWAIN/WIA-Treiber von Brother auszuwählen.
Beim Start des Scanvorgangs erscheinen TWAIN- oder ICA- Fehler. (Macintosh)	Vergewissern Sie sich, dass der Brother TWAIN-Treiber als primäre Quelle gewählt ist. Klicken Sie in PageManager auf Datei > Quelle wählen und wählen Sie den Brother TWAIN-Treiber.
	Benutzer von Macintosh können Dokumente auch mit dem ICA-Scannertreiber scannen (>> Software- und Netzwerk-Benutzerhandbuch).
Die Texterkennung funktioniert nicht.	Versuchen Sie, die Scannerauflösung zu erhöhen. (Macintosh) Presto! PageManager muss vor der Verwendung heruntergeladen und installiert werden. Für weitere Anweisungen siehe Zugang zum Brother-Support (Macintosh) >> Seite 7.
Es kann nicht über das Netzwerk gescannt werden.	Siehe Netzwerkprobleme ➤➤ Seite 125.
Es kann nicht gescannt werden.	Wenden Sie sich an Ihren Administrator, um Ihre Benutzersperre Einstellungen zu überprüfen.

Software-Probleme

Problem	Mögliche Abhilfe
Die Software kann nicht installiert oder es kann nicht gedruckt werden.	(nur Windows [®]) Führen Sie das Programm MFL-Pro Suite reparieren von der CD-ROM aus. Dieses Programm repariert die Software und installiert sie neu.

Netzwerkprobleme

Problem	Mögliche Abhilfe
Es ist kein Drucken oder Scannen über das Netzwerk nach Abschluss der Softwareinstallation möglich.	Wenn der Bildschirm <i>Drucken an den Netzwerkdrucker nicht möglich.</i> angezeigt wird, folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
	Wenn das Problem nicht gelöst ist, ➤➤ Software- und Netzwerk-Benutzerhandbuch.
Es kann nicht über das Netzwerk gescannt werden.	(Windows [®] und Macintosh)
	Die Funktion zum Scannen über das Netzwerk funktioniert möglicherweise aufgrund von Firewall-Einstellungen nicht. Ändern oder deaktivieren Sie die Firewall-Einstellungen. Die Sicherheits-/Firewall-Software von Drittfirmen muss so eingestellt werden, dass das Scannen über das Netzwerk möglich ist. Um den Port 54925 für das Scannen im Netzwerk hinzuzufügen, geben Sie die folgenden Informationen ein:
	Unter Name: Geben Sie eine beliebige Beschreibung ein, zum Beispiel "Brother NetScan".
	■ Unter Portnummer: Geben Sie 54925 ein.
	■ Unter Protokoll: Vergewissern Sie sich, dass UDP gewählt ist.
	Lesen Sie dazu das Handbuch Ihrer Sicherheits-/Firewall-Software des Drittanbieters oder wenden Sie sich an den Hersteller dieser Software.
	Um weitere Informationen zu erhalten, können Sie die Antworten auf häufig gestellte Fragen (FAQs) und Tipps zur Problemlösung unter http://solutions.brother.com/ lesen.
	(Macintosh)
	Wählen Sie das Gerät im Fenster DeviceSelector des Popup-Menüs Modell im Hauptbildschirm von ControlCenter2 erneut aus.
Die Brother-Software kann nicht installiert werden.	(Windows®) Wenn während der Installation die Sicherheitssoftware-Warnung auf dem Computerbildschirm angezeigt wird, ändern Sie die Sicherheitssoftware-Einstellungen so, dass das Setup-Programm des Brother-Produkts oder das andere Programm ausgeführt werden darf.
	(Macintosh) Wenn Sie die Firewall-Funktion einer Anti-Spyware- oder Antivirus- Sicherheitssoftware nutzen, deaktivieren Sie sie vorübergehend und installieren Sie dann die Brother-Software.
Es kann keine Verbindung mit einem Wireless-Netzwerk hergestellt werden.	Untersuchen Sie das Problem mithilfe des WLAN-Bericht. Drücken Sie , Alle Einstell., Ausdrucke, WLAN-Bericht und dann OK (➤➤ Software-
(DCP-L8450CDW)	und Netzwerk-Benutzerhandbuch).

Sonstige Schwierigkeiten

Problem	Mögliche Abhilfe
Das Gerät lässt sich nicht einschalten.	Störungen in der Stromversorgung (wie Blitzschlag oder Stromstoß) können den
	internen Sicherheitsmechanismus des Geräts ausgelöst haben. Halten Sie
	gedrückt, um das Gerät auszuschalten, und ziehen Sie das Netzkabel ab. Warten Sie zehn Minuten, stecken Sie dann den Netzstecker wieder ein und drücken Sie
	, um das Gerät einzuschalten.
	Wenn das Problem weiterhin besteht und Sie einen Leistungsschalter verwenden, trennen Sie ihn ab, um sicherzustellen, dass die Störung nicht an ihm liegt. Schließen Sie das Netzkabel über den Stecker des Geräts direkt an eine andere funktionierende Netzsteckdose an. Falls immer noch kein Strom vorhanden ist, verwenden Sie ein anderes Netzkabel.
Das Gerät kann keine EPS-Daten, die Binärdaten enthalten, mit dem BR-Script3-Druckertreiber drucken.	(Windows [®]) Zum Drucken der EPS-Daten gehen Sie wie folgt vor:
	1 Windows [®] 7 und Windows Server [®] 2008 R2:
	Klicken Sie auf die Schaltfläche 🚱 (Start) > Geräte und Drucker.
	Windows Vista [®] und Windows Server [®] 2008:
	Klicken Sie auf die Schaltfläche 🚱 (Start) > Systemsteuerung >
	Hardware und Sound > Drucker. Windows® XP und Windows Server® 2003: Klicken Sie auf die Schaltfläche Start > Drucker und Faxgeräte. Windows® 8 und Windows Server® 2012: Ziehen Sie Ihre Maus in die untere rechte Ecke Ihres Desktops. Wenn die Menüleiste erscheint, klicken Sie auf Einstellungen > Systemsteuerung. Klicken Sie in der Gruppe Hardware und Sound 1 auf Geräte und Drucker. Windows Server® 2012 R2: Klicken Sie auf Systemsteuerung im Start Bildschirm. Klicken Sie in der Gruppe Hardware auf Geräte und Drucker anzeigen.
	Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol Brother DCP-XXXX BR-Script3 und wählen Sie dann Druckereigenschaften ² .
	Wählen Sie unter Geräteeinstellungen auf der Registerkarte TBCP die Option Output-Protokoll (Tagged Binary Communication Protocol).
	(Macintosh) Wenn Ihr Gerät über eine USB-Schnittstelle mit dem Computer verbunden ist, können Sie keine EPS-Daten drucken, die Binärdaten umfassen. Sie können die EPS-Daten über das Netzwerk mit dem Gerät ausdrucken. Unterstützung zur Installation des BR-Script3-Druckertreibers über das Netzwerk finden Sie im Brother Solutions Center unter http://solutions.brother.com/ .

- ¹ Windows Server[®] 2012 und Windows Server[®] 2012 R2: **Hardware**.
- ² Windows[®] XP, Windows Vista[®], Windows Server[®] 2003 und Windows Server[®] 2008: **Eigenschaften**.

Druckqualität verbessern

Falls ein Problem mit der Druckqualität auftritt, drucken Sie zuerst eine Testseite aus (




Einstell., Drucker, Druckoptionen, Testdruck). Wenn der Ausdruck gut aussieht, liegt das Problem wahrscheinlich nicht am Gerät. Überprüfen Sie die Datenkabel-Anschlüsse und versuchen Sie, ein anderes Dokument auszudrucken. Falls im Ausdruck bzw. in der Testseite des Geräts Druckqualitätsprobleme zu sehen sind, gehen Sie zuerst wie in den folgenden Schritten beschrieben vor. Wenn anschließend immer noch ein Druckqualitätsproblem auftritt, lesen Sie die Tabelle unten und folgen Sie den Empfehlungen.

HINWEIS


Brother empfiehlt, nur Brother-Original-Tonerkassetten zu verwenden und die leeren Tonerkassetten nicht mit Toner anderer Hersteller wieder aufzufüllen.

- Damit Sie die beste Druckqualität erhalten, sollten Sie das empfohlene Papier verwenden. Stellen Sie sicher, dass das verwendete Papier unseren Spezifikationen entspricht (siehe *Verwendbare Papiersorten und Druckmedien* ➤➤ Seite 33).
- 2 Vergewissern Sie sich, dass die Trommeleinheit und die Tonerkassetten korrekt eingesetzt sind.



Beispiele für schlechte Druckqualität	Empfehlung
MEDICAL AND CONTROL OF CONTROL AND CONTROL OF CONTROL O	■ Führen Sie die Kalibrierung über den Touchscreen oder den Druckertreiber aus (siehe Farbkalibrierung ➤➤ Seite 99).
	■ Passen Sie die Kopierdichte und den Kontrast an, wenn Sie kopieren (➤➤ Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen).
	Stellen Sie sicher, dass der Tonersparmodus im Touchscreen oder dem Druckertreiber deaktiviert ist.
	 Stellen Sie sicher, dass die Medienarteinstellung im Treiber mit dem verwendeten Papiertyp übereinstimmt (siehe Verwendbare Papiersorten und Druckmedien Seite 33).
Die Farben sind auf der gesamten Seite hell oder undeutlich	■ Schütteln Sie vorsichtig alle vier Tonerkassetten.
Seite Heil Oder undeutlich	■ Wischen Sie die Laserscannerfenster mit einem trockenen, fuselfreien, weichen Tuch ab (siehe Reinigen der Fenster des Laserscanners ➤➤ Seite 84).
B	■ Wischen Sie die Laserscannerfenster mit einem trockenen, fuselfreien, weichen Tuch ab (siehe Reinigen der Fenster des Laserscanners ➤➤ Seite 84).
	 Wischen Sie den Scannerglas-Streifen mit einem trockenen, fuselfreien, weichen Tuch ab (siehe Vorlagenglas reinigen >> Seite 83).
B	Stellen Sie sicher, dass sich im Geräteinneren und im Bereich der Trommeleinheit und Tonerkassette keine Fremdkörper wie abgerissene Papierstücke, selbsthaftende Zettel oder Staub befinden.
Weiße Striche oder Streifen entlang der Seite	


Beispiele für schlechte Druckqualität



Farbige Striche oder Streifen entlang der Seite

Empfehlung

- Wischen Sie den Scannerglas-Streifen mit einem trockenen, fuselfreien, weichen Tuch ab (siehe Vorlagenglas reinigen
 >> Seite 83).
- Reinigen Sie alle vier Koronadrähte (einen für jede Farbe) im Inneren der Trommeleinheit, indem Sie den blauen Koronareiniger verschieben (siehe Reinigen der Koronadrähte >> Seite 88).
- Stellen Sie sicher, dass sich der blaue Koronareiniger des Koronadrahts in seiner Grundstellung (1) befindet.




■ Tauschen Sie die Tonerkassette aus, die der Farbe des Strichs oder des Streifens entspricht (siehe *Austauschen der Tonerkassetten* ➤➤ Seite 58).

Um die Farbe der Tonerkassette zu identifizieren, besuchen Sie die Website http://solutions.brother.com/, um unsere FAQs und Tipps zur Problembehebung einzusehen.

■ Setzen Sie eine neue Trommeleinheit ein (siehe Austauschen der Trommeleinheit ➤➤ Seite 63.)

Beispiele für schlechte Druckqualität



Farbige horizontale Linien auf der Seite

Empfehlung


 Wenn farbige Linien in Intervallen von 30 mm erscheinen, identifizieren Sie die Farbe, die das Problem verursacht, und tauschen Sie die Tonerkassette aus, die der Farbe der Linie entspricht (siehe Austauschen der Tonerkassetten
 Seite 58).

Um die Farbe der Tonerkassette zu identifizieren, besuchen Sie die Website http://solutions.brother.com/, um unsere FAQs und Tipps zur Problembehebung einzusehen.

- Wenn farbige Linien in Intervallen von 94 mm erscheinen, setzen Sie eine neue Trommeleinheit ein (siehe Austauschen der Trommeleinheit >> Seite 63).
- Stellen Sie sicher, dass die Medienarteinstellung im Treiber mit dem verwendeten Papiertyp übereinstimmt (siehe Verwendbare Papiersorten und Druckmedien
 Seite 33).
- Prüfen Sie die Umgebungsbedingungen des Geräts.
 Umgebungsbedingungen wie hohe Luftfeuchtigkeit können zu einem Ausdruck mit Auslassungen führen
 (>> Produkt-Sicherheitshinweise).
- Wenn das Problem nach dem Drucken einiger Seiten nicht behoben ist, befinden sich auf der Trommeloberfläche eventuell Fremdstoffe, wie Klebstoffreste eines Etiketts (siehe *Trommeleinheit reinigen* >> Seite 91).
- Setzen Sie eine neue Trommeleinheit ein (siehe Austauschen der Trommeleinheit >> Seite 63).




Weiße Flecken oder nicht bedruckte Bereiche




Um die Farbe der Tonerkassette zu identifizieren, besuchen Sie die Website http://solutions.brother.com/, um unsere FAQs und Tipps zur Problembehebung einzusehen.

■ Setzen Sie eine neue Trommeleinheit ein (siehe Austauschen der Trommeleinheit >> Seite 63).



Leere Seite oder einige Farben fehlen



Farbige Flecken im Abstand von 94 mm

- Wenn das Problem nach dem Drucken einiger leerer Seiten nicht behoben ist, befinden sich auf der Trommeloberfläche eventuell Fremdstoffe, wie Klebstoffreste eines Etiketts. Reinigen Sie die Trommeleinheit (siehe *Trommeleinheit reinigen* >> Seite 91).
- Setzen Sie eine neue Trommeleinheit ein (siehe Austauschen der Trommeleinheit >> Seite 63).

Beispiele für schlechte **Empfehlung** Druckqualität ■ Identifizieren Sie die Farbe, die das Problem verursacht, und setzen Sie eine neue Tonerkassette ein (siehe Austauschen der Tonerkassetten ➤> Seite 58). 30 mm Um die Farbe der Tonerkassette zu identifizieren, besuchen Sie die Website http://solutions.brother.com/, um unsere FAQs und Tipps zur Problembehebung einzusehen. 30 mm Farbige Flecken im Abstand von 30 mm ■ Prüfen Sie die Umgebungsbedingungen des Geräts. Bedingungen wie zu hohe Luftfeuchtigkeit oder zu hohe Temperaturen können zum Beispiel die Ursache für dieses Druckqualitätsproblem sein. ■ Identifizieren Sie die Farbe, die das Problem verursacht, und setzen Sie eine neue Tonerkassette ein (siehe Austauschen der Tonerkassetten ➤> Seite 58). Um die Farbe der Tonerkassette zu identifizieren, besuchen Sie die Website http://solutions.brother.com/, um unsere FAQs und Tipps zur Problembehebung einzusehen. Setzen Sie eine neue Trommeleinheit ein (siehe Austauschen der Trommeleinheit ➤> Seite 63). Toner verstreut oder Tonerflecken ■ Um die Dichte der Farbe zu verbessern, kalibrieren Sie die Die Farbe des Ausdrucks fällt Farben zuerst über den Touchscreen und dann über den anders als erwartet aus Druckertreiber (siehe Farbkalibrierung ➤➤ Seite 99). ■ Um die Druckposition der Farben für schärfere Kanten anzupassen, führen Sie die Farbregistrierung über den Touchscreen durch (siehe Farbregistrierung ➤➤ Seite 100). ■ Passen Sie die Kopierdichte und den Kontrast an, wenn Sie kopieren (➤➤ Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen). Stellen Sie sicher, dass der Tonersparmodus im Touchscreen oder im Druckertreiber deaktiviert ist (➤➤ Software- und Netzwerk-Benutzerhandbuch). ■ Wenn die Druckqualität schlecht ist, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Graustufen verbessern** im Druckertreiber (➤➤ Software- und Netzwerk-Benutzerhandbuch). ■ Wenn die Druckqualität des schwarzen Bereichs nicht wie erwartet ausfällt, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Schwarzdruck erhöhen im Druckertreiber (>> Softwareund Netzwerk-Benutzerhandbuch). ■ Identifizieren Sie die Farbe, die das Problem verursacht, und setzen Sie eine neue Tonerkassette ein (siehe Austauschen der Tonerkassetten ➤> Seite 58). Um die Farbe der Tonerkassette zu identifizieren, besuchen Sie die Website http://solutions.brother.com/, um unsere FAQs und Tipps zur Problembehebung einzusehen. Setzen Sie eine neue Trommeleinheit ein (siehe Austauschen der Trommeleinheit >> Seite 63).

Baianiala fiir aabla ahta	Empfohlung
Beispiele für schlechte Druckqualität	Empfehlung
Fehlregistrierung der Farbe	 Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät auf einer festen, ebenen Oberfläche befindet. Führen Sie die Farbregistrierung über den Touchscreen durch (siehe Farbregistrierung >> Seite 100). Setzen Sie eine neue Trommeleinheit ein
	(siehe Austauschen der Trommeleinheit ➤➤ Seite 63). ■ Setzen Sie eine neue Transfereinheit ein (siehe Austauschen der Transfereinheit ➤➤ Seite 69).
ASSESSMENTAL STATEMENT TO THE STATEMENT ASSESSMENT ASSE	■ Führen Sie die Kalibrierung über den Touchscreen oder den Druckertreiber aus (siehe <i>Farbkalibrierung</i> ➤➤ Seite 99).
ACCEPTANCE ACCOUNTS CONTINUE ACCEPTANCE ACCE	■ Passen Sie die Kopierdichte und den Kontrast an, wenn Sie kopieren (>> Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen).
В	■ Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Graustufen verbessern im Druckertreiber. (>> Software- und Netzwerk-Benutzerhandbuch.)
	■ Identifizieren Sie die Farbe, die das Problem verursacht, und setzen Sie eine neue Tonerkassette ein (siehe Austauschen der Tonerkassetten ➤➤ Seite 58).
Ungleichmäßige Dichte in regelmäßigen Abständen auf der ganzen Seite	Um die Farbe der Tonerkassette zu identifizieren, besuchen Sie die Website http://solutions.brother.com/ , um unsere FAQs und Tipps zur Problembehebung einzusehen. Setzen Sie eine neue Trommeleinheit ein
	(siehe Austauschen der Trommeleinheit ➤➤ Seite 63).
W X Y Z A	 ■ Stellen Sie sicher, dass der Tonersparmodus im Touchscreen oder im Druckertreiber deaktiviert ist (➤➤ Software- und Netzwerk-Benutzerhandbuch). ■ Ändern Sie die Druckauflösung.
Fehlende dünne Linien in Bildern	
	 Stellen Sie sicher, dass die rückwärtige Abdeckung korrekt geschlossen ist. Stellen Sie sicher, dass sich die zwei grauen Hebel im Inneren der rückwärtigen Abdeckung in der oberen Position befinden. Stellen Sie sicher, dass die Medienarteinstellung im Treiber mit dem verwendeten Papiertyp übereinstimmt (siehe Verwendbare Papiersorten und Druckmedien >> Seite 33).
Knitter	

Beispiele für schlechte **Empfehlung** Druckqualität Prüfen Sie die Umgebungsbedingungen des Geräts. Umgebungsbedingungen wie niedrige Luftfeuchtigkeit oder niedrige Temperaturen können die Ursache dieses Druckqualitätsproblems sein (➤➤ Produkt-Sicherheitshinweise). ■ Stellen Sie sicher, dass die Medienarteinstellung im Treiber mit dem verwendeten Papiertyp übereinstimmt (siehe Verwendbare Papiersorten und Druckmedien ➤> Seite 33). Stellen Sie sicher, dass sich die zwei grauen Hebel im Inneren der rückwärtigen Abdeckung in der oberen Position befinden. Schattenbildung ■ Setzen Sie eine neue Trommeleinheit ein (siehe Austauschen der Trommeleinheit ➤> Seite 63). ■ Stellen Sie sicher, dass sich die zwei grauen Hebel im Inneren der rückwärtigen Abdeckung in der oberen Position befinden. ■ Stellen Sie sicher, dass die Medienarteinstellung im Treiber mit dem verwendeten Papiertyp übereinstimmt (siehe Verwendbare Papiersorten und Druckmedien >> Seite 33). ■ Wählen Sie im Druckertreiber den Modus Tonerfixierung optimieren (➤➤ Software- und Netzwerk-Benutzerhandbuch). Falls mit dieser Einstellung kein zufriedenstellendes Ergebnis erzielt wird, ändern Sie unter Druckmedium die Schlechte Fixierung Druckertreibereinstellung auf ein dickeres Medium. Wenn Sie einen Umschlag bedrucken, wählen Sie Umschl. Dick in der Medienarteinstellung. ■ Wählen Sie im Druckertreiber den Modus Gewelltes Papier vermeiden (➤➤ Software- und Netzwerk-Benutzerhandbuch). Wenn das Problem nicht behoben ist, wählen Sie Normalpapier in der Medienarteinstellung. Wenn Sie einen Umschlag bedrucken, wählen Sie Umschl. Dünn in der Medienarteinstellung. Wenn Sie das Gerät nicht häufig benutzen, liegt das Papier eventuell schon zu lange in der Kassette. Drehen Sie den Papierstapel in der Papierkassette um. Fächern Sie darüber hinaus den Papierstapel gut auf und legen Sie ihn um 180° gedreht wieder ein. Gewelltes oder gebogenes Papier Lagern Sie das Papier an einem Ort, an dem es weder hohen Temperaturen noch hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt ist. ■ Öffnen Sie die hintere Abdeckung (Ausgabefach für Druckseite oben), damit das bedruckte Papier in das Ausgabefach mit der Druckseite nach oben transportiert wird.


Beispiele für schlechte Druckqualität ABCDEHCHONNIC SCHOOL SCHOO

Empfehlung

 Stellen Sie sicher, dass die Umschlaghebel hinter der hinteren Abdeckung nach unten in die Umschlagposition gezogen sind, wenn Sie Umschläge bedrucken (siehe Einlegen von Papier in die Multifunktionszufuhr (MF-Zufuhr) >> Seite 25).

HINWEIS

Wenn Sie den Druckvorgang beendet haben, öffnen Sie die hintere Abdeckung und bringen Sie die beiden grauen Hebel wieder in die Ausgangsposition (1), indem Sie sie bis zum Anschlag anheben.



■ Wenn Knitterfalten bei in Umschlagsposition versetzten Umschlagshebeln auftreten, starten Sie den Druckvorgang bei geöffneter hinterer Abdeckung und legen Sie jeweils einen Umschlag in die MF-Zufuhr ein.

Geräteinformationen

Seriennummer prüfen

Sie können sich die Seriennummer Ihres Geräts im Touchscreen anzeigen lassen.

- 1 Drücken Sie
- 2 Drücken Sie Alle Einstell..
- 3 Streichen Sie nach oben oder unten oder drücken Sie ▲ oder ▼, um
 Geräte-Info anzuzeigen.
- 4 Drücken Sie Geräte-Info.
- 5 Drücken Sie Serien-Nr..
- 6 Der Touchscreen zeigt die Seriennummer des Geräts an.
- 7 Drücken Sie 🚮.

Überprüfen der Firmware-Version

Sie können sich die Firmware-Version Ihres Geräts im Touchscreen anzeigen lassen.

1 Drücken Sie



- Drücken Sie Alle Einstell...
- 3 Streichen Sie nach oben oder unten oder drücken Sie ▲ oder ▼, um Geräte-Info anzuzeigen.
- 4 Drücken Sie Geräte-Info.
- 5 Drücken Sie Firmware-Version.
- 6 Der Touchscreen zeigt die Firmware-Version des Geräts an.
- 7 Drücken Sie 🚮.

Reset-Verfahren

Die folgenden Reset-Funktionen sind verfügbar:

- 1 Maschine wird zurückgesetzt
 - Sie können das Gerät teilweise auf die werkseitigen Einstellungen zurücksetzen. Die folgenden Einstellungen werden dabei *nicht* zurückgesetzt: Adressbuch, Einstellsperre, Benutzersperre und Netzwerkeinstellungen.
- 2 Netzwerk

Sie können den internen PrintServer auf die werkseitigen Einstellungen zurücksetzen, indem Sie nur die Netzwerkinformationen (wie beispielsweise Kennwort und IP-Adresse) löschen.

3 Alle Einstell.

Sie können eine Schnellrückstellung aller Geräteeinstellungen auf die Werkseinstellungen vornehmen.

4 Werkseinstell.

Dieser Vorgang setzt *alle*Geräteeinstellungen auf die
Werksvorgaben zurück.

Werkseinstell. dauert länger als Alle Einstell.

Brother empfiehlt dringend, diese Funktion auszuführen, bevor das Gerät entsorgt wird.

HINWEIS

Ziehen Sie das Schnittstellenkabel ab, bevor Sie Netzwerk, Alle Einstell. oder Werkseinstell. wählen.

Einstellungen des Geräts zurücksetzen

- 1 Drücken Sie
- 2 Drücken Sie Alle Einstell..
- Streichen Sie nach oben oder unten oder drücken Sie ▲ oder ▼, um Inbetriebnahme anzuzeigen.
- 4 Drücken Sie Inbetriebnahme.
- 5 Drücken Sie Zurücksetzen.
- 6 Drücken Sie Maschine wird zurückgesetzt, Netzwerk, Alle Einstell. oder Werkseinstell..
- Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
 - Um die Einstellungen zurückzusetzen, drücken Sie Ja. Gehen Sie dann zu Schritt ③.
 - Um das Menü ohne Einstellungsänderungen zu verlassen, drücken Sie Nein. Gehen Sie dann zu Schritt (9).
- 8 Sie werden gefragt, ob Sie das Gerät neu starten möchten. Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
 - Um das Gerät neu zu starten, drücken Sie 2 Sekunden lang Ja. Das Gerät beginnt mit dem Neustart.
 - Um das Menü ohne Neustart zu verlassen, drücken Sie Nein. Gehen Sie zu Schritt ③.

HINWEIS

Wenn Sie Ihr Gerät nicht neu starten, wird die Zurücksetzung nicht abgeschlossen und Ihre Einstellungen werden nicht geändert.

9 Drücken Sie <a>_.

HINWEIS

Sie können die Netzwerkeinstellungen auch durch Drücken von , Alle

Einstell., Netzwerk,
Netzwerk-Reset zurücksetzen.

C

Tabellen der Einstellungen und Funktionen


Verwenden der Einstellungstabellen

Drücken Sie die Touchscreen- und Touchpanel-Tasten, um die gewünschten Einstellungen und Optionen auszuwählen, während sie im Touchscreen angezeigt werden.

Beachten Sie die Einstellungstabelle und Funktionstabelle mit Schrittanweisungen für alle verfügbaren Optionen für jede Einstellung und jedes Merkmal. Sie können anhand dieser Tabellen Ihre bevorzugten Einstellungen des Geräts ganz schnell konfigurieren.

Tabellen der Einstellungen

Die Einstellungstabellen dienen zur Erläuterung der verschiedenen Menüeinstellungen und Optionen, die in den Programmen des Geräts enthalten sind. Die werkseitigen Einstellungen sind fettgedruckt und mit einem Sternchen markiert.



Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Optionen	Beschreibung	Siehe Seite
(Datum & Uhrzeit)			Fügen Sie das Datum und die Uhrzeit im Touchscreen hinzu.	22	
		_	_		
	Zeitumstellung	_	Ein* Aus	Hier können Sie den automatischen Wechsel zwischen Sommer- und Winterzeit einstellen.	Siehe ◆.
	Zeitzone	_	UTCXXX:XX	Legen Sie die Zeitzone für Ihr Land fest.	Siehe ◆.
(Toner)	Siehe <i>Toner</i> ➤➤ Se	eite 178.		Greifen Sie auf die Menüs Toner zu.	178
Netzwerk	LAN (Kabel)	Siehe LAN (Kabel)	➤➤ Seite 149.	Greifen Sie auf die Einstellungsmenüs des verkabelten LAN- Netzwerks zu.	149
	WLAN (DCP-L8450CDW)	Siehe WLAN ➤➤ Se	ite 152.	Greifen Sie auf die WLAN- Einstellungsmenüs zu.	152
Wi-Fi Direct (DCP-L8450CDW)	Siehe Wi-Fi Direct	➤➤ Seite 155.		Greifen Sie auf die Einstellungsmenüs von Wi-Fi Direct zu.	155
	_	_	Aus	Greifen Sie auf das	22
L , 2			Leise*	Einstellungsmenü der Signalton-Lautstärke	
(Signalton)			Normal	ZU.	
			Laut		
Home-Einst.		_	Home*	Legen Sie den	14
(DCP-L8400CDN)			Mehr1	Bildschirm fest, der nach Drücken der	
			Mehr2	Hauptbildschirm-	
				Taste () auf dem Touchpanel angezeigt wird.	
	◆ Benutzerhandbu	ch - Erweiterte Funkt	ionen		
	Die werkseitigen Ei	nstellungen sind fettg	edruckt und mit ein	em Sternchen markiert.	

Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Optionen	Beschreibung	Siehe Seite
Zufuhreinstell.	Druckmedium	MF-Zuführung	Dünn	Legen Sie den	31
			Normal*	Papiertyp in der Papierkassette fest.	
			Dick	Papierkasselle lest.	
			Dicker		
			Recyclingpapier		
			Briefpapier		
			Etikett		
			Umschlag		
			Umschl. Dünn		
			Umschl. Dick		
			Glanzpapier		
		Papierzufuhr 1	Dünn		
			Normal*		
			Recyclingpapier		
		Papierzufuhr 2	Dünn		
		(Dieses Menü	Normal*		
		erscheint nur, wenn Sie die Kassette 2	Recyclingpapier		
		installiert haben.)			
	Papierformat	MF-Zuführung	A4*	Legen Sie das	31
			Letter	Papierformat in der	
			B5(JIS)	Papierkassette fest.	
			B5(ISO)		
			A5		
			A5 (Lange		
			Kante)		
			A6		
			Executive		
			Legal		
			Folio		
			3"x5"		
			Com-10		
			Monarch		
			C5		
			DL		

Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Optionen	Beschreibung	Siehe Seite
Zufuhreinstell.	Papierformat	Papierzufuhr 1	A4*	Legen Sie das	31
(Fortsetzung)	(Fortsetzung)		Letter	Papierformat in der Papierkassette fest.	
			B5(JIS)	Fapicikasselle lest.	Seite 31
			A5		
			A5 (Lange Kante)		
			A6		
			Executive		
			Legal		
			Folio		
		Papierzufuhr 2	A4*	Legen Sie das	
		(Dieses Menü	Letter	Papierformat in der Papierkassette fest.	
		erscheint nur, wenn Sie die Kassette 2	B5(JIS)	T apiernassente rest.	
		installiert haben.)	A5		
			Executive		
			Legal		
			Folio		
	Größe prüfen	_	Ein*	Legen Sie fest, ob	
			Aus	eine Meldung zur Überprüfung des Formats des im Gerät eingelegten Papiers und der Einstellung Papierformat im Gerät auf Übereinstimmung angezeigt werden soll.	
	◆ Benutzerhandbu	ıch - Erweiterte Funktio	nen	I	I
		in the line was a size of father	-		



Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Optionen	Beschreibung	Siehe Seite		
Zufuhreinstell.	Zufuhr: Kopie	_	Nur Zufuhr 1	Wählen Sie die	32		
(Fortsetzung)	Zurumr. Kopie		Nur Zufuhr 2	Kassette, die im	52		
(i ortsetzurig)			Nur MF	Kopier- oder			
				Druckmodus verwendet werden soll.			
			MF>Z1>Z2*	verwendet werden son.			
			MF>Z2>Z1				
			Z1>Z2>MF				
			Z2>Z1>MF				
			(Nur Zufuhr 2 und Z2 erscheinen nur, wenn Sie die Papierkassette 2 installiert haben.)				
	Zufuhrnutzung:	_	Nur Zufuhr 1		32		
	Drucken		Nur Zufuhr 2				
			Nur MF				
			MF>Z1>Z2*				
			MF>Z2>Z1				
			Z1>Z2>MF				
			Z2>Z1>MF				
			(Nur Zufuhr 2 und z2 erscheinen nur, wenn Sie die Papierkassette 2 installiert haben.)				
Alle Einstell.	Siehe Alle Einstell.	➤➤ Seite 142.		Wählen Sie Ihre Standardeinstellungen aus.	142		
	◆ Benutzerhandbu	ch - Erweiterte Funktion	onen	<u>'</u>	1		
	Die werkseitigen Einstellungen sind fettgedruckt und mit einem Sternchen markiert.						

Alle Einstell.

Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Ebene 4	Optionen	Beschreibung	Siehe Seite
Geräteeinstell	Zufuhreinstellung	Druckmedium	MF-Zuführung	Dünn	Legen Sie den	31
				Normal*	Papiertyp in der Papierkassette fest.	
				Dick		
				Dicker		
				Recyclingpap ier		
				Briefpapier		
				Etikett		
				Umschlag		
				Umschl. Dünn		
				Umschl. Dick		
				Glanzpapier		
			Papierzufuhr 1	Dünn		
				Normal*		
				Recyclingpap ier		
			Papierzufuhr 2	Dünn		
				Normal*		
				Recyclingpap ier		
	◆ Erweitert B	enutzerhandbu	ch			



Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Ebene 4	Optionen	Beschreibung	Siehe Seite
Geräteeinstell	Zufuhreinstellung	Papierformat	MF-Zuführung	A4*	Legen Sie das	31
(Fortsetzung)	(Fortsetzung)			Letter	Papierformat in der Papierkassette fest.	
				B5(JIS)	T apierrassette rest.	
				B5 (ISO)		
				A5		
				A5 (Lange Kante)		
				A6		
				Executive		
				Legal		
				Folio		
				3"x5"		
				Com-10		
				Monarch		
				C5		
				DL		
			Papierzufuhr 1	A4*		
				Letter		
				B5(JIS)		
				A5		
				A5 (Lange Kante)		
				A6		
				Executive		
				Legal		
				Folio		
			Papierzufuhr 2	A4*		
				Letter		
				B5(JIS)		
				A5		
				Executive		
				Legal		
				Folio		

Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Ebene 4	Optionen	Beschreibung	Siehe Seite
Geräteeinstell (Fortsetzung)	Zufuhreinstellung (Fortsetzung)	Größe prüfen		Ein* Aus	Legen Sie fest, ob eine Meldung zur Überprüfung des Formats des im Gerät eingelegten Papiers und der Einstellung Papierformat im Gerät auf Übereinstimmung angezeigt werden soll.	31
		Zufuhr: Kopie	_	Nur Zufuhr 1 Nur Zufuhr 2 Nur MF MF>Z1>Z2* MF>Z2>Z1 Z1>Z2>MF Z2>Z1>MF (Nur Zufuhr 2 und Z2 erscheinen nur, wenn Sie die Papierkassette 2 installiert	Wählen Sie die Kassette, die im Kopier- oder Druckmodus verwendet werden soll.	32
		Zufuhrnutzung: Drucken		haben.) Nur Zufuhr 1 Nur Zufuhr 2 Nur MF MF>Z1>Z2* MF>Z2>Z1 Z1>Z2>MF Z2>Z1>MF (Nur Zufuhr 2 und Z2 erscheinen nur, wenn Sie die Papierkassette 2 installiert haben.)		32

◆ Erweitert Benutzerhandbuch



Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Ebene 4	Optionen	Beschreibung	Siehe Seite
Geräteeinstell (Fortsetzung)	Lautstärke	Signalton	_	Aus Leise* Normal Laut	Passen Sie die Lautstärke des Signaltons an.	22
	LCD-Einstell.	Beleuchtung	_	Hell* Normal Dunkel	Passen Sie die Helligkeit der Touchscreen- Hintergrundbeleucht ung an.	ht t. 14
		Dimmer	_	Aus* 10Sek. 20Sek. 30Sek.	Legen Sie fest, wie lange die Touchscreen-Hintergrundbeleucht ung nach dem letzten Drücken einer Taste eingeschaltet bleibt.	
	Tasten-Ein stellungen	Einstellungen Home-Taste	_	Home* Mehr1 Mehr2	Legen Sie den Bildschirm fest, der nach Drücken der Hauptbildschirm- Taste () auf dem Touchpanel angezeigt wird.	14
	Ökologie	Toner	_	Ein Aus*	Erhöhen Sie die Reichweite der Tonerkassette. Wenn Ihr Gerät auf Toner sparen Ein eingestellt wurde, lässt sich Leisemodus nicht auf Ein einstellen.	Siehe ◆.
	◆ Erweitert B	enutzerhandbu	ch			

Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Ebene 4	Optionen	Beschreibung	Siehe Seite
Geräteeinstell (Fortsetzung)	Ökologie (Fortsetzung)	Energiespar- Modus	_	Der Bereich variiert je nach Modell. 3 Min.*	Hier können Sie den Energieverbrauch verringern.	Siehe ◆.
		Leisemodus		Ein Aus*	Verringern Sie die Geräuschentwicklun g beim Drucken. Wenn Ihr Gerät auf Leisemodus Ein eingestellt wurde, lässt sich Toner sparen nicht auf Ein einstellen.	
		Autom. Abschaltung	_	Aus 1Stunde* 2Stunden 4Stunden 8Stunden	Legen Sie die Anzahl der Stunden fest, die das Gerät im Ruhezustand verbleiben soll, bevor es in den Abschaltmodus wechselt.	
	Sperre einstellen	Kennwort einst. Sperre Aus⇒Ein		Bestätigen:	Verhindern Sie, dass unbefugte Personen die aktuellen Geräteeinstellungen ändern.	Siehe ◆.
Favoriten- Einstellungen	(Wählen Sie die Taste für die Favoriten.)	Favoriten Name bearbeiten	_	_	Ändern Sie den Namen der Favoriten.	21
		Löschen	_	_	Löschen Sie die Favoriten.	21
47	◆ Erweitert B	enutzerhandbu	ch			



Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Ebene 4	Optionen	Beschreibung	Siehe Seite
Drucker	Emulation	_	_	Auto* HP LaserJet BR-Script 3	Zur Auswahl des Emulationsmodus.	Siehe +.
	Druckoptionen	Interne Schrift	_	HP LaserJet BR-Script 3	Drucken Sie eine Liste der internen Schriften des Geräts aus.	
		Testdruck	_	_	Drucken Sie eine Testseite aus.	
	Duplex	_	_	Aus* Lange Kante Kurze Kante	Aktivieren oder deaktivieren Sie den beidseitigen Druck und wählen Sie lange Kante oder kurze Kante.	
	Autom. weiter	_	_	Ein* Aus	Wählen Sie diese Einstellung aus, wenn das Gerät Papierformatfehler löschen und das Papier in der Kassette / Ablage verwenden soll.	
	Ausgabefarbe			Auto* Farbe Schwarzweiß	Wählen Sie zwischen farbigen oder schwarzweiß gedruckten Dokumenten. Wenn Sie Auto wählen, wählt das Gerät eine passende Option für das Dokument (Farbe oder Schwarzweiß).	
	Drucker zurücksetzen			Ja Nein	Setzen Sie alle Druckereinstellungen auf die Werkseinstellungen zurück.	
	+ Software- u	ınd Netzwerk-Be	nutzerhandbuch			

Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Ebene 4	Optionen	Beschreibung	Siehe Seite
Drucker (Fortsetzung)	Farbkorrektur	Kalibrierung	Kalibrieren	Ja Nein	Passen Sie die Farbdichte an.	99
			Zurücksetzen	Ja Nein	Setzen Sie die Kalibrierung der Farbe auf die Werkseinstellungen zurück.	
		Registrierung	_	Ja Nein	Stellen Sie die Druckposition der jeweiligen Farbe ein.	100
		Autokorrektur	_	Ein* Aus	Wählen Sie, ob die Farbkalibrierung und -registrierung ausgeführt werden sollen.	

+ Software- und Netzwerk-Benutzerhandbuch



Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Ebene 4	Ebene 5	Optionen	Beschreibung
Netzwerk +	LAN	TCP/IP	Boot-Methode	_	Auto*	Wählen Sie die für
	(Kabel)				Fest	Ihre Anforderungen am besten
					RARP	geeigneten BOOT-
					BOOTP	Methode.
					DHCP	
			(IP-Boot-		3*	Legen Sie die Anzahl
			Versuche)		[00000-32767]	der Versuche fest, die das Gerät unternimmt, um eine IP-Adresse abzurufen, wenn Boot-Methode auf eine andere Einstellung als Fest eingestellt ist.
			IP-Adresse	_	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Geben Sie die IP- Adresse ein.
			Subnet-Mask	_	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Geben Sie die Subnetzmaske ein.

- + Software- und Netzwerk-Benutzerhandbuch
- Besuchen Sie das Brother Solutions Center, um Web Connect Anleitung von http://solutions.brother.com/ herunterzuladen.



Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Ebene 4	Ebene 5	Optionen	Beschreibung
Netzwerk + (Fortsetzung)	LAN (Kabel) (Fortsetzung)	TCP/IP (Fortsetzung)	Gateway	_	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Geben Sie die Gateway-Adresse ein.
			Knotenname	_	BRNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Geben Sie den Knotennamen ein (bis zu 32 Zeichen).
			WINS-Konfiguration	_	Auto* Fest	Wählen Sie den WINS- Konfigurationsmodu s.
			WINS-Server	Primär	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Legen Sie die IP- Adresse für den primären und sekundären WINS-
				Sekundär	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Server fest.
			DNS-Server	Primär	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Legen Sie die IP- Adresse für den primären und sekundären DNS- Server fest.
				Sekundär	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	
			APIPA	_	Ein* Aus	Weisen Sie automatisch eine IP- Adresse aus einem bestimmten Adressbereich zu.
			IPv6		Ein Aus*	Aktivieren oder deaktivieren Sie das IPv6-Protokoll. Wenn Sie das IPv6-Protokoll verwenden möchten, besuchen Sie http://solutions.brother.com/, um weitere Informationen zu erhalten.
		Ethernet	_	_	Auto* 100B-FD 100B-HD 10B-FD 10B-HD	Wählen Sie den Ethernet-Link- Modus.

- + Software- und Netzwerk-Benutzerhandbuch
- \bullet Besuchen Sie das Brother Solutions Center, um Web Connect Anleitung von http://solutions.brother.com/ herunterzuladen.



Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Ebene 4	Ebene 5	Optionen	Beschreibung
Netzwerk + (Fortsetzung)	LAN (Kabel) (Fortsetzung)	Status (Kabel)	_	_	Aktiv 100B-FD Aktiv 100B-HD Aktiv 10B-FD Aktiv 10B-HD Inaktiv Kabelgebunden AUS	Der aktuelle LAN- Status wird angezeigt.
		MAC-Adresse	_	_	_	Zeigen Sie die MAC- Adresse des Geräts an.
		Auf Standard setzen	_	_	Ja Nein	Setzen Sie die Einstellungen für das verkabelte Netzwerk auf die Werkseinstellung zurück.
		Kabel aktiv (DCP-L8450CDW)	_	_	Ein* Aus	Aktivieren oder deaktivieren Sie das kabelgebundene LAN manuell.

- + Software- und Netzwerk-Benutzerhandbuch
- Besuchen Sie das Brother Solutions Center, um Web Connect Anleitung von http://solutions.brother.com/ herunterzuladen.



Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Ebene 4	Ebene 5	Optionen	Beschreibung
Netzwerk +	WLAN	TCP/IP	Boot-Methode	_	Auto*	Wählen Sie die für
(Fortsetzung)	(DCP-L8450CDW)				Fest	Ihre Anforderungen am besten
					RARP	geeigneten BOOT-
					BOOTP	Methode.
					DHCP	
			(IP-Boot- Versuche)	_	3* [00000-32767]	Legen Sie die Anzahl der Versuche fest, die das Gerät unternimmt, um eine IP-Adresse abzurufen, wenn Boot-Methode auf eine andere Einstellung als Fest eingestellt ist.
			IP-Adresse	_	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Geben Sie die IP- Adresse ein.
			Subnet-Mask	_	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Geben Sie die Subnetzmaske ein.
			Gateway	_	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Geben Sie die Gateway-Adresse ein.

- + Software- und Netzwerk-Benutzerhandbuch
- Besuchen Sie das Brother Solutions Center, um Web Connect Anleitung von http://solutions.brother.com/ herunterzuladen.



Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Ebene 4	Ebene 5	Optionen	Beschreibung
Netzwerk + (Fortsetzung)	WLAN (DCP-L8450CDW) (Fortsetzung)	TCP/IP (Fortsetzung)	Knotenname	_	BRWXXXXXXXXX XXX	Geben Sie den Knotennamen ein (bis zu 32 Zeichen).
	, 3 ,		WINS-Konfiguration	_	Auto* Fest	Wählen Sie den WINS- Konfigurationsmodus.
			WINS-Server	Primär	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Legen Sie die IP- Adresse für den primären und sekundären WINS-
				Sekundär	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Server fest.
			DNS-Server	Primär	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Legen Sie die IP- Adresse für den primären und sekundären DNS-
				Sekundär	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Server fest.
			APIPA	_	Ein* Aus	Weisen Sie automatisch eine IP- Adresse aus einem bestimmten Adressbereich zu.
			IPv6	_	Ein Aus*	Aktivieren oder deaktivieren Sie das IPv6-Protokoll. Wenn Sie das IPv6-Protokoll verwenden möchten, besuchen Sie http://solutions.brother.com/, um weitere Informationen zu erhalten.
		WLAN-Assistent	_	_	_	(nur Windows®) Sie können die Wireless- Netzwerkeinstellung en mithilfe der Brother CD-ROM konfigurieren.
		Setup-Assist.	_	_	_	Konfigurieren des internen PrintServer.

- + Software- und Netzwerk-Benutzerhandbuch
- Besuchen Sie das Brother Solutions Center, um Web Connect Anleitung von http://solutions.brother.com/ herunterzuladen.



Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Ebene 4	Ebene 5	Optionen	Beschreibung
Netzwerk + (Fortsetzung)	WLAN (DCP-L8450CDW) (Fortsetzung)	WPS/AOSS	_	_	_	Die Wireless- Netzwerkeinstellung en können mit "Auto- Wireless" (1x Go- Taste drücken) auf einfache Weise konfiguriert werden.
		WPS + PIN-Code	_	_	_	Zur einfachen Konfiguration der Wireless- Netzwerkeinstellung en mit dem WPS- Pinverfahren.
		WLAN-Status	Status	_	Aktiv (11b) Aktiv (11g) Aktiv (11n) LAN (Kabel) aktiv WLAN Aus AOSS aktiv Keine Verbindung	Der aktuelle Wireless- Netzwerkstatus wird angezeigt.
			Signal	_	Stark Mittel Schwach Keines	Die aktuelle Signalstärke des Wireless-Netzwerks wird angezeigt.
			SSID	_	_	Die aktuelle SSID wird angezeigt.
			KommModus	_	Ad-hoc Infrastruktur Keine	Der aktuelle Kommunikationsmo dus wird angezeigt.
		MAC-Adresse	_	_	_	Zeigen Sie die MAC- Adresse des Geräts an.
		Auf Standard setzen	_	_	Ja Nein	Setzen Sie die Wireless- Netzwerkeinstellung en auf die Werkseinstellung zurück.
		WLAN aktiv	_	_	Ein Aus*	Manuelles Aktivieren oder Deaktivieren des WLAN.

- + Software- und Netzwerk-Benutzerhandbuch
- Besuchen Sie das Brother Solutions Center, um Web Connect Anleitung von http://solutions.brother.com/ herunterzuladen.



Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Ebene 4	Ebene 5	Optionen	Beschreibung
Netzwerk + (Fortsetzung)	Wi-Fi Direct (DCP-L8450CDW)	Taste drücken	_	_	_	Sie können Ihre WiFi-Direct- Netzwerkeinstellung en ganz leicht mit einem einzigen Tastendruck konfigurieren.
		PIN-Code	_	_	_	Sie können Ihre WiFi-Direct- Netzwerkeinstellung en ganz leicht mittels WPS mit einem PIN- Code konfigurieren.
		Manuel1	_	_	_	Sie können Ihre WiFi-Direct- Netzwerkeinstellung en manuell konfigurieren.
		Gruppeneigentümer	_	_	Ein Aus	Legen Sie Ihr Gerät als Gruppenbesitzer fest.
		Geräteinformation	Gerätename	_	_	Sie können den Gerätenamen Ihres Geräts anzeigen lassen.
			SSID	_	(Meine SSID) (Verbunden mit der SSID der Gegenstelle) Nicht verbunden	Zeigen Sie die SSID des Gruppenbesitzers an. Wenn das Gerät nicht verbunden ist, erscheint Nicht verbunden im Touchscreen.
			IP-Adresse	_	_	Sie können die aktuelle IP-Adresse Ihres Geräts anzeigen lassen.
		Statusinformation	Status	_	G/O aktiv(**) Client aktiv Nicht verbunden Aus LAN (Kabel) aktiv ** = Anzahl der Geräte	Sie können den aktuellen WiFi- Direct- Netzwerkstatus anzeigen lassen.

- + Software- und Netzwerk-Benutzerhandbuch
- Besuchen Sie das Brother Solutions Center, um Web Connect Anleitung von http://solutions.brother.com/ herunterzuladen.



Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Ebene 4	Ebene 5	Optionen	Beschreibung
Netzwerk + (Fortsetzung)	Wi-Fi Direct (DCP-L8450CDW) (Fortsetzung)	Statusinformation (Fortsetzung)	Signal	_	Stark Mittel Schwach Keines	Sie können die aktuelle Signalstärke des WiFi-Direct-Netzwerks anzeigen lassen. Wenn Ihr Gerät als Gruppenbesitzer fungiert, zeigt der Touchscreen immer Stark an.
		I/F aktivieren	_	_	Ein Aus*	Aktivieren oder deaktivieren Sie die WiFi-Direct- Verbindung.

- + Software- und Netzwerk-Benutzerhandbuch
- Besuchen Sie das Brother Solutions Center, um Web Connect Anleitung von http://solutions.brother.com/ herunterzuladen.



Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Ebene 4	Ebene 5	Optionen	Beschreibung
(Fortsetzung) (wird DCP nur I Herd von E-M	E-Mail (wird von DCP-L8400CDN	Servereinstellungen en	SMTP	_	_	Geben Sie die E-Mail-Adresse ein (bis zu 60 Zeichen).
	nur nach Herunterladen von Scan-to- E-Mail-Server unterstützt)			Server	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] Name	Geben Sie die Adresse oder den Namen des SMTP- Servers ein (bis zu 64 Zeichen).
				Port	25* [1-65535]	Geben Sie die SMTP-Portnummer ein.
			Auth. für SMTP	Keine* SMTP-Auth	Wählen Sie die Sicherheitsmethode für E-Mail- Benachrichtigungen.	
		SSL/TLS	Keine* SSL TLS	Senden oder empfangen einer E-Mail über einen E-Mail-Server, der eine sichere SSL/TLS- Kommunikation erfordert.		
				Zertif. verif.	Ein Aus*	Automatische Verifizierung des SMTP-Server- Zertifikats.

- + Software- und Netzwerk-Benutzerhandbuch
- Besuchen Sie das Brother Solutions Center, um Web Connect Anleitung von http://solutions.brother.com/ herunterzuladen.



Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Ebene 4	Ebene 5	Optionen	Beschreibung
Netzwerk + (Fortsetzung)	E-Mail Mail (Senden) DCP-L8400CDN nur nach	Betreff		Scan to E-mail Server Job*	Zeigen Sie den Betreff an, welcher der E-Mail angefügt ist.	
	Herunterladen von Scan-to- E-Mail-Server		Max. Größe		Ein Aus*	Beschränken Sie die Größe des E-Mail- Dokuments.
	unterstützt) (Fortsetzung)		Bestätigung	_	Ein Aus*	Senden Sie Benachrichtigungen.

- + Software- und Netzwerk-Benutzerhandbuch
- Besuchen Sie das Brother Solutions Center, um Web Connect Anleitung von http://solutions.brother.com/ herunterzuladen.



Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Ebene 4	Ebene 5	Optionen	Beschreibung
Netzwerk + (Fortsetzung)	Einstellungen für Webverbindung	Proxy-Einstell.	Proxy-Verbindung	_	Ein Aus*	Sie können die Internetverbindungs einstellungen ändern.
			Adresse	_	_	
			Port	_	8080*	
			Benutzername	_	_	
			Kennwort	_	_	
	Sicherheit	IPsec	_	_	Ein	Aktivieren oder
					Aus*	deaktivieren Sie IPsec.
	Netzwerk-Reset	_	_	_	Ja Nein	Setzen Sie alle Netzwerkeinstellung en auf die Werkseinstellungen zurück.

- + Software- und Netzwerk-Benutzerhandbuch
- Besuchen Sie das Brother Solutions Center, um Web Connect Anleitung von http://solutions.brother.com/ herunterzuladen.



Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Optionen	Beschreibung	Siehe Seite
Ausdrucke	Adressbuch (wird von DCP-L8400CDN nur nach Herunterladen von Scan-to-E-Mail- Server unterstützt.)	_	_	Listen Sie Namen und Nummern auf, die im Adressbuch gespeichert sind.	Siehe ◆.
	Journalbericht (wird von DCP-L8400CDN nur nach Herunterladen von Scan-to-E-Mail- Server unterstützt.)	_	_	Listen Sie Informationen über die letzten 200 gesendeten E- Mails auf.	
	Geräteeinstell	_	_	Listen Sie Ihre Einstellungen auf.	
	Druckereinstellungen	_	_	Listen Sie Ihre Druckereinstellungen auf.	
	Netzwerk-Konfiguration	_	_	Listen Sie Ihre Netzwerkeinstellungen auf.	
	Trommel-Testdruck	_	_	Drucken Sie das Blatt zum Test auf Trommelflecken aus.	91
	WLAN-Bericht (DCP-L8450CDW)	_	_	Drucken Sie Informationen zur Diagnose der Wireless- LAN-Verbindung aus.	Siehe +.
	◆ Erweitert Benutze + Software- und Ne		ndbuch		



Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Optionen	Beschreibung	Siehe Seite
Geräte-Info	Serien-Nr.	_	_	Zeigen Sie die Seriennummer Ihres Geräts an.	135
	Firmware-Version	Main-Version	_	Zeigen Sie die Firmware-	135
		Sub1-Version	_	Version Ihres Geräts an.	
		Sub2-Version	_		
		Sub4-Version	_		
	♠ Reputzerhandhu	ch - Enveiterte Funk	tionen		

Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen



Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Optionen	Beschreibung	Siehe Seite
Geräte-Info	Seitenzähler	Gesamt	Farbe	Zeigen Sie die Gesamtzahl	Siehe ◆.
(Fortsetzung)			Schwarzweiß	der Farb- oder Schwarzweißseiten an, die	
		Liste	Farbe	das Gerät während seiner	
			Schwarzweiß	Lebensdauer gedruckt hat.	
		Kopieren	Farbe		
			Schwarzweiß		
		Drucken	Farbe		
			Schwarzweiß		
	Lebensdauer Teile	Trommel	_	Überprüfen Sie die Restlebensdauer eines	
		Transfereinheit	_	Geräteteils.	
		Fixiereinheit	_		
		Lasereinheit	_		
		PZ-KitMF	_		
		PZ-Kit 1	_		
		PZ-Kit 2	_		
	Menü zurücksetzen (Wird nur angezeigt, wenn die Trommeleinheit	Tromme1	_	Setzen Sie die Nutzungsdauer der Trommeleinheit zurück. Wird angezeigt, wenn Sie die Trommeleinheit austauschen.	68
	oder die Transfereinheit die erwartete Nutzungsdauer überschritten haben.)	Transfereinheit		Setzen Sie die Nutzungsdauer der Transfereinheit zurück. Wird angezeigt, wenn Sie die Transfereinheit austauschen.	73
	◆ Benutzerhandbud	ch - Erweiterte Funk	tionen		I
	Die werkseitigen Eir	nstellungen sind fett	gedruckt und mit ei	nem Sternchen markiert.	

Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Optionen	Beschreibung	Siehe Seite
Inbetriebnahme	Datum & Uhrzeit	Datum	_	Fügen Sie das Datum und die Uhrzeit im Touchscreen hinzu.	22
		Zeit	_		
		Zeitumstellung	Ein* Aus	Hier können Sie den automatischen Wechsel zwischen Sommer- und Winterzeit einstellen.	Siehe ◆.
		Zeitzone	UTCXXX:XX	Legen Sie die Zeitzone für Ihr Land fest.	Siehe ◆.
Zuri	Zurücksetzen	Maschine wird zurückgesetzt	Ja Nein	Setzen Sie die Geräteeinstellungen, mit Ausnahme der Netzwerkeinstellungen und des Adressbuchs, auf die Werkseinstellungen zurück.	135
		Netzwerk	Ja Nein	Setzen Sie alle Netzwerkeinstellungen auf die Werkseinstellungen zurück.	
Di		Alle Einstell.	Ja Nein	Nehmen Sie eine Schnellrückstellung aller Geräteeinstellungen auf die Werksvorgaben vor.	
		Werkseinstell.	Ja Nein	Setzen Sie alle Geräteeinstellungen auf die Werksvorgaben zurück. Führen Sie diese Funktion durch, bevor Sie das Gerät entsorgen.	
	Displaysprache	_	(Wählen Sie Ihre Sprache)	Ermöglicht Ihnen, die Sprache im Touchscreen für Ihr Land anzupassen.	Siehe ‡.
	◆ Benutzerhandbu	ch - Erweiterte Funk	tionen	•	
	‡ Installationsanlei	tung			
	Die werkseitigen Fi	nstellungen sind fett	gedruckt und mit eir	nem Sternchen markiert.	



 $\label{thm:continuous} \mbox{ Die werkseitigen Einstellungen sind fettgedruckt und mit einem Sternchen markiert.}$

Tabelle der Funktionen



Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Optionen	Beschreibung	Siehe Seite
S/W Start	_	_	_	Erstellen Sie eine Schwarzweißkopie.	_
Farbe Start	_	_	_	Erstellen Sie eine Farbkopie.	
Beleg	_	_	_	Wählen Sie die	40
Normal				gewünschten Einstellungen unter den	
2auf1(ID)				voreingestellten	
2auf1				Elementen aus.	
2-seitig(1⇒2)					
2-seitig(2⇒2)					
(DCP-L8450CDW)					
Papier sparen					
Optionen	Qualität	_	Auto*	Wählen Sie die	Siehe ◆.
			Text	Kopierauflösung entsprechend der Art	
			Foto	Ihres Dokuments aus.	
			Beleg		
			(Wenn Sie 2auf1 (ID)		
			für Seitenlayout auswählen)		
			Auto*		
			Heller		
	Vergrößern/Verkleinern	100%*	_	_	
		Vergrößern	200%	Wählen Sie eine	1
			141% A5⇒A4	Vergrößerungsstufe für die nächste Kopie aus.	
			104% EXE⇒LTR	die nacriste Ropie aus.	
	◆ Benutzerhandbuch	ı - Erweiterte	Funktionen		1
	Die werkseitigen Fins	stellungen sin	d fettgedruckt und mit ein	em Sternchen markiert	



Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Optionen	Beschreibung	Siehe Seite
Optionen	Vergrößern/Verkleinern	Verkleinern	97% LTR⇒A4	Wählen Sie eine	Siehe ◆
(Fortsetzung)	(Fortsetzung)		94% A4⇒LTR	Verkleinerungsstufe für die nächste Kopie aus.	
			91% Ganze Seite		
			85% LTR⇒EXE		
			83% LGL⇒A4		
			78% LGL⇒LTR		
			70% A4⇒A5		
			50%		
		Benutzerdefiniert (25-400%)	_	Sie können die Vergrößerungs- /Verkleinerungsstufe für die nächste Kopie wählen.	
	Dichte	_		Passen Sie die Dichte für Kopien an.	
			-2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1	Wenn Sie 2auf1 (ID) aus den voreingestellten Elementen wählen, ist die Standardeinstellung gleich +1.	
	Kontrast	_	-2 -2	Passen Sie den Kontrast für Kopien an.	
	Normal/Sortiert	_	Normal*	Wählen Sie, ob	
			Sortiert	Mehrfachkopien gestapelt oder sortiert ausgegeben werden.	-
	Seitenlayout	_	Aus (1 auf 1)*	Sie können N auf 1 und	
			2auf1(H)	2 auf 1 ID-Kopien erstellen.	
			2auf1(Q)		
			2auf1(ID)		
			4auf1(H)		
			4auf1(Q)		
			Haull(Q)		

Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Optionen	Beschreibung	Siehe Seite
Optionen (Fortsetzung)	Farbe einstellen	Rot	-1 **	Passen Sie die rote Farbe für Kopien an.	Siehe ◆
		Grün	+2 -22	Passen Sie die grüne Farbe für Kopien an.	
		Blau	-2 -2	Passen Sie die blaue Farbe für Kopien an.	
	2-seitige Kopie (DCP-L8400CDN)	_	Aus* 1-seitig⇒2-seiti g an langer Kante 1-seitig⇒2-seiti g an kurzer Kante	Aktivieren oder deaktivieren Sie das beidseitige Kopieren und wählen Sie lange Kante oder kurze Kante.	
	2-seitige Kopie (DCP-L8450CDW)		Aus* 2-seitig⇒2-seiti g 1-seitig⇒2-seiti g an langer Kante 2-seitig⇒1-seiti g an langer Kante 1-seitig⇒2-seiti g an kurzer Kante 2-seitig⇒1-seiti g an kurzer Kante		
			Funktionen		L

(Fortsetzung)	uplex-Seitenlayout opie DCP-L8450CDW)	_	lange S⇒lange S* lange S⇒kurze S kurze S⇒lange S kurze S⇒kurze S Nur Zufuhr 1	Wählen Sie eine Option für das Seitenlayout, wenn Sie beidseitige N auf 1-Kopien von einem beidseitigen Dokument erstellen.	Siehe ◆.
Z	ufuhr	_	Nur Zufuhr 1		
			Nur Zufuhr 2 Nur MF MF>Z1>Z2* MF>Z2>Z1 Z1>Z2>MF Z2>Z1>MF (Nur Zufuhr 2 und Z2 erscheinen nur, wenn Sie die Papierkassette 2 installiert haben.)	Wählen Sie die Papierkassette, die im Kopiermodus verwendet werden soll.	
	intergrundfarbe	_	Aus* Wenig Mittel Hoch	Ändern Sie die Menge der Hintergrundfarbe, die entfernt wird.	
s	ls Favorit		Qualität Vergrößern/Verkleinern Dichte Kontrast Normal/Sortiert Seitenlayout Rot Grün Blau 2-seitige Kopie Duplex-Seitenlayout Kopie (DCP-L8450CDW) Zufuhr Hintergrundfarbe entfernen	Fügen Sie die aktuellen Einstellungen als Favoriten hinzu.	
•	Benutzerhandbuch	- Erweiterte	Funktionen		



Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Optionen	Beschreibung	Siehe Seite
to Text	(PC Select)	Optionen	Optionen Siehe Optionen (an OCR) ➤➤ Seite 169.		Siehe +.
		Als Favorit speichern	(PC Select)	Fügen Sie die aktuellen Einstellungen als Favoriten hinzu.	
		Start	_	Startet den Scanvorgang.	
to Datei	(PC Select)	Optionen	Siehe Optionen (an D ➤➤ Seite 170.	atei, an Bild und an E-Mail)	
		Als Favorit speichern	(PC Select)	Fügen Sie die aktuellen Einstellungen als Favoriten hinzu.	
		Start	_	Startet den Scanvorgang.	
to Bild	(PC Select)	Optionen	Siehe Optionen (an D ➤➤ Seite 170.	atei, an Bild und an E-Mail)	
		Als Favorit speichern	(PC Select)	Fügen Sie die aktuellen Einstellungen als Favoriten hinzu.	
		Start	_	Startet den Scanvorgang.	
to USB	Optionen	Siehe Optionen (a	an USB) ➤➤ Seite 171.		
	Als Favorit speichern		2-seitiger Scan (DCP-L8450CDW) Scantyp Auflösung Dateityp Vorlagenglas Scan-Format Dateiname Dateigröße Hintergrundfarb e entfernen	Fügen Sie die aktuellen Einstellungen als Favoriten hinzu.	
	Start	_	_	Startet den Scanvorgang.	1
to E-Mail	(PC Select)	Optionen	Siehe Optionen (an D ➤➤ Seite 170.	atei, an Bild und an E-Mail)	
		Als Favorit speichern	(PC Select)	Fügen Sie die aktuellen Einstellungen als Favoriten hinzu.	
		Start	_	Startet den Scanvorgang.	
	→ Software une	Netzwerk-Benutze	rhandhuch	•	•



 $\label{eq:definition} \mbox{Die werkseitigen Einstellungen sind fettgedruckt und mit einem Sternchen markiert.}$

Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Optionen	Beschreibung	Siehe Seite
an E-Mail-Server (wird von	Adress- buch	_	_	Wählen Sie die Adresse des Empfängers im Adressbuch aus.	Siehe +.
DCP-L8400CDN nur nach Herunterladen	Manuell	_	_	Geben Sie manuell die Adresse des Empfängers ein.	
von Scan-to- E-Mail-Server	ок	Optionen	Siehe Optionen (an E	-Mail-Server) ➤➤ Seite 173.	
unterstützt)		Als Favorit speichern	Adresse 2-seitiger Scan (DCP-L8450CDW) Scantyp Auflösung	Fügen Sie die aktuellen Einstellungen als Favoriten hinzu.	
			Dateityp Vorlagenglas Scan-Format Dateigröße		
		Start	_	Startet den Scanvorgang.	
an FTP/SFTP	(Profilname)	Optionen	Siehe <i>Optionen (an F</i> ➤➤ Seite 175.		
		Als Favorit speichern	(Profilname)	Fügen Sie die aktuellen Einstellungen als Favoriten hinzu.	
		Start	_	Startet den Scanvorgang.	
to Netzw./SMB	(Profilname)	Optionen	Siehe <i>Optionen (an F</i> ➤➤ Seite 175.	TP/SFTP und Netzwerk)	
		Als Favorit speichern	(Profilname)	Fügen Sie die aktuellen Einstellungen als Favoriten hinzu.	
		Start	_	Startet den Scanvorgang.	
WS Scan	Scannen	_	_	Scannen Sie Daten mit	Siehe +.
(Erscheint, wenn Sie über	Für E-Mail scannen	_	_	dem Web Service- Protokoll.	
Web-Dienste den Scannertreiber	Zum Faxen scannen	_	_		
für Ihr am Netzwerk angeschlosse nes Gerät installiert haben.)	Zum Drucken scan.	_	_		
	+ Software- und	ı Netzwerk-Benutzerl	handbuch	L	ı
	Die werkseitigen	Einstellungen sind f	ettgedruckt und mit eine	em Sternchen markiert.	

Optionen (an OCR)

Ebene 1	Ebene 2	Optionen	Beschreibung	Siehe Seite
Optionen	2-seitiger Scan	Aus*	Wählen Sie den	Siehe +
	(DCP-L8450CDW)	2-seitiger Scan: lange Kante	beidseitigen Scanmodus.	
		2-seitiger Scan: kurze Kante		
	Scaneinstellungen	Am Gerät einstellen	Um Einstellungen über	
		Über Computer einstellen*	den Touchscreen zu ändern, wählen Sie Am Gerät einstellen.	
	Scantyp	Farbe	Wählen Sie den Scantyp	
	(Erscheint, wenn	Grau	für Ihr Dokument.	
	Scaneinstellungen auf Am Gerät einstellen gesetzt ist.)	Schwarzweiß*		
	Auflösung	100 dpi	Wählen Sie die	
	(Erscheint, wenn	200 dpi*	Scanauflösung für Ihr Dokument.	
	Scaneinstellungen auf Am Gerät einstellen gesetzt	300 dpi		
	ist.)	600 dpi		
	Dateityp	Text*	Wählen Sie das Dateiformat für Ihr Dokument	
	(Erscheint, wenn	HTML		
	Scaneinstellungen auf Am Gerät einstellen gesetzt ist.)	RTF		
	Scangröße	A4*	Wählen Sie die]
	(Erscheint, wenn	Letter	Scangröße für Ihr Dokument.	
	Scaneinstellungen auf Am Gerät einstellen gesetzt ist.)	Legal	Boldment.	
	+Software- und Netzwerk-Benu	ı ıtzerhandbuch	I	<u>I</u>
<u> </u>				



Optionen (an Datei, an Bild und an E-Mail)

Ebene 1	Ebene 2	Optionen	Beschreibung	Siehe Seite
Optionen	2-seitiger Scan (DCP-L8450CDW)	Aus* 2-seitiger Scan: lange Kante 2-seitiger Scan: kurze Kante	Wählen Sie den beidseitigen Scanmodus.	Siehe +
	Scaneinstellungen	Am Gerät einstellen Über Computer einstellen*	Um Einstellungen über den Touchscreen zu ändern, wählen Sie Am Gerät einstellen.	
	Scantyp (Erscheint, wenn Scaneinstellungen auf Am Gerät einstellen gesetzt ist.)	Farbe* Grau Schwarzweiß	Wählen Sie den Scantyp für Ihr Dokument.	Siehe +
	Auflösung (Erscheint, wenn Scaneinstellungen auf Am Gerät einstellen gesetzt ist.)	100 dpi 200 dpi* 300 dpi 600 dpi	Wählen Sie die Scanauflösung für Ihr Dokument.	
	Dateityp (Erscheint, wenn Scaneinstellungen auf Am Gerät einstellen gesetzt ist.)	(Wenn Sie Farbe oder Grau für Scantyp auswählen) PDF* JPEG	Wählen Sie das Dateiformat für Ihr Dokument.	
		(Wenn Sie Schwarzweiß für Scantyp auswählen) PDF* TIFF		
	Scangröße (Erscheint, wenn Scaneinstellungen auf Am Gerät einstellen gesetzt ist.)	A4* Letter Legal	Wählen Sie die Scangröße für Ihr Dokument.	
	Hintergrundfarbe entfernen (Erscheint, wenn Scaneinstellungen auf Am Gerät einstellen gesetzt ist.)	Aus* Wenig Mittel Hoch	Ändern Sie die Menge der Hintergrundfarbe, die entfernt wird. Diese Funktion ist nicht für das Scannen in Schwarzweiß verfügbar.	

+Software- und Netzwerk-Benutzerhandbuch



Optionen (an USB)

Ebene 1	Ebene 2	Optionen	Beschreibung	Siehe Seite
Optionen	2-seitiger Scan	Aus*	Wählen Sie den	Siehe +
	(DCP-L8450CDW)	2-seitiger Scan: lange Kante	beidseitigen Scanmodus.	
		2-seitiger Scan: kurze Kante		
	Scantyp	Farbe*	Wählen Sie den Scantyp	1
		Grau	für Ihr Dokument.	
		Schwarzweiß		
	Auflösung	(Wenn Sie Farbe für Scantyp auswählen)	Wählen Sie die Scanauflösung für Ihr	
		100 dpi	Dokument.	
		200 dpi*		
		300 dpi		
		600 dpi		
		Auto		
		(Wenn Sie Grau für Scantyp auswählen)		
		100 dpi		
		200 dpi*		
		300 dpi		
		Auto		
		(Wenn Sie Schwarzweiß für Scantyp auswählen)		
		200 dpi*		
		300 dpi		
		200×100		

+ Software- und Netzwerk-Benutzerhandbuch



Ebene 1	Ebene 2	Optionen	Beschreibung	Siehe Seite
Optionen (Fortsetzung)	Dateityp	(Wenn Sie Farbe oder Grau für Scantyp auswählen)	Wählen Sie das Dateiformat für Ihr Dokument.	Siehe +.
		PDF*		
		JPEG		
		PDF/A		
		Sicheres PDF		
		Signierte PDF		
		XPS		
		(Wenn Sie Schwarzweiß für Scantyp auswählen)		
		PDF*		
		PDF/A		
		Sicheres PDF		
		Signierte PDF		
		TIFF		
	Vorlagenglas Scan-Format	A4*	Um ein Dokument im Letter-, Legal oder Folio- Format zu scannen, müssen Sie die Scangröße des Vorlagenglases ändern.	
		Letter		
		Legal/Folio		
		(DCP-L8450CDW)		
	Dateiname	XXXXXX (Datum & Jahr)	Geben Sie einen Dateinamen für die gescannten Daten ein.	
	Dateigröße	Klein	Wählen Sie die	İ
		Mittel*	Dateigröße für das Scannen von Farb- oder	
		Groß	Graustufenbildern.	
	Hintergrundfarbe entfernen	Aus*	Ändern Sie die Menge der Hintergrundfarbe, die	
	encremen	Wenig	entfernt wird.	
		Mittel		
		Hoch		

+ Software- und Netzwerk-Benutzerhandbuch



Ebene 1	Ebene 2	Optionen	Beschreibung	Siehe Seite
Optionen	Als Standard	2-seitiger Scan	Speichern Sie Ihre	Siehe +.
(Fortsetzung)		(DCP-L8450CDW)	Scaneinstellungen als Standardeinstellungen.	
		Scantyp		
		Auflösung		
		Dateityp		
		Vorlagenglas Scan-Format		
		Dateigröße		
		Hintergrundfarbe entfernen		
	Werkseinstell.	Ja	Setzen Sie alle	
		Nein	geänderten Scaneinstellungen zurück auf die Werkseinstellungen.	
	+ Software- und Netzwerk-B	enutzerhandbuch		
	Die werkseitigen Einstellungen sind fettgedruckt und mit einem Sternchen markiert.			

Optionen (an E-Mail-Server)

Ebene 1	Ebene 2	Optionen	Beschreibung	Siehe Seite
Optionen	2-seitiger Scan (DCP-L8450CDW)	Aus* 2-seitiger Scan: lange Kante 2-seitiger Scan: kurze Kante	Wählen Sie den beidseitigen Scanmodus.	Siehe +.
	Scantyp	Farbe* Grau Schwarzweiß	Wählen Sie den Scantyp für Ihr Dokument.	
	+ Software- und Netzwerk-E	Benutzerhandbuch	•	•
	Die werkseitigen Einstellungen sind fettgedruckt und mit einem Sternchen markiert.			

Ebene 1	Ebene 2	Optionen	Beschreibung	Siehe Seite
Optionen (Fortsetzung)	Auflösung	(Wenn Sie Farbe für Scantyp auswählen)	Wählen Sie die Scanauflösung für Ihr	Siehe +.
(i ontoonzung)		100 dpi	Dokument.	
		200 dpi*		
		300 dpi		
		600 dpi		
		Auto		
		(Wenn Sie Grau für Scantyp auswählen)		
		100 dpi		
		200 dpi*		
		300 dpi		
		Auto		
		(Wenn Sie Schwarzweiß für Scantyp auswählen)		
		200 dpi*		
		300 dpi		
		200x100		
	Dateityp	(Wenn Sie Farbe oder Grau für Scantyp auswählen)	Wählen Sie das Dateiformat für Ihr	
		PDF*	Dokument.	
		JPEG		
		PDF/A		
		Sicheres PDF		
		Signierte PDF		
		XPS		
		(Wenn Sie Schwarzweiß für Scantyp auswählen)		
		PDF*		
		PDF/A		
		Sicheres PDF		
		Signierte PDF		
		TIFF		
	+ Software- und Netzwerk-B	enutzerhandbuch		•

Ebene 1	Ebene 2	Optionen	Beschreibung	Siehe Seite
Optionen	Vorlagenglas	A4*	Um ein Dokument im	Siehe +.
(Fortsetzung)	Scan-Format	Letter	Letter-, Legal oder Folio- Format zu scannen,	
		Legal/Folio	müssen Sie die	
		(DCP-L8450CDW)	Scangröße des Vorlagenglases ändern.	
	Dateigröße	Klein	Wählen Sie die	
		Mittel*	Dateigröße für das Scannen von Farb- oder	
		Groß	Graustufenbildern.	
	Als Standard	2-seitiger Scan	Speichern Sie Ihre	
		(DCP-L8450CDW)	Scaneinstellungen als Standardeinstellungen.	
		Scantyp		
		Auflösung		
		Dateityp		
		Vorlagenglas Scan-Format		
		Dateigröße		
	Werkseinstell.	Ja	Setzen Sie alle	1
		Nein	geänderten Scaneinstellungen zurück auf die Werkseinstellungen.	
	+ Software- und Netzwe	erk-Benutzerhandbuch	<u>'</u>	
	D. 1 E	ungen sind fettgedruckt und mit e	. 0. 1 1: 1	

Optionen (an FTP/SFTP und Netzwerk)

Ebene 1	Ebene 2	Optionen	Beschreibung	Siehe Seite
Optionen	2-seitiger Scan (DCP-L8450CDW)	Aus* 2-seitiger Scan: lange Kante 2-seitiger Scan: kurze Kante	Wählen Sie den beidseitigen Scanmodus.	Siehe +.
	Scantyp	Farbe* Grau Schwarzweiß	Wählen Sie den Scantyp für Ihr Dokument.	
	+ Software- und Netzwerl	k-Benutzerhandbuch	1	•
	Die werkseitigen Einstellungen sind fettgedruckt und mit einem Sternchen markiert.			

Ebene 1	Ebene 2	Optionen	Beschreibung	Siehe Seite
Optionen (Fortsetzung)	Auflösung	(Wenn Sie Farbe für Scantyp auswählen)	Wählen Sie die Scanauflösung und das	Siehe +.
(100 dpi	Dateiformat für Ihr Dokument.	
		200 dpi*	Bokument.	
		300 dpi		
		600 dpi		
		Auto		
		(Wenn Sie Grau für Scantyp auswählen)		
		100 dpi		
		200 dpi*		
		300 dpi		
		Auto		
		(Wenn Sie Schwarzweiß für Scantyp auswählen)		
		200 dpi*		
		300 dpi		
		200x100		
	Dateityp	(Wenn Sie Farbe oder Grau für Scantyp auswählen)	Wählen Sie die Scanauflösung und das	
		PDF*	Dateiformat für Ihr Dokument.	
		JPEG		
		PDF/A		
		Sicheres PDF		
		Signierte PDF		
		XPS		
		(Wenn Sie Schwarzweiß für Scantyp auswählen)		
		PDF*		
		PDF/A		
		Sicheres PDF		
		Signierte PDF		
		TIFF		
	+ Software- und Netzwerk-B	enutzerhandbuch		

Ebene 1	Ebene 2	Optionen	Beschreibung	Siehe Seite
Optionen	Vorlagenglas	A4*	Um ein Dokument im	Siehe +.
(Fortsetzung)	Scan-Format	Letter	Letter-, Legal oder Folio- Format zu scannen,	
		Legal/Folio	müssen Sie die	
		(DCP-L8450CDW)	Scangröße des Vorlagenglases ändern.	
	Dateiname	BRNXXXXXXXXXXX*	Wählen Sie vorgegebene	
		Angebot	Dateinamen. Mit der Auswahl <manuell></manuell>	
		Report	können Sie die Datei	
		Bestellung	beliebig benennen.	
		Vertrag	"XXXXXXXXXXXX" steht für die MAC-	
		Check	Adresse/Ethernet-	
		Beleg	Adresse Ihres Geräts.	
		<manuell></manuell>		
	Dateigröße	Klein	Wählen Sie die	
		Mittel*	Dateigröße für das Scannen von Farb- oder	1
		Groß	Graustufenbildern.	
	Hintergrundfarbe	Aus*	Ändern Sie die Menge	
	entfernen	Wenig	der Hintergrundfarbe, die entfernt wird.	
		Mittel		
		Hoch		
	Benutzername	_	Geben Sie den Benutzernamen ein.	

+ Software- und Netzwerk-Benutzerhandbuch



Toner

Ebene 1	Ebene 2	Optionen	Beschreibung	Siehe Seite		
Toner-Lebensdauer	_	_	Zeigen Sie die geschätzte verbleibende Lebensdauer des Toners für jede Farbe an.	Siehe ◆.		
Testdruck	_	_	Drucken Sie die Testdruckseite aus.			
Kalibrierung	Kalibrieren	Ja	Passen Sie die Farbdichte an oder	99		
		Nein	setzen Sie die Kalibrierung auf die Werkseinstellungen zurück.			
	Zurücksetzen	Ja				
		Nein				
Registrierung	_	Ja	Stellen Sie ein, dass die Druckposition	100		
		Nein	jeder Farbe automatisch angepasst wird.			
	♦ Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen					
Die werkseitigen Einstellungen sind fettgedruckt und mit einem Sternchen markiert.						

WIFI WiFi-Einrichtung (DCP-L8450CDW)

Ebene 1	Ebene 2	Optionen	Beschreibung
Setup-Assist.	_	_	Konfigurieren Sie Ihren internen

Setup-Assist. — Konfigurieren Sie Ihren internen Druckserver.

WPS/AOSS — Konfigurieren Sie ganz einfach Ihre Wireless-Netzwerkeinstellungen mit einen einzigen Tastendruck.

WLAN-Assistent — (nur Windows®)

Sie können die Wireless-Netzwerkeinstellungen mithilfe der Brother CD-ROM konfigurieren.

Siehe Seite

+ Software- und Netzwerk-Benutzerhandbuch



Favoriten

Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Optionen	Beschreibung	Siehe Seite	
Favorit	Kopieren	Beleg	Siehe Kopieren	Wählen Sie die gewünschten	15	
hinzufügen		Normal	➤➤ Seite 163.	Einstellungen unter den voreingestellten Elementen aus.		
		2auf1(ID)		Voienigesteilten Liementen aus.		
		2auf1				
		2-seitig(1 ⇒2)				
Scanne		2-seitig(2 ⇒2)				
		(DCP-L8450CDW)				
		Papier sparen				
	Scannen	to Datei	(PC Select)	Scannen Sie ein Dokument in Schwarzweiß oder Farbe an Ihren Computer.	16	
			to Text	(PC Select)	Konvertieren Sie Ihr Textdokument in eine editierbare Textdatei.	16
		to Bild	(PC Select)	Scannen Sie ein Bild in Farbe in eine Grafikanwendung.	16	
		to USB	2-seitiger Scan	Scannen Sie Dokumente in einen USB-Stick.	16	
			(DCP-L8450CDW)			
			Scantyp			
			Auflösung			
			Dateityp			
			Vorlagenglas Scan-Format			
			Dateiname			
			Dateigröße			
			Hintergrundfa rbe entfernen			
		to E-Mail	(PC Select)	Scannen Sie ein Dokument in Schwarzweiß oder Farbe in Ihre E-Mail-Anwendung.	16	

Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Optionen	Beschreibung	Siehe Seite
Favorit hinzufügen (Fortsetzung)	Scannen (Fortsetzung)	an E-Mail-Server (wird von DCP-L8400CDN nur nach Herunterladen von Scan-to-E-Mail-Server unterstützt.)	Adresse 2-seitiger Scan (DCP-L8450CDW) Scantyp Auflösung Dateityp Vorlagenglas Scan-Format Dateigröße	Scannen Sie ein Dokument in Schwarzweiß oder Farbe in Ihren E-Mail-Server.	16
		to Netzw/SMB	(Profilname)	Senden Sie gescannte Daten an einen CIFS-Server in Ihrem lokalen Netzwerk oder im Internet.	16
		an FTP/SFTP	(Profilname)	Senden Sie gescannte Daten über FTP oder SFTP.	16
	Web	Skydrive [®] Box	_ _	Stellen Sie eine Verbindung zwischen Ihrem Brother-Gerät und einem Internetdienst her.	18
		Picasa Web Albums™ Google Drive™	_	Es kann sein, dass nach der Veröffentlichung dieses Dokuments Web-Dienste vom Provider hinzugefügt wurden und/oder Dienstnamen geändert wurden. Besuchen Sie das Brother Solutions Center, um Web Connect Anleitung von http://solutions.brother.com/herunterzuladen.	
		Flickr [®] Facebook	_		
		Evernote [®]	_		
		Dropbox	_		
	Apps	Notiz Scannen	_	Möglicherweise wurden Apps	19
		Ausw.&Scannen	_	nach Veröffentlichung dieses Dokuments vom Anbieter	
		Ausw.&Kopieren		hinzugefügt und/oder App- Namen geändert. Besuchen Sie das Brother Solutions Center, um Web Connect Anleitung von http://solutions.brother.com/ herunterzuladen.	
11	(Wählen Sie die Taste für	Favoriten Name bearbeiten	_	Ändern Sie den Namen der Favoriten.	21
Favorit zum Umbenennen/ Löschen auswählen	die Favoriten.)	Löschen	_	Löschen Sie die Favoriten.	21
	Die werkseitige	en Einstellungen sind fett	gedruckt und mit ein	em Sternchen markiert.	

Web (weiterführender Bildschirm 1)

Ebene 1	Ebene 2	Optionen	Beschreibung	Siehe Seite	
Skydrive [®]	_	_	Stellen Sie eine Verbindung zwischen	Siehe ●.	
Box	_	_	Ihrem Brother-Gerät und einem Internetdienst her.		
Picasa Web Albums™	_	_			
Google Drive™	_	_			
Flickr®	_	_			
Facebook	_	_			
Evernote [®]	_	_			
Dropbox	_	_			
	Besuchen Sie das Brother Solutions Center, um Web Connect Anleitung von http://solutions.brother.com/ herunterzuladen.				
	Die werkseitiger	ie werkseitigen Einstellungen sind fettgedruckt und mit einem Sternchen markiert.			

Apps (weiterführender Bildschirm 1)

Ebene 1		Ebene 2	Optionen	Beschreibung	Siehe Seite	
Notiz Scannen		_	_	Verbinden Sie Ihr Brother-Gerät über	Siehe ●.	
Ausw.&Scannen		_	_	das Internet mit den Brother-Diensten.		
Ausw.&Kopieren		_	_		ļ	
	 Besuchen Sie das Brother Solutions Center, um Web Connect Anleitung von http://solutions.brother.com/ herunterzuladen. 					
		Die werkseitigen Einstellungen sind fettgedruckt und mit einem Sternchen markiert.				

USB (weiterführender Bildschirm 2)

Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Ebene 4	Optionen	Beschreibung	Siehe Seite		
Scan an USB	Siehe to USB ➤>	Seite 167				Siehe +.		
Direktdruck	`	Druckeinstell.	Druckmedium	Dünn	Legen Sie den	43		
	auswählen)	(Anzahl der		Normal*	Druckmedientyp fest, wenn direkt			
		Ausdrucke (001-999))		Dick	vom USB-Stick			
		, ,,		Dicker	gedruckt wird.			
				Recyclingpap ier				
				Briefpapier				
				Etikett				
				Umschlag				
				Umschl. Dünn				
				Umschl. Dick				
				Glanzpapier				
			Papierformat	A4*	Legen Sie das Papierformat fest,	43		
				Letter	wenn direkt vom			
				B5(JIS)	USB-Stick gedruckt wird.			
				B5(ISO)	Wild.			
				A5				
				A5 (Lange Kante)				
				A6				
				Executive				
				Legal				
				Folio				
				3"x5"				
				Com-10				
				Monarch				
				C5				
				DL				
	+ Software- und	Netzwerk-Benutz	zerhandbuch					
	Die werkseitigen Einstellungen sind fettgedruckt und mit einem Sternchen markiert							



Direktdruck (Fortsetzung)	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Ebene 4	Optionen	Beschreibung	Siehe Seite
Ausrichtung Hochformat* Legen Sie die Druckausrichtung fest, wenn direkt vom USB-Stick gedruckt wird. Duplex Aus* Wählen Sie das beidseitige Druckformat, wenn direkt vom USB-Stick gedruckt wird. Sortieren Ein* Aktivieren oder deaktivieren Sie das Sortieren mehrfacher Ausdrucke, wenn direkt vom USB-Stick gedruckt wird. Zufuhr Auto* Nur MF Nur Zufuhr 1 Nur Zufuhr 2 (Nur Zufuhr 2 erscheint nur, wenn Sie die Papierkassette 2 installiert Papierkassette 2 installiert Papierkassette 2 installiert Papierkassette 2 installiert Papierkassette 2 Papierkassette 2		auswählen)	(Anzahl der Ausdrucke (001-999))		2auf1 4auf1 9auf1 16auf1 25auf1 1 auf 2x2 Seiten 1 auf 3x3 Seiten 1 auf 4x4 Seiten 1 auf 5x5	Seitenlayout fest, wenn mehrere Seiten direkt vom USB-Stick gedruckt	43
Duplex Aus* Lange Kante Lange Kante Rurze Kante Bin* Aus Aus Aus Aus Aus Aus Aus Au				Ausrichtung	Hochformat*	Druckausrichtung fest, wenn direkt vom USB-Stick	43
Aus Aus deaktivieren Sie das Sortieren mehrfacher Ausdrucke, wenn direkt vom USB- Stick gedruckt wird. Zufuhr Auto* Nur MF Nur MF Nur Zufuhr 1 Nur Zufuhr 2 (Nur Zufuhr 2 erscheint nur, wenn Sie die Papierkassette 2 installiert deaktivieren Sie das Sortieren mehrfacher Ausdrucke, wenn direkt vom USB- Stick gedruckt wird. Wählen Sie die Papierkassette, die für den direkten Druck vom USB- Stick verwendet werden soll.				Duplex	Lange Kante	beidseitige Druckformat, wenn direkt vom USB-	43
Nur MF Nur Zufuhr 1 Nur Zufuhr 2 (Nur Zufuhr 2 erscheint nur, wenn Sie die Papierkassette (die für den direkten Druck vom USB- Stick verwendet werden soll.				Sortieren		deaktivieren Sie das Sortieren mehrfacher Ausdrucke, wenn direkt vom USB-	43
+ Software- und Netzwerk-Benutzerhandbuch					Nur MF Nur Zufuhr 1 Nur Zufuhr 2 (Nur Zufuhr 2 erscheint nur, wenn Sie die Papierkassette 2 installiert	Papierkassette, die für den direkten Druck vom USB- Stick verwendet	43

Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Ebene 4	Optionen	Beschreibung	Siehe Seite
Direktdruck (Fortsetzung)	(Datei auswählen) (Fortsetzung)	Druckeinstell. (Anzahl der Ausdrucke (001-999)) (Fortsetzung)	Druckqualität	Normal* Fein	Legen Sie die Option für die Druckqualität fest, wenn direkt vom USB-Stick gedruckt wird.	43
			PDF-Option	Dokument* Dok./Auszeichnung Dokument/Stempel	Legen Sie über die USB- Direktdruckeinstellu ng fest, ob mit dem Text einer PDF- Datei auch die darin enthaltenen Kommentare (Markup) oder Zeitstempel gedruckt werden sollen.	43
	Indexdruck	_	_	_	Drucken Sie eine Miniaturansicht einer Seite aus.	43
	Werkseinstell.	Druckmedium		Dünn Normal* Dick Dicker Recyclingpapier Briefpapier Etikett Umschlag Umschl. Dünn Umschl. Dick Glanzpapier	Legen Sie den standardmäßigen Medientyp fest, wenn direkt vom USB-Stick gedruckt wird.	45

+ Software- und Netzwerk-Benutzerhandbuch



Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Ebene 4	Optionen	Beschreibung	Siehe Seite
Direktdruck	Werkseinstell.	Papierformat	_	A4*	Legen Sie das	45
(Fortsetzung)	(Fortsetzung)			Letter	standardmäßige Papierformat fest,	
				B5(JIS)	wenn direkt vom	
				B5 (ISO)	USB-Stick gedruckt	
				A5	wird.	
				A5 (Lange		
				Kante)		
				A6		
				Executive		
				Legal		
				Folio		
				3"x5"		
				Com-10		
				Monarch		
				C5		
				DL		
					Laman Cia das	45
		Mehrere -		1auf1*	Legen Sie das	45
		Sercen		2auf1	Standardseitenlayo ut fest, wenn mehrere Seiten direkt vom USB-	
				4auf1		
				9auf1		
				16auf1	Stick gedruckt	
				25auf1	werden.	
				1 auf 2x2		
				Seiten		
				1 auf 3x3		
				Seiten		
				1 auf 4x4		
				Seiten		
				1 auf 5x5 Seiten		
		Ausrichtung	_	Hochformat*	Legen Sie die	45
				Querformat	standardmäßige	
					Druckausrichtung	
					fest, wenn direkt	
					vom USB-Stick gedruckt wird.	
					ļ-	45
		Sortieren		Ein*	Aktivieren oder deaktivieren Sie die	45
				Aus	standardmäßige	
					Sortierung	
					mehrfacher	
					Ausdrucke, wenn	
					direkt vom USB-	
					Stick gedruckt wird.	
	+ Software- und	Netzwerk-Reput	zerhandbuch		•	•
	. Contract and					

Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Ebene 4	Optionen	Beschreibung	Siehe Seite
Direktdruck (Fortsetzung)	Werkseinstell. (Fortsetzung)	Druckqualität	_	Normal* Fein	Legen Sie die standardmäßige Option für die Druckqualität fest, wenn direkt vom USB-Stick gedruckt wird.	45
		PDF-Option		Dokument* Dok./Auszeichnung Dokument/Stempel	Legen Sie die standardmäßige USB-Direktdruckeinstellu ng fest, mit der definiert wird, dass mit dem Text einer PDF-Datei auch die darin enthaltenen Kommentare (Markup) oder Zeitstempel gedruckt werden sollen.	45
	+ Software- und	Index drucken	_	Einfach* Details	Legen Sie die standardmäßige Indexdruckoption für das einfache Format oder Details fest.	45



Texteingabe

Wenn Sie Text in das Gerät eingeben müssen, wird die Tastatur im Touchscreen angezeigt.

Drücken Sie 🛕 1 @ , um zwischen Buchstaben, Zahlen oder Sonderzeichen umzuschalten.

Drücken Sie aA, um zwischen Groß- und Kleinbuchstaben umzuschalten.



Einfügen von Leerzeichen

Um ein Leerzeichen einzugeben, drücken Sie Leerzeichen oder ▶.

Vornehmen von Korrekturen

Wenn Sie ein Zeichen falsch eingegeben haben und es ändern möchten, bewegen Sie den Cursor mithilfe der Pfeiltasten zu diesem falschen Zeichen. Drücken Sie und geben Sie dann das korrekte Zeichen ein. Indem Sie den Cursor bewegen und dann entsprechend ein Zeichen eingeben, fügen Sie Zeichen ein.

Wenn im Bildschirm das Symbol ◀ nicht angezeigt wird, drücken Sie wiederholt ☑, bis Sie das falsche Zeichen gelöscht haben. Geben Sie die richtigen Zeichen ein.

HINWEIS


- Die verfügbaren Zeichen können je nach Land unterschiedlich sein.
- Das Tastatur-Layout kann je nach den Einstellungen, die Sie gerade eingeben, variieren.

D

Technische Daten

Allgemein

Modell		DCP-L8400CDN	DCP-L8450CDW	
Druckertyp		Laser		
Druckmethode		Elektrofotografischer Laserdrucker (Single-Pass)		
Speicherkapazität	Standard	256 MB		
	Option	1 Steckplatz: DDR2 SO-DIMM	(144 Stifte) bis zu 256 MB	
Display (LCD - Flüssig	kristallanzeige)	3,7 Zoll (93,4 mm) TFT-Farb-	4,85 Zoll (123,2 mm) TFT-	
		Touchscreen-Display ¹ und Touchpanel	Farb-Touchscreen-Display ¹ und Touchpanel	
Netzanschluss		220 - 240 V AC 50/60 Hz		
Leistungsaufnahme ²	Maximal	Ca. 1200 W		
(durchschnittlich)	Drucken	Ca. 565 W bei 25 °C		
	Drucken	Ca. 355 W bei 25 °C		
	(Leisemodus)			
	Kopieren	Ca. 565 W bei 25 °C		
	Kopieren	Ca. 355 W bei 25 °C		
	(Leisemodus)			
	Betriebsbereit	Ca. 65 W bei 25 °C		
	Energie sparen	Ca. 9,5 W		
	Ruhezustand	Ca. 1,7 W		
	Ausschalten ^{3 4}	Ca. 0,04 W		
Abmessungen	I	DCP-L8400CDN		
		492 	2 mm 503 mm	



- ¹ Diagonal
- ² USB-Verbindung zum Computer
- ³ Gemessen gemäß IEC 62301 Version 2.0
- ⁴ Der Energieverbrauch variiert leicht je nach Nutzungsumgebung oder Teileverschleiß.

Modell			DCP-L8400CDN DCP-L8450CDW		
Geräuschpegel	Geräuschpegel Schalldruckpegel		Lpam = 55dB (A)	LpAm = 56dB (A)	
		Beim Drucken (Leisemodus)	LpAm = 52dB (A)	LpAm = 53dB (A)	
		Betriebsbereit	Lpam = 28dB (A)		
	Schallleistungspegel	Kopieren ¹²	Lwad = 6,73 B (A)	Lwad = 6,71 B (A)	
		(Farbe)			
		Kopieren ^{1 2}	Lwad = 6,70 B (A)	Lwad = 6,71 B (A)	
		(Schwarz-Weiß)			
		Beim Drucken (Leisemodus)	Lwad = 6,40 B (A)	Lwad = 6,36 B (A)	
		Betriebsbereit ^{1 2}	Lwad = 4,05 B (A)		
Temperatur		In Betrieb	10 bis 32 °C		
		Lagerung	0 bis 40 °C		
Luftfeuchtigkeit	1	In Betrieb	20 bis 80 % (ohne Kor	ndensation)	
		Lagerung	10 bis 90 % (ohne Kondensation)		
ADF (automatischer Vorlageneinzug)			Bis zu 35 Seiten	Bis zu 50 Seiten	
			Empfehlung für optima	ale Ergebnisse:	
			Temperatur: 20 bis 30	°C	
			Luftfeuchtigkeit: 50 %	bis 70 %	
			Papier: 80 g/m ²		

Gemessen in Übereinstimmung mit der Methode, die in RAL-UZ171 beschrieben ist.

Bürogeräte mit LwAd> 6,30 B (A) sind nicht zur Verwendung in Räumen geeignet, in denen sich die arbeitenden Personen stark konzentrieren müssen. Solche Geräte sollten aufgrund der Lärmemission in gesonderten Räumen aufgestellt werden.

Dokumentengröße

Modell		DCP-L8400CDN	DCP-L8450CDW	
Dokumentengröße (1-seitig)Vorlageneinzug (Breite)147,3 bis 215,9 mm		147,3 bis 215,9 mm		
	Vorlageneinzug (Länge)	147,3 bis 355,6 mm		
	Vorlagenglas (Breite)	Max. 215,9 mm		
	Vorlagenglas (Länge)	Max. 297,0 mm	Max. 355,6 mm	
Dokumentengröße (beidseitig)	Vorlageneinzug (Breite)	147,3 bis 215,9 mm		
	Vorlageneinzug (Länge)	147,3 bis 355,6 mm		

Druckmedien

Modell			DCP-L8400CDN	DCP-L8450CDW	
Papierzufuhr	Papierkassette 1 (Standard)	Druckmedium	Normalpapier, dünnes P Recyclingpapier	Papier und	
		Papiergröße	A4, Letter, B5 (JIS), A5, Executive, Legal, Folio	A5 (Lange Kante), A6,	
		Papiergewicht	60 bis 105 g/m ²		
		Maximale Papierkapazität	Bis zu 250 Blatt 80 g/m ²	² Normalpapier	
	Multifunktionszuf uhr (MF-Zufuhr)	Druckmedium	Normalpapier, dünnes P dickeres Papier, Recycli Etiketten, Umschläge, di Umschläge, Glanzpapie	ngpapier, Briefpapier, ünne Umschläge, dicke	
		Papiergröße	Breite: 76,2 bis 215,9 mi	m	
			Länge: 127,0 bis 355,6 mm		
		Papiergewicht	60 bis 163 g/m ²		
		Maximale Papierkapazität	Bis zu 50 Blatt für 80 g/m ² Normalpapier		
	Papierkassette 2 (Option)	Druckmedium	Normalpapier, dünnes Papier und Recyclingpapier		
		Papiergröße	A4, Letter, B5 (JIS), A5,	Executive, Legal, Folio	
		Papiergewicht	60 bis 105 g/m ²		
		Maximale Papierkapazität	Bis zu 500 Blatt für 80 g	/m ² Normalpapier	
Papierausgabe ¹	Papierausgabe ¹ Ausgabefach (Druckseite ur		Bis zu 150 Blatt für 80 g. (Ausgabe mit bedruckte Ausgabefach für Drucks	r Seite nach unten in das	
	Ausgabefach (Dru	ıckseite oben)	Ein Blatt (Ausgabe mit b oben in das Ausgabefac		
Beidseitig	Automatisch beidseitig	Druckmedium	Normalpapier, dünnes P Glanzpapier	Papier, Recyclingpapier,	
	drucken	Papiergröße	A4		
		Papiergewicht	60 bis 105 g/m ²		

Es wird empfohlen, die bedruckten Glanzpapiere und Folien direkt nachdem sie ausgegeben wurden von der Papierablage zu nehmen, um das Verschmieren des Druckbildes zu vermeiden.

Kopieren

Modell		DCP-L8400CDN	DCP-L8450CDW	
Kopierbreite		Max. 210 mm		
Automatische beidseitige Kopie		_	Ja (vom Vorlageneinzug)	
Mehrfachkopien		Gestapelt oder sortiert bis zu 99 Seiten		
Vergrößern/Verkleinern		25% bis 400 % (in 1-%-Schritten)		
Auflösung		Bis zu 1.200 × 600 dpi		
Zeit bis zur ersten Schwarz-Weiß		Weniger als 18 Sekunden bei 23 °C / 230 V		
Kopie ¹	Farbe	Weniger als 20 Sekunden bei 23 °C / 230 V		

¹ Im Bereitschaftsmodus und aus der Standard-Papierkassette.

Scanner

Modell		DCP-L8400CDN	DCP-L8450CDW	
Farbe / Schwarz-Weiß		Ja / Ja		
TWAIN-kompatibel		Ja (Windows [®] XP / Windows Vista [®] / Windows [®] 7 / Windows [®] 8 / Mac OS X v10.7.5 / 10.8.x / 10.9.x ¹)		
WIA-kompatibel		Ja (Windows [®] XP / Windows Vista [®] / Windows [®] 7 / Windows [®] 8)		
ICA-kompatibel		Ja (Mac OS X v10.7.5 / 10.8.x / 10.9.x)		
Farbtiefe	Farbe	48-Bit-Farbverarbeitung (Einզ	gabe)	
		24-Bit-Farbverarbeitung (Ausgabe)		
	Graustufen	16-Bit-Farbverarbeitung (Eingabe)		
		8-Bit-Farbverarbeitung (Ausgabe)		
Auflösung		Bis zu 19.200 × 19.200 dpi (interpoliert) ²		
		Bis zu 1.200 × 2.400 dpi (optisch) ² (vom Vorlagenglas)		
		Bis zu 1.200 × 600 dpi (optisch) ² (vom Vorlageneinzug)		
Abtastbreite		Max. 210 mm		
Automatisch beidseitig s	cannen	_	Ja (vom Vorlageneinzug)	

Die neuesten Treiber-Updates für die Version von OS X, die Sie verwenden, finden Sie unter http://solutions.brother.com.

Unter Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7 und Windows® 8 kann mit dem WIA-Treiber mit maximal 1.200 x 1.200 dpi gescannt werden (bei Auflösungen bis zu 19.200 x 19.200 dpi verwenden Sie das Scanner-Dienstprogramm).

Drucker

Modell		DCP-L8400CDN	DCP-L8450CDW	
Automatischer beidseitiger Druck		Ja		
Emulationen		PCL6, BR-Script3 (PostScript [®] 3™)		
Auflösung		600 × 600 dpi 2.400 dpi (2.400 × 600) Qualität		
Druckgeschwindigkeit (beidseitig)	Schwarz-Weiß	Bis zu 14 Seiten pro Minute ((A4-Format) ¹	zu 14 Seiten pro Minute (bis zu 7 Blatt pro Minute) Format) ¹	
Farbe		Bis zu 14 Seiten pro Minute (bis zu 7 Blatt pro Minute) (A4-Format) ¹		
Druckgeschwindigkeit Schwarz-Weiß		Bis zu 28 Seiten/Minute (A4-Format) ¹	Bis zu 30 Seiten/Minute (A4-Format) ¹	
	Farbe	Bis zu 28 Seiten/Minute (A4-Format) 1	Bis zu 30 Seiten/Minute (A4-Format) ¹	
Zeit bis zum erstenSchwarz-WeißAusdruck 2Farbe		Weniger als 15 Sekunden bei 23 °C / 230 V		
		Weniger als 15 Sekunden bei 23 °C / 230 V		

¹ Die Druckgeschwindigkeit kann je nach Art des zu druckenden Dokumentes variieren.

² Im Bereitschaftsmodus und aus der Standard-Papierkassette.

Schnittstellen

Modell	DCP-L8400CDN	DCP-L8450CDW			
USB	USB 2.0 Hi-Speed ¹²				
	Wir empfehlen die Verwendung eines USB 2.0-Kabels (Typ A/B), das nicht länger als 2,0 Meter ist.				
Ethernet ³	10BASE-T / 100BASE-TX				
	Verwenden Sie ein Straight-Through-Kabel der Kategorie 5 (oder höher) mit verdrillten Adern.				
Wireless-LAN ³	_	IEEE 802.11b/g/n (Infrastruktur- Modus/Ad-hoc-Modus)			
		IEEE 802.11g (Wi-Fi Direct)			

Ihr Gerät hat einen USB 2.0 High-Speed-Anschluss. Das Gerät kann auch an einen Computer mit USB 1.1-Schnittstelle angeschlossen werden.

USB-Anschlüsse von Drittherstellern werden nicht unterstützt.

Für ausführliche Netzwerkspezifikationen siehe Netzwerk >> Seite 197 und Software- und Netzwerk-Benutzerhandbuch.

Netzwerk

HINWEIS

Für weitere Informationen zu den Netzwerkspezifikationen ➤➤ Software- und Netzwerk-Benutzerhandbuch.

Modell		DCP-L8400CDN	DCP-L8450CDW	
LAN		Sie können das Gerät an ein Netzwerk anschließen und es als Netzwerkdrucker, Netzwerkscanner sowie für Remote Setup ¹ verwenden. Die Netzwerkverwaltungssoftware Brother BRAdmin Light ^{2 3} ist im Lieferumfang enthalten.		
Protokolle	IPv4	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS-Namensauflösung, DNS-Resolver, mDNS, LLMNR-Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP-Client, IPP/IPPS, FTP-Client und -Server, CIFS-Client TELNET-Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS-Server, TFTP-Client und -Server, ICMP, Web-Dienste (Drucken/Scannen), SNTP-Client, LDAP 4		
	IPv6	NDP, RA, DNS-Resolver, mDNS, LLMNR-Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP-Client und -Server, CIFS-Client, TELNET-Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS-Server, TFTP-Client und -Server, SMTP-Client, ICMPv6, SNTP-Client, Web-Dienste (Drucken/Scannen), LDAP ⁴		
Sicherheitsprotokolle	Verkabelt	SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS) Kerberos, IPSec		
	Wireless	_	SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPSec	
Sicherheit für Wireless-Netzwerke		_	WEP 64/128 Bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)	
Setup-	AOSS™	— Ja		
Unterstützungssoftware für Wireless-Netzwerk		_	Ja	

Siehe Systemvoraussetzungen ➤➤ Seite 199.

Windows®) Brother BRAdmin Light ist auf der CD-ROM aus dem Lieferumfang des Geräts verfügbar. (Macintosh) Brother BRAdmin Light ist als Download auf http://solutions.brother.com/ verfügbar.

⁽Windows®) Wenn Sie eine erweiterte Geräteverwaltung benötigen, verwenden Sie die aktuelle Version des Dienstprogramms Brother BRAdmin Professional, die als Download auf http://solutions.brother.com/ verfügbar ist.

Wird von DCP-L8400CDN nur nach Herunterladen von Scan-to-E-Mail-Server unterstützt.

Direktdruck-Funktion

Modell	DCP-L8400CDN	DCP-L8450CDW
Kompatibilität	PDF-Version 1.7 ¹ , JPEG, Exif+JPEG, PRN (erzeugt vor Brother-Druckertreiber), TIFF (gescannt von allen Brothe MFC- oder DCP-Modellen), XPS-Version 1.0	
Schnittstelle	USB-Direktanschluss	

PDF-Daten, die eine JBIG2-Bilddatei, JPEG2000-Bilddatei oder eine transparente Datei enthalten, werden nicht unterstützt.

Systemvoraussetzungen

Computerplattform & Betriebssystemversion		Computerschnittstelle		Prozessor	Freier Festplattenspeicher zur Installation		
		USB ²	10/100Base-TX (Ethernet)	Wireless 802.11b/g/n		Für Treiber	Für Anwendungen
	Windows [®] XP Home ^{1 3} Windows [®] XP Professional ^{1 3}				32-Bit- (x86) oder 64-Bit- (x64) Prozessor	150 MB	500 MB
	Windows [®] XP Professional x64 Edition ^{1 3}	Drucken Scannen			64-Bit-Prozessor (x64)		
	Windows Vista ^{® 1 3}			32-Bit- (x86) oder	500 MB	1,2 GB	
	Windows [®] 7 ^{1 3}				64-Bit- (x64)	650 MB	1,2 GB
	Windows [®] 8 ^{1 3}				Prozessor	030 IVID	1,2 00
Windows®- Betriebssystem	Windows Server® 2003			32-Bit- (x86) oder 64-Bit- (x64) Prozessor			
	Windows Server® 2003 x64 Edition				64-Bit-Prozessor (x64)		
	Windows Server® 2008	Nicht verfügbar	Drucken		32-Bit- (x86) oder 64-Bit- (x64) Prozessor	50 MB	Nicht verfügbar
	Windows Server® 2008 R2				64-Bit-Prozessor (x64)		J
	Windows Server® 2012						
	Windows Server [®] 2012 R2						
Magintoph	Mac OS X v10.7.5	Drucke	ın				
Macintosh- Betriebssystem	OS X v10.8.x	Scannen		Intel [®] -Prozessor	80 MB	400 MB	
	OS X v10.9.x						

Für WIA, 1.200 x 1.200 Auflösung. Das Brother Scanner-Dienstprogramm ermöglicht eine Auflösung von bis zu 19.200 x 19.200 dpi.

Die neuesten Treiber-Updates finden Sie unter http://solutions.brother.com/.

Alle Warenzeichen, Marken und Produktnamen sind Eigentum der entsprechenden Unternehmen.

 $^{^{2}\}quad$ USB-Anschlüsse von Drittherstellern werden nicht unterstützt.

Nuance™ PaperPort™ 12SE unterstützt Windows® XP Home (SP3 oder höher), Windows® XP Professional (SP3 oder höher), Windows® XP Professional x64 Edition (SP2 oder höher), Windows Vista® (SP2 oder höher), Windows® 7 und Windows® 8.

Verbrauchsmaterial

Modell		DCP-L8400CDN	DCP-L8450CDW	Modellname	
Tonerkassette	lm	Schwarz	Ca. 2.500 Seiten im Forn	_	
	Lieferumfang	Cyan	Ca. 1.500 Seiten im Format A4 oder Letter ¹		_
		Magenta			
		Gelb			
	Standard	Schwarz	Ca. 2.500 Seiten im Forn	nat A4 oder Letter ¹	TN-321BK
		Cyan	Ca. 1.500 Seiten im Forn	nat A4 oder Letter ¹	TN-321C
		Magenta			TN-321M
		Gelb			TN-321Y
	Jumbo	Schwarz	Ca. 4.000 Seiten im Format A4 oder Letter ¹ Ca. 3.500 Seiten im Format A4 oder Letter ¹		TN-326BK
		Cyan			TN-326C
		Magenta			TN-326M
		Gelb			TN-326Y
	Super-	Schwarz	_	Ca. 6.000 Seiten im	TN-329BK
	Jumbo	Cyan		Format A4 oder Letter ¹	TN-329C
		Magenta			TN-329M
		Gelb			TN-329Y
Trommeleinh	eit		Ca. 25.000 Seiten im Format A4 oder Letter		DR-321CL
		(1 Seite / Auftrag) ²			
Transfereinheit		Ca. 50.000 Seiten im Format A4 oder Letter		BU-320CL	
		(5 Seiten / Auftrag) ³		-	
			Ca. 20.000 Seiten im Format A4 oder Letter (1 Seite / Auftrag) ³		
Toner-Abfallbehälter		Ca. 50.000 Seiten im Format A4 oder Letter ⁴		WT-320CL	

¹ Diese ungefähren Angaben zur Kassettenergiebigkeit entsprechen der Norm ISO/IEC 19798.

Die Trommellebensdauer ist eine ungefähre Angabe, die je nach Verwendungsweise des Geräts variieren kann.

³ Die Lebensdauer der Transfereinheit ist eine ungefähre Angabe, die je nach Verwendungsweise des Geräts variieren kann.

Die Lebensdauer des Toner-Abfallbehälters ist eine ungefähre Angabe, die je nach Verwendungsweise variieren kann.

D

Wichtige Informationen zur Lebensdauer der Tonerkassette

Farb-/Schwarzweißeinstellung im Druckertreiber

Benutzer können die Einstellungen für Farbe/Schwarzweiß im Druckertreiber wie folgt ändern:

■ Auto

Das Gerät überprüft den Inhalt des Dokuments auf Farben. Wenn Farben irgendwo im Dokument erkannt werden, druckt es das ganze Dokument bei Verwendung der Farbtonerpatronen. Mit anderen Worten, es mischt einige Toner und erhöht die Dichte des auf die Seite aufgetragenen Toners, um jede im Dokument erkannte Abstufung zu erzielen. Wenn keine Farbinhalte erkannt werden, druckt es das Dokument in Schwarzweiß aus.

Die Standardeinstellung bei Ihrem Gerät ist Auto.

HINWEIS

Der Farbsensor des Gerätes ist sehr empfindlich und kann blassen Text oder Hintergründe, die nicht weiß sind, als Farbe wahrnehmen. Wenn Sie wissen, dass Ihr Dokument schwarzweiß ist, wählen Sie den Modus **Einfarbig**, wenn Sie Farbtoner sparen möchten.

■ Farbe

Unabhängig davon, ob das Dokument Farben enthält oder lediglich schwarzweiß ist, druckt Ihr Gerät das Dokument bei Verwendung der Farbpatronen.

■ Einfarbig

Wählen Sie diesen Modus, wenn Ihr Dokument nur Text und/oder Objekte in Schwarz und Graustufen enthält. Wenn Ihr Dokument Farben enthält, druckt dieser Modus das Dokument in 256 Graustufen mit Schwarztoner aus.

HINWEIS

Wenn der Cyan-, Magenta- oder Gelb-Toner erschöpft ist, während ein Farbdokument gedruckt wird, kann der Druckauftrag nicht abgeschlossen werden. Sie können Ihren Druckauftrag abbrechen und dann den Druckauftrag im Modus **Einfarbig** neu starten, wenn Schwarztoner verfügbar ist.

Für weitere Informationen zu den Einstellungen im Druckertreiber ➤➤ Software- und Netzwerk-Benutzerhandbuch.

Lebensdauer der Tonerkassette

Dieses Gerät erkennt die Lebensdauer der Tonerkassetten anhand der folgenden zwei Methoden:

- Erkennung durch Zählen der Punkte der jeweiligen Farben, die zur Erzeugung eines Bildes erforderlich sind
- Erkennung durch Zählen der Umdrehungen der Entwicklungswalze

Dieses Gerät verfügt über eine Funktion, die zum Drucken der Dokumente verwendete Punkte der jeweiligen Farben sowie vollzogene Umdrehungen der Entwicklungswalzen in den jeweiligen Tonerkassetten zählt. Der Druckbetrieb stoppt, wenn einer der oberen Grenzwerte erreicht ist. Der obere Grenzwert ist so gewählt, dass er sich oberhalb der Anzahl der Punkte oder Umdrehungen befindet, die erforderlich sind, um die angegebene Anzahl von Druckseiten in guter Qualität zu erstellen. Diese Funktion soll verhindern, dass sich die Druckqualität verschlechtert oder das Gerät beschädigt wird.

Es gibt zwei Meldungen, die den Benutzer benachrichtigen, wenn sich die Tonerkassette dem Ende ihrer Lebensdauer nähert oder ihre Lebensdauer erreicht hat: Toner bestellen und Toner ersetzen.

Toner bestellen wird im Display angezeigt, wenn sich die Anzahl der Punkte oder der Entwicklungswalzenumdrehungen ihrem maximalen Zählwert nähert. Toner ersetzen wird im Display angezeigt, wenn die Anzahl der Punkte oder der Entwicklungswalzenumdrehungen ihren maximalen Zählwert erreicht hat.

Farbkorrektur

Bei der Anzahl der Entwicklungswalzenumdrehungen, die gezählt werden, handelt es sich nicht nur um die für den normalen Betrieb wie beispielsweise Drucken oder Kopieren, sondern auch um die für Geräteeinstellungen, wie beispielsweise Farbkalibrierung und Farbregistrierung.

■ Farbkalibrierung (Einstellung der Farbdichte)

Um eine gleichbleibende Druckqualität zu erhalten, muss die Dichte der jeweiligen Tonerkassette auf einem festgelegten Wert gehalten werden. Wenn der Dichteausgleich zwischen den Farben nicht aufrechterhalten werden kann, wird der Farbton instabil und eine genaue Farbwiedergabe unmöglich. Die Tonerdichte kann sich aufgrund der chemischen Änderungen am Toner, die seine elektrische Ladung beeinflussen, der Abnutzung der Entwicklungseinheit sowie der Temperatur- und Feuchtigkeitswerte im Gerät ändern. Wenn eine Kalibrierung durchgeführt wird, werden Testmuster zur Einstellung des Dichtepegels auf dem Band der Transfereinheit gedruckt.

Die Kalibrierung wird hauptsächlich zu folgenden Zeiten durchgeführt:

- Wenn Sie die Kalibrierung über das Funktionstastenfeld oder den Druckertreiber manuell auswählen.
 - (Führen Sie eine Kalibrierung durch, wenn die Farbdichte verbessert werden muss.)
- Wenn eine gebrauchte Tonerkassette gegen eine neue ersetzt wird.
- Wenn der Drucker erkennt, dass sich die Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit verändert haben.
- Wenn eine bestimmte Anzahl von gedruckten Seiten erreicht wird.

■ Farbregistrierung (Korrektur der Farbposition)

Bei diesem Gerät werden Trommeleinheit und Entwicklungseinheit entsprechend für Schwarz (K), Gelb (Y), Magenta (M) und Cyan (C) vorbereitet. Vier Farbbilder werden zu einem Farbbild kombiniert, und deshalb können Farbregistrierfehler (d. h., wie die vier Farbbilder ausgerichtet werden) auftreten. Wenn Registrierfehler auftreten, werden Testmuster zur Korrektur der Registrierung auf dem Band der Transfereinheit gedruckt.

Die Registrierung wird hauptsächlich zu folgenden Zeiten durchgeführt:

- Wenn Sie die Registrierung über das Funktionstastenfeld manuell auswählen.
 (Führen Sie eine Registrierung durch, wenn ein Farbregistrierfehler behoben werden muss.)
- · Wenn eine bestimmte Anzahl von gedruckten Seiten erreicht wird.

Ε

Stichwortverzeichnis

A	D
Abbrechen	Direktdruck42, 43 Technische Daten198
Apple Macintosh	Dokument an einen Computer scannen 47
➤➤ Software- und	Drucken
Netzwerk-Benutzerhandbuch.	Auflösung 195
Apps (weiterführender Bildschirm 1) 181	Dokument vom Computer46
Auflösung	Probleme
Drucken195	Qualität 127
Kopieren193	Technische Daten195
Scannen194	Treiber 195
Austauschen	>> Software- und
Toner-Abfallbehälter74	Netzwerk-Benutzerhandbuch.
Transfereinheit69	
Trommeleinheit62	E
austauschen	
Tonerkassetten57	Etiketten25, 33, 34, 37
Automatischer Vorlageneinzug (ADF)	
verwenden38	F
В	Fehlermeldungen im Touchscreen 102
	Druck nicht möglich XX 104
Betriebsart wählen	Fehler:Scan104
Kopieren40	Kein Papier106
Brother	Speicher voll109
Apps19, 181	Ferneinstellung
	>> Software- und
C	Netzwerk-Benutzerhandbuch.
	Folio31, 34
ControlCenter2 (Macintosh) ➤ Software- und	Funktionstastenfeld-Übersicht 8
Netzwerk-Benutzerhandbuch.	G
ControlCenter4 (Windows®)	<u> </u>
>> Software- und	Geräteinformationen
Netzwerk-Benutzerhandbuch.	Einstellungen des Geräts
	zurücksetzen
	Firmware-Version
	Reset-Verfahren135
	Seriennummer
	Gewicht 189

Graustufen 194

Н	P
Hauptmenü9 Hilfe Tabellen der Einstellungen138 Touchscreen-Meldungen137	Papier 33 einlegen 23 in die Multifunktionszufuhr (MF-Zufuhr) 25 in die Papierkassette 23 empfohlenes 33, 34
Lautstärke einstellen Signalton22 Lebensdauer der Tonerkassette201	Format
Macintosh ➤➤ Software- und Netzwerk-Benutzerhandbuch. Meldung für Speicher voll	der Presto! PageManager Anwendung. Problemlösung
Netzwerk Drucken ➤ Software- und Netzwerk-Benutzerhandbuch. Scannen ➤ Software- und Netzwerk-Benutzerhandbuch. Netzwerkkonnektivität	Druckqualität 127 Kopierqualität 124 Netzwerk 125 Papierhandhabung 123 scannen 124 Software 125 Programmieren des Geräts 137 Q Qualität drucken 127
Netzwerk-Benutzerhandbuch und Hilfe in der PaperPort™ 12SE Anwendung für den Zugriff auf Kurzanleitungen.	Reinigen Fenster des Laserscanners 84 Koronadrähte 88 Trommeleinheit 91

Vorlagenglas83

Scannen >> Software- und Netzwerk-Benutzerhandbuch. Seriennummer wo finde ich Siehe Innenseite der vorderen Abdeckung Speicher188 т Tabellen der Einstellungen138 Text eingeben187 Toner-Abfallbehälter austauschen74 Tonerkassetten austauschen57 Touchscreen-Display (Flüssigkristallanzeige)8 Touchscreen-LCD (Flüssigkristallanzeige)137 Transfereinheit austauschen69 Trommeleinheit austauschen62 reinigen 88, 91 U Umschläge33, 34, 36 Verbrauchsmaterialien53, 54, 55 Vorlagen einlegen 38, 39 Vorlagenglas verwenden39

S

W

Wartung	81
Wartung, Routine	
austauschen	
Toner-Abfallbehälter	74
Tonerkassetten	57
Transfereinheit	69
Trommeleinheit	62
Wi-Fi Direct™	13
Windows®	
>> Software- und	
Netzwerk-Benutzerhandbuch.	
Wireless-Netzwerk	
>> Software- und	
Netzwerk-Benutzerhandbuch.	
Z	

Zurück9

brother

Besuchen Sie uns im World Wide Web http://www.brother.com/

Diese Geräte sind zur Verwendung in dem Land zugelassen, in dem sie gekauft wurden. Die Brother-Vertretungen und Brother-Händler der einzelnen Länder können die technische Unterstützung nur für die Geräte übernehmen, die in ihrem jeweiligen Land gekauft wurden.



www.brotherearth.com